

# privileg

## Elektro-Einbaubackofen 6080 E



Gebrauchs- und  
Montageanleitung

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Einkauf bei Quelle. Überzeugen Sie sich selbst: auf unsere Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir eine ausführliche Anleitung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 4.

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort überprüfen: ob Ihr Gerät unbeschädigt bei Ih-

nen angekommen ist. Falls Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an die Quelle-Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben, oder an das Regionallager, das es angeliefert hat. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.

Ihre Quelle

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....           | <b>4</b>  |
| <b>Worauf Sie achten müssen</b> .....      | <b>5</b>  |
| <b>Gerätebeschreibung</b> .....            | <b>6</b>  |
| <b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....       | <b>7</b>  |
| Backofen reinigen .....                    | 7         |
| Uhrzeit einstellen (Erstanschluss) .....   | 7         |
| Uhrzeit korrigieren .....                  | 8         |
| <b>Backofen</b> .....                      | <b>8</b>  |
| Backofen ein- / ausschalten .....          | 8         |
| Betriebsart/ Temperatur wählen .....       | 9         |
| Temperatur verändern .....                 | 9         |
| Schnellaufheizung .....                    | 10        |
| Anwendungs-Beispiel .....                  | 10        |
| Automatische Sicherheitsabschaltung .....  | 11        |
| Restwärme-Funktion .....                   | 11        |
| Kindersicherung .....                      | 12        |
| Kurzzeitmesser .....                       | 13        |
| Abschaltautomatik .....                    | 14        |
| Ein- / Abschaltautomatik .....             | 15        |
| Beschreibung der Betriebsarten .....       | 16        |
| Einschubebenen .....                       | 18        |
| Teleskopauszugschienen (Vollauszug) .....  | 18        |
| Fettfilter .....                           | 19        |
| Gehäusekühlung .....                       | 19        |
| <b>Energiespartipps zum Backofen</b> ..... | <b>20</b> |

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Backen</b> .....  | <b>20</b> |
| Hinweise zum Backen allgemein .....                            | 21        |
| Hinweise zum Backen mit Ober-/Unterhitze .....                 | 21        |
| Hinweise zum Backen mit Heißluft und Heißluft-Plus .....       | 22        |
| Hinweise zum Backen mit der Pizzastufe .....                   | 22        |
| Tipps zum Backen / Hinweise zur Backtabelle .....              | 23        |
| <b>Backtabelle</b> .....                                       | <b>24</b> |
| <b>Braten</b> .....  | <b>25</b> |
| Hinweise zum Braten allgemein / Hinweise zur Brattabelle ..... | 25        |
| Tipps zum Braten / Tipps zum Bratgeschirr .....                | 26        |
| <b>Brattabelle</b> .....                                       | <b>26</b> |
| <b>Grillen und Überbacken</b> .....                            | <b>27</b> |
| Hinweise zum Grillen allgemein .....                           | 27        |
| Hinweise zur Grilltabelle / Tipps zum Grillen .....            | 27        |
| <b>Grilltabelle</b> .....                                      | <b>28</b> |
| <b>Einkochen</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>Einkochtabelle</b> .....                                    | <b>29</b> |
| <b>Auftauen</b> .....  | <b>30</b> |
| <b>Kochstellen</b> .....                                       | <b>30</b> |
| Bedienung der Kochstellen .....                                | 30        |
| <b>Reinigung und Pflege</b> .....                              | <b>31</b> |
| Frontgehäuse / Backofen .....                                  | 31        |
| Teleskopauszugschienen .....                                   | 32        |
| Grillheizkörper absenken .....                                 | 33        |
| Innenreinigung der Glasscheiben .....                          | 34        |
| <b>Was tun bei Problemen?</b> .....                            | <b>35</b> |
| <b>Austausch von Geräteteilen</b> .....                        | <b>36</b> |
| Backofenlampe .....  | 36        |
| Sonstiges Zubehör .....  | 36        |
| <b>Hinweise zur Entsorgung</b> .....                           | <b>37</b> |
| <b>Montageanleitung</b> .....                                  | <b>38</b> |
| Sicherheitshinweise bei Montage .....                          | 38        |
| Elektroanschluss .....   | 38        |
| Geräteeinbau .....   | 39        |
| <b>Technische Daten</b> .....                                  | <b>40</b> |
| <b>Kundendienst</b> .....                                      | <b>41</b> |
| Ersatzteile .....  | 41        |
| <b>Gewährleistung</b> .....                                    | <b>44</b> |

## Sicherheitshinweise



- Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, ist die Gebrauchsanleitung zu beachten und sorgfältig aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist sie mit zu übergeben.
- Unsachgemäßer Elektroanschluss des Herdes ist gefährlich. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf der Anschluss nur durch den Technischen Kundendienst oder einen konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen.
- Unqualifizierte Reparaturen am Gerät sind gefährlich, weil Stromschlag- und Kurzschlussgefahr besteht. Um Körperschäden und Schäden am Gerät zu vermeiden solche Arbeiten vom Elektrofachmann, wie dem Technischen Kundendienst ausführen lassen.
- Beim Öffnen der Backofentür, während oder am Ende des Garvorganges auf einen möglichen Dampfaustritt achten.
- Vorsicht: Verbrennungsgefahr für Kleinkinder und Kinder, da sie die Gefahren nicht erkennen. Kinder vom Herd fernhalten und ältere Kinder nur unter Aufsicht mit dem Herd arbeiten lassen.
- Die Oberflächen von Heiz- und Kochgeräten werden bei Betrieb heiß. Die Backofeninnenflächen, die Heizelemente und der Wrasenaustritt werden sehr heiß. Halten Sie Kinder grundsätzlich fern.
- Vorsicht: Heizelemente, Backraum und Zubehörteile werden bei Betrieb heiß. Benutzen Sie immer Topflappen oder Topfhandschuhe und hantieren Sie vorsichtig um Verbrennungen zu vermeiden.
- Elektrische Anschlussleitungen von Geräten in Herdnähe können durch Einklemmen in der Backofentür beschädigt werden und einen Kurzschluss auslösen. Deshalb Zuleitungen vom Herd fernhalten.
- Keine brennbaren Gegenstände im Backofen aufbewahren, weil bei unbeabsichtigtem Einschalten Brandgefahr besteht.
- Bei der Verwendung von alkoholischen Zutaten im Backofen kann ein leicht entzündliches Alkohol-Luftgemisch entstehen. Beim Öffnen der Backofentür nicht mit Glut, Funken oder Feuer hantieren. Es wird empfohlen, das fertige Gargut im geschlossenen Backofen ca. 15 Minuten abkühlen zu lassen.
- Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden, weil Kurzschlussgefahr besteht.

## Worauf Sie achten müssen

### Schäden vermeiden



- Nicht auf die Backofentür setzen oder steigen und keine schweren Gegenstände darauf ablegen. Die Backofenscharniere könnten beschädigt werden und die Tür wird undicht.
- Legen Sie den Backofenboden nicht mit Alufolie aus und stellen Sie keine Pfannen, Töpfe etc. auf den Boden, da sonst das Backofenemalle durch den entstehenden Hitzestau beschädigt werden kann.
- Obstsäfte, die vom Backblech tropfen, können auf dem Emaille Flecken hinterlassen, die unter Umständen nicht mehr entfernt werden können.
- Beim Garen von Speisen, welche eine hohe Feuchtigkeit erzeugen (z.B. Gans, Obstblechkuchen etc.) kann sich Kondenswasser in der Auffangrinne sammeln.
- Der Herd darf nur mit den in den Technischen Daten aufgeführten Mulden und Feldern kombiniert werden. Eine Verwendung anderer Mulden und Felder schließt jegliche Haftung durch Quelle aus.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von haushaltsüblichen Speisen zu verwenden und nicht für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet.

Die Anwendungsmöglichkeiten wie Braten oder Backen sind nachfolgend beschrieben.

# Gerätebeschreibung



- |  |   |
|--|---|
| <p>1 <b>Taste EIN/ AUS</b><br/>zum Ein- und Ausschalten des Backofens</p> <p>2 <b>Taste BACKOFENFUNKTIONEN</b><br/>zum Anwählen der Betriebsarten</p> <p>3 <b>Taste SCHNELLAUFHEIZEN</b><br/>zum Einschalten der Schnellaufheizung „SAH“ (<b>S</b>chnell<b>A</b>uf<b>H</b>eizung)</p> <p>4 Minus-Taste <b>—</b> (Einstellung verringern; Temperatur und Zeiten)</p> <p>5 Plus-Taste <b>+</b> (Einstellung erhöhen; Temperatur und Zeiten)</p> <p>6 <b>Taste ZEITFUNKTIONEN</b><br/>zur Einstellung muss die jeweilige LED ► blinken; siehe Punkt 11 bis 14</p> | <p>7 Anzeige der Betriebsarten (z.B. Ober-/ Unterhitze, Grill ...)</p> <p>8 Temperatur</p> <p>9 Thermometer-Symbol</p> <p>10 Uhrzeitanzeige oder Programmierung von Zeiten</p> <p>11 LED <b>DAUER</b> ►: Betriebsdauer (Dauer)</p> <p>13 LED <b>ENDE</b> ►: Betriebsende (Uhrzeit)</p> <p>12 LED <b>KURZZEIT</b> ►: Kurzzeitwecker</p> <p>14 LED <b>UHR</b> ►: Uhrzeiteinstellung</p> |
|--|---|

## Vor dem ersten Gebrauch

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

### Backofen reinigen

Nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Backofen und reinigen Sie diese und den Backofen mit warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel!


Bei den ersten Aufheizvorgängen des Backofens ist ein typischer Neugeruch nicht vermeidbar. Bitte lüften Sie dann den Raum ausreichend.



Erstanschluss



Uhrzeit-Einstellung



Uhrzeit ist eingestellt

### Uhrzeit einstellen (Erstanschluss)

Wenn das Gerät an das Netz angeschlossen wird, muss die Uhrzeit eingestellt werden, weil sie für den Betrieb des Backofens erforderlich ist!

Es erscheint 12.00 - 12.01 - 12.02 usw. im Display und die LED **UHR** ► blinkt.

#### Dann folgendermaßen vorgehen:

- Mit der **+** - oder **-** -Taste die aktuelle Uhrzeit einstellen.  
Ca. 5 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung blinkt die LED **UHR** ► nicht mehr und die Uhrzeit wird übernommen.

Die Einstellung ist damit beendet.


### Hinweise

Wenn die **+** - oder **-** -Taste kurz angetippt wird, so erfolgt die Einstellung in 1-Minuten-Schritten.

Wenn die Tasten gedrückt gehalten werden, erfolgt die Einstellung in 5-Minuten-Schritten, zuerst langsam und dann schneller.

## Uhrzeit korrigieren

Der Backofen muss ausgeschaltet sein.



### Vorgehensweise

1. Die **Taste ZEITFUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die LED **UHR** ► blinkt.
2. Mit der **+** - oder **-** -Taste die aktuelle Uhrzeit einstellen.
3. Ca. 5 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung blinkt die LED **UHR** ► nicht mehr und die Uhrzeit wird übernommen.

## Backofen ein- / ausschalten

Die Bedienung der Backofen-Elektronik erfolgt ausschließlich über Kurzhubtasten.

### Einschalten

- Die **Taste EIN/ AUS** drücken.

Es erscheint das Symbol des Backofens im Display und die Backofenbeleuchtung wird eingeschaltet.

Nach dem Einschalten sollte eine Betriebsart gewählt werden (nächstes Kapitel).


Falls einige Minuten nach dem Einschalten keine Betriebsart gewählt wird, schaltet sich der Backofen aus, weil er nicht benutzt wird.

### Ausschalten


- Die **Taste EIN/ AUS** drücken.

Alle Funktionen/Garprogramme werden abgebrochen, die Ofenbeleuchtung erlischt.

Der Backofen kann jederzeit ausgeschaltet werden, unabhängig von Betriebsart oder Programmierung.







Betriebsart wählen (Beheizungsart)

## Betriebsart/ Temperatur wählen


1. Den Backofen durch Drücken der **Taste EIN/AUS** einschalten.
2. Die **Taste BACKOFEN-FUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die gewünschte Beheizungsart im Display erscheint:

| Symbol | Betriebsart         | Temperaturvorschlag |
|--------|---------------------|---------------------|
|        | Heißluft-Plus       | 175°C               |
|        | Heißluft            | 175°C               |
|        | Ober-/Unterhitze    | 200°C               |
|        | Kleinflächengrill** | 250°C               |
|        | Großflächengrill**  | 250°C               |
|        | UmluftGrill***      | 180°C               |
|        | Pizzastufe          | 175°C               |
|        | Auftaustufe         | AUF*                |
|        | Unterhitze          | 250°C               |

\* Die Temperatur bei der Auftaustufe ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden.

\*\* Minimal 200°C sind einstellbar.

\*\*\* Maximal 200°C einstellen.




Backofen heizt auf

3. Zu jeder gewählten Betriebsart erscheint ein Temperaturvorschlag im Display (das Grad-Zeichen „°“ blinkt). Gleich anschließend kann durch Drücken der **+** - oder **-** -Taste die vorgeschlagene Temperatur in 5-Grad-Schritten geändert werden.
4. Einige Sekunden nach der Einstellung wird die Auswahl übernommen und der Backofen heizt auf. Das Thermometer-Symbol leuchtet.
5. Wenn die Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton.

## Temperatur verändern

Wenn die Temperatur geändert werden soll, zuerst die **Taste BACKOFEN-FUNKTIONEN** drücken, damit das Grad-Zeichen „°“ blinkt. Dann mit der **+** - oder **-** -Taste die Einstellung vornehmen.

Nach der Eingabe erlischt das Grad-Zeichen „°“ und das Thermometer-Symbol leuchtet auf.




## Schnellaufheizung

Die Schnellaufheizung kann zum Aufheizen jeder Betriebsart, außer der Auftaustufe, verwendet werden.

Es werden mehrere Heizkörper und der Ventilator gleichzeitig eingeschaltet, wodurch sich die Aufheizdauer wesentlich verkürzt.

Nach Erreichen der Temperatur wird automatisch auf die gewählte Betriebsart umgeschaltet.



Schnellaufheizung

## Vorgehensweise

1. Eine Betriebsart muss gewählt sein.
2. **Taste SCHNELLAUFHEIZEN** drücken.  
Im Display erscheint „SAH“ (SchnellAuf-Heizung).
3. Nach dem Aufheizen auf die vorgegebene Temperatur ertönt ein Signalton und es wird automatisch auf die eingestellte Betriebsart umgeschaltet.  
Dann können Gerichte bei denen ein Vorheizen erforderlich ist, in den Backofen gegeben werden.

## Anwendungs-Beispiel

Es soll die Betriebsart Ober-/Unterhitze mit 195°C für einen Streuselkuchen eingestellt werden.

Der Backofen soll möglichst schnell aufheizen.

Dazu folgende Tasten drücken:

1. **Taste EIN/ AUS** einmal drücken.
2. **Taste BACKOFENFUNKTIONEN** dreimal drücken.
3. **Taste Minus –** einmal drücken.
4. **Taste SCHNELLAUFHEIZEN** einmal drücken.

Damit ist die Einstellung vorgenommen.

5. Zum Ausschalten des Backofens **Taste EIN/ AUS** einmal drücken.



Betriebsdauerbegrenzung

## Automatische Sicherheitsabschaltung

Die Elektronik besitzt eine Betriebsdauerbegrenzung, die den Backofen nach einer festgelegten Zeit abschaltet, falls er versehentlich eingeschaltet geblieben ist.

Die festgelegte Zeit ist abhängig von der gewählten Temperatur, jedoch unabhängig von der Betriebsart.

| Wenn die eingestellte Temperatur ... ist. | ...schaltet sich der Backofen aus: |
|---|------------------------------------|
| 250°C                                     | nach 1,5 Std.                      |
| von 200 bis 245°C                         | nach 5,5 Std.                      |
| von 120 bis 195°C                         | nach 8,5 Std.                      |
| kleiner als 120°C                         | nach 12 Std.                       |

## Hinweise

- Die Betriebsdauerbegrenzung spricht nur an, wenn Temperatur und Betriebsart über die gesamte festgelegte Zeit nicht verstellt werden.
- Zum Löschen der Anzeige "OFF" die **Taste EIN/AUS** drücken.

## Restwärme-Funktion

Bei Ablauf eines Automatikbetriebes durch die Zeitschaltuhr werden die Heizelemente gegen Ende der Betriebszeit abgeschaltet.

Die ausreichend vorhandene Restwärme im Backofen wird dann zum Fertiggaren genutzt. Dies funktioniert nicht bei Zeiten unter 15 Minuten, da diese Zeit zu kurz ist.

Die Restwärme-Funktion wird nicht speziell angezeigt, sondern sie erfolgt automatisch.



Kindersicherung ein-/ ausschalten



Kindersicherung ist eingeschaltet

## Kindersicherung

Um zu vermeiden, dass sich Kinder spielerweise am Gerät betätigen, kann die Bedienung des Backofens gesperrt werden.

### Wichtig

Die Kindersicherung kann nur dann eingeschaltet werden, wenn Backofen ausgeschaltet ist!

### Kindersicherung einschalten

1. Der Backofen muss ausgeschaltet sein. Dazu eventuell die **Taste EIN/ AUS** betätigen und warten, bis die Beleuchtung im Backofen ausgeht.
2. Gleichzeitig **Taste BACKOFENFUNKTIONEN** und **-Taste** für mindestens 3 Sekunden drücken.

Die Kindersicherung ist eingeschaltet, wenn ein kurzer Signalton den Vorgang quittiert und „**SAFE**“ im Display angezeigt wird.


### Kindersicherung ausschalten

3. Gleichzeitig **Taste BACKOFEN-FUNKTIONEN** und **-Taste** für mindestens 3 Sekunden drücken.

Die Kindersicherung ist ausgeschaltet, wenn ein kurzer Signalton den Vorgang quittiert und „**SAFE**“ erlischt.

### Hinweis:

Die Bedienung des Kurzzeitweckers ist nicht gesperrt, damit er verwendet werden kann.



Kurzzeit: 5 Minuten

## Kurzzeitmesser

Der Kurzzeitmesser arbeitet wie ein normaler Küchenwecker, bei dem nach Ablauf einer Kurzzeit ein Signalton ertönt.

1. Die **Taste ZEITFUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die LED **KURZZEIT** ► blinkt.
2. Mit der **+ -Taste** die gewünschte Kurzzeit einstellen.  
Kurz darauf wird die Einstellung übernommen und die Uhrzeit wird wieder angezeigt. Die Kurzzeit läuft im Hintergrund ab.
3. Nach Ablauf ertönt zeitbegrenzt ein Signalton.  
Zum Abschalten des Signaltons **eine beliebige Taste** (außer Taste EIN/ AUS) drücken.

### Hinweise:

- Der Kurzzeitwecker hat keine Schaltfunktion für den Backofen.
- Es kann eine Kurzzeit von maximal 23 Std. 59 Min. eingegeben werden.
- Korrekturen der ablaufenden Kurzzeit können jederzeit durch die **+ -** oder **- -Taste** vorgenommen werden, während die LED **KURZZEIT** ► blinkt.
- Um den Kurzzeitwecker vorzeitig zu löschen, die Kurzzeit auf 0.00 einstellen.

## Abschaltautomatik

Mit der Abschaltautomatik schaltet sich der in Betrieb befindliche Backofen zu einem bestimmten Abschaltzeitpunkt selbsttätig ab. Die Automatik soll nur bei Gerichten und Lebensmitteln angewendet werden, die einen Garprozess ohne Umrühren/ Überwachen erlauben.



Abschaltautomatik: 25 Minuten

## Vorgehensweise

1. Gericht in den Backofen stellen und Betriebsart und Temperatur wählen.
2. Die **Taste ZEITFUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die LED **Dauer** ► blinkt.
3. Mit der **+ -Taste** die gewünschte Betriebsdauer (in Minuten) einstellen. Korrekturen mit der **- -Taste** vornehmen. Kurz darauf wird die Einstellung übernommen, der Ablauf hat begonnen. Die LED **Dauer** ► leuchtet.
4. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Backofen automatisch aus und es ertönt zeitbegrenzt ein Signalton. Zum Abschalten **eine beliebige Taste** drücken.
5. Gericht aus dem Backofen holen und Backofen ausschalten.

## Hinweise:

- Wenn nach Ablauf der Automatik die LED **Dauer** ► blinkt, bleibt der Backofen solange ausgeschaltet, bis er durch Betätigung einer beliebigen Taste freigeschaltet wird. Falls dieses durch die **Taste EIN/ AUS** erfolgt, wird der Backofen direkt ausgeschaltet.
- Es kann eine Betriebsdauer von max. 23 Std. 59 Min. eingegeben werden.
- Um die Abschaltautomatik vorzeitig zu löschen, die **Taste EIN/ AUS** drücken.

## Ein- / Abschaltautomatik

Praktisches Beispiel: es ist 8.00 Uhr und ein Schweinebraten soll mit der Betriebsart Heißluft 2 Std. 30 Min. im Backofen braten. Rechtzeitig zum Mittagessen um 12.45 Uhr soll er fertig sein. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Braten in den Backofen stellen, Betriebsart und Temperatur wählen.
2. Betriebsdauer einstellen: die **Taste ZEITFUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die LED **Dauer ▶** blinkt.

Mit der **+** -Taste 2 Std. 30 Min einstellen (0.00 - 0.01 - 0.02 .... 2.30).

3. Betriebsende einstellen: die **Taste ZEITFUNKTIONEN** so oft betätigen, bis die LED **ENDE ▶** blinkt.

Mit der **+** -Taste die Uhrzeit 12.45 einstellen (10.30 - 10.31 .....12.45).

Damit ist die Programmierung vorgenommen.

Im Display leuchtet die LED **ENDE ▶** und LED **Dauer ▶**.

4. Nach Ablauf der Automatik schaltet sich der Backofen automatisch aus und es ertönt zeitbegrenzt ein Signalton.
5. Zum Abschalten des Signaltons und zum Freischalten des Backofens eine **beliebige Taste** drücken.
6. Gericht aus dem Backofen holen und Backofen ausschalten.


## Hinweise:

- Korrekturen der Betriebsdauer bzw. des Betriebsendes sind jederzeit möglich.

Dazu zuerst die entsprechende Funktion wählen (Symbol ▶ muss blinken), anschließend **+** - oder **-** -Taste betätigen.

- Um die Ein-/ Abschaltautomatik vorzeitig zu löschen, die **Taste EIN/ AUS** drücken.

## Beschreibung der Betriebsarten




### Backofenbeleuchtung

Die Backofenbeleuchtung ist (allein) eingeschaltet.

Diese Betriebsart kann beim Reinigen des Backofens oder beim Ausnützen der Nachwärme am Ende eines Brat- oder Backvorganges genutzt werden.


Bei allen anderen Betriebsarten wird die Beleuchtung automatisch mit eingeschaltet.



### Heißluft-Plus

Das Gebläse an der Backofenrückwand verteilt die Luft, die vom hinteren Heizkörper erhitzt wird, in einem ständigen Kreislauf.


Diese Betriebsart eignet sich für gleichzeitiges Braten und Backen auf mehreren Ebenen besonders gut.



### Heißluft

Das Gebläse an der Backofenrückwand verteilt die Luft, die vom oberen und unteren Heizkörper erhitzt wird, in einem ständigen Kreislauf.

Diese Betriebsart eignet sich für gleichzeitiges Braten und Backen auf mehreren Ebenen.




### Ober-/Unterhitze

Strahlungswärme wird vom (außen liegenden) oberen und vom unteren Heizkörper gleichmäßig an das Gargut abgegeben.


Bei dieser Betriebsart ist Backen oder Braten nur auf einer Ebene möglich.






### Kleinflächengrill

Intensive Wärme wird vom Grillheizkörper (innen liegender, oberer Heizkörper) an das Gargut abgestrahlt. Nur der mittlere Bereich der Grillfläche wird beheizt.



### Großflächengrill

Intensive Wärme wird von den beiden oberen Heizkörpern an das Gargut abgestrahlt. Die gesamte Grillfläche wird beheizt.




### Umluftgrill

(Maximal 200°C einstellen)

Das Gebläse an der Backofenrückwand und der Grillheizkörper sind gleichzeitig in Betrieb.


Bei dieser Betriebsart ist Braten bzw. Grillen nur auf einer Ebene möglich.



### Pizzastufe

Das Gebläse an der Backofenrückwand und der hintere sowie der untere Heizkörper sind gleichzeitig in Betrieb. So wird die erhitzte Luft gleichmäßig verteilt und es kommt von unten besonders viel Hitze an die Speise.


Bei dieser Betriebsart ist Backen nur auf einer Ebene möglich.



### Auftaustufe


Nur das Gebläse an der Backofenrückwand ist in Betrieb und wälzt die Luft um. Die Heizung bleibt ausgeschaltet.

# Backofen



## Unterhitze


Strahlungswärme wird nur von dem unteren Heizkörper an das Gargut abgegeben. Diese Betriebsart sollte dann gewählt werden, wenn die Unterseite einer Speise nachträglich stärker gebraten oder gebacken werden soll.



## Einschubebenen

In den Backofen können die Backbleche, der Rost oder die Fettpfanne in **4 Ebenen** eingeschoben werden. In den Tabellen zum Braten, Backen oder Grillen ist die jeweilige Ebene mit angegeben. Die Einschubebene 1, 2 und 4 von unten besitzt einen Teleskopauszug.

**Beachten Sie bitte die Zählweise der Einschubebenen von unten nach oben!**




## Teleskopauszugschienen (Vollauszug)


**Achtung: Teleskopauszugschienen und sonstige Zubehörteile werden heiß! Topflappen o.ä. verwenden!**

Der Backofen besitzt Einhängegitter mit Teleskopauszugschienen auf 3 Ebenen.

- Zum Einsetzen von Rost, Backblech oder Fettpfanne zuerst die Teleskopauszugschienen einer Ebene herausziehen.
- Rost, Backblech oder Fettpfanne auf den herausgezogenen Schienen ablegen und von Hand ganz in den Backofen bis zum Anschlag einschieben.



Backofentüre immer erst schließen, wenn Teleskopauszugschienen vollständig eingeschoben sind.



## Fettfilter

Der eingesetzte Fettfilter an der Backofenrückwand schützt den Ventilator, den Ringheizkörper und den Backofen vor unerwünschten Fettablagerungen.

**Den Fettfilter immer ...**

- beim Braten einsetzen
- beim Backen herausnehmen

**Wichtiger Hinweis:** Beim Backen kann ein eingesetzter Fettfilter das Backergebnis negativ beeinflussen.

## Gehäusekühlung

Die eingebaute Gehäusekühlung sorgt für niedrige Temperaturen an Bedienblende, Schalterknobel und Backofen-Türgriff bei aufgeheiztem Backofen.

Außerdem wird durch den Luftstrom, der zwischen Tür und Bedienblende entweicht, der Wrasenaustritt aus dem Backofen erleichtert.

Das Ein- und Ausschalten der Kühlung erfolgt automatisch durch ein Thermostat.

Nach dem Abschalten des Backofens läuft die Gehäusekühlung einige Zeit nach, bis ausreichende Abkühlung erfolgt ist. Zum raschen Auskühlen kann die Backofentür etwas geöffnet werden (Raststelle), wodurch sich die Abkühlzeit verkürzt.

Dieser Ofen ist mit einem Garsystem ausgestattet, das einen natürlichen Luftstrom erzeugt und die Kochdämpfe kontinuierlich im Umlauf hält.

Während des Garens wird Dampf erzeugt, der beim Öffnen der Tür austreten kann. Das ist normal.

**Achtung:** Beim Öffnen der Backofentür, während oder am Ende des Garvorganges auf einen möglichen Dampfaustritt achten!

## Energiespartipps zum Backofen

- Nach Möglichkeit dunkle, schwarz lackierte, silikonbeschichtete oder emaillierte Backformen verwenden, weil sie die Backofenhitze besonders gut aufnehmen.
- Den Backofen nur vorheizen, wenn es im Rezept oder in den Tabellen weiter hinten angegeben ist.
- Beim Aufheizen des leeren Backofens wird viel Energie benötigt. Deshalb kann durch Backen mehrerer Kuchen oder Pizzas hintereinander Energie eingespart werden, weil der Backofen noch warm ist.
- Gegen Ende längerer Backzeiten kann der Backofen ca. 10 Minuten vorher ausgeschaltet werden, um die Restwärme zum Fertigbacken zu nutzen.



**Beim Öffnen der Backofentür - während oder am Ende des Garvorganges - auf einen möglichen Dampfaustritt achten!**

## Hinweise zum Backen allgemein

- Zum Backen können Sie Ober-/Unterhitze, Heißluft oder Heißluft-Plus verwenden, für Pizza und Ähnliches auch die Pizzastufe. Wir empfehlen Ihnen jeweils die in der Brattabelle angegebene Betriebsart.
- **Richten Sie sich** auch bei der Wahl von Einschubebene, Temperatur und Backzeit **nach der Backtabelle** und nicht nach evtl. alten Erfahrungswerten mit anderen Backöfen. Die in der Backtabelle angegebenen Werte sind speziell für diesen Backofen ermittelt und getestet. Falls Sie in der Tabelle keine Angaben zu einer speziellen Gebäckart finden, so richten Sie sich nach den Angaben zu einer ähnlichen Gebäckart.
- **Fettfilter beim Backen immer herausnehmen.**
- Backformen immer auf den Rost stellen.
- Bei Verwendung eines oder mehrerer Backbleche den Rost entfernen.
- Lassen Sie Gebäck nicht im geschlossenen Backofen abkühlen, um Kondenswasser und Korrosion zu vermeiden. Ausnahme: Quarktorte 20 Minuten im Gerät auskühlen lassen

## Hinweise zum Backen mit Ober-/Unterhitze

- Die Ober-/Unterhitze eignet sich besonders für das Backen von trockenen Kuchen, Brot und Biskuit.
- Nur eine Einschubebene benutzen.
- Dunkle Backformen verwenden. Helle Backformen bräunen schlechter, da sie die Wärme reflektieren.
- Vorheizen ist möglich, aus Energiespargründen jedoch nur ausnahmsweise bei Biskuit, Brot und Hefeteig, der noch aufgehen soll, zu empfehlen.
- Vorheizen verkürzt die angegebene Backzeit. Die Speisen erst in den Backofen einschieben, wenn die vorgewählte Temperatur erreicht ist, d.h. wenn das Thermometer-Symbol ständig leuchtet.

## Hinweise zum Backen mit Heißluft und Heißluft-Plus

- Beide Heißluftarten eignen sich besonders für das Backen von feuchten Kuchen und für Obstkuchen.
- Sie brauchen nicht vorheizen.
- Sie können gleichzeitig auf mehreren Ebenen backen.
- Es können auch helle Backformen verwendet werden.
- Unterschiedliche Backwaren können gemeinsam gebacken werden, wenn die Backtemperatur in etwa übereinstimmt.
- Die Backtemperatur ist in der Regel um ca. 20 °C niedriger als beim Backen mit Ober-/Unterhitze.
- Beim Backen von feuchten Blechkuchen (Obstkuchen) wegen der starken Dampfbildung maximal zwei Bleche einschieben.
- Die Backzeit kann bei mehreren Blechen unterschiedlich sein. Eventuell muss ein Blech früher als das andere herausgenommen werden. Eventuell muss auch die Ebene gewechselt werden.
- Kleingebäck wie Plätzchen möglichst gleich dick und gleich groß zubereiten. Ungleichmäßiges Gebäck bräunt auch ungleichmäßig!
- Wenn mehrere Kuchen gleichzeitig gebacken werden, kann es zu einer stärkeren Dampfbildung und einem Niederschlag an der Tür kommen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Funktionsweise des Gerätes.

## Hinweise zum Backen mit der Pizzastufe

- Diese Betriebsart ist ideal für das Backen von Pizza.
- Es können aber auch feuchte Obstkuchen mit Hefe- und Mürbeteig, Käsesoufflee und überbackene Kartoffeln damit zubereitet werden.

## Tipps zum Backen

- **Ist der Kuchen durchgebacken?**

Mit einem Holzstäbchen stechen Sie an der höchsten Stelle den Kuchen an. Wenn kein Teig mehr kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Sie können den Backofen ausschalten und die Nachwärme nutzen.

- **Der Kuchen fällt zusammen.**

Überprüfen Sie Ihr Rezept. Verwenden Sie beim nächsten Mal weniger Flüssigkeit. Beachten Sie die Rührzeiten, vor allem beim Einsatz von Küchenmaschinen.

- **Der Kuchen ist unten zu hell.**

Sie können die Unterseite mit Hilfe der Betriebsart Unterhitze nachbräunen. Verwenden Sie beim nächsten Mal eine dunkle Backform oder setzen Sie den Kuchen eine Ebene tiefer ein.

- **Kuchen mit einem feuchten Belag ist nicht durchgebacken (z.B. Käsekuchen).**

Sie können den Kuchen mit Hilfe der Betriebsart Unterhitze nachgaren. Reduzieren Sie das nächste Mal die Backtemperatur und verlängern Sie die Backzeit.

- **Kondenswasser entsteht bei feuchten Kuchen.**

Beim Backen kann Wasserdampf entstehen, der durch den Wrasenaustritt abgeleitet wird und sich an Möbelfronten oder Schalterblende niederschlägt.

- **Die Backofentemperatur wurde mit einem Thermometer selber gemessen und dabei eine Abweichung festgestellt.**

Der Hersteller misst unter Normbedingungen die Temperatur mit einem Prüfröster in der Backofenmitte. Geschirr und Zubehör haben Einfluss auf die gemessenen Werte, so dass eigene Messungen immer Abweichungen ergeben.

## Hinweise zur Backtabelle

- Die angegebenen Backzeiten gelten für das Einschieben in den kalten Backofen. Ist der Backofen anfänglich heiß, ist die Backzeit zu verkürzen.

- Die angegebenen Backzeiten sind Richtwerte. Da die Backzeit sehr stark von Art, Gewicht und Qualität der Gebäckart abhängt, können sich Abweichungen ergeben.

- Wählen Sie immer erst die niedrigere Temperatur. Wenn die Bräunung nicht ausreicht, können Sie beim nächsten Mal die Temperatur erhöhen.

# Backtabelle

| Gebäckart                          | Ein-<br>schub-<br>ebene | Betriebsart      | Temperatur<br>°C | Vor-<br>heizen<br>min | Backzeit<br>min |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Kuchen in Formen</b>            |                         |                  |                  |                       |                 |
| Sandkuchen                         | 2                       | Ober-/Unterhitze | 170-180          |                       | 40-70           |
| Kastenkuchen                       | 1                       | Ober-/Unterhitze | 170-180          |                       | 60-70           |
| Rührkuchen                         | 2                       | Ober-/Unterhitze | 170-180          |                       | 100-110         |
| Quarktorte                         | 2                       | Ober-/Unterhitze | 160-170          |                       | 60-90           |
| Gedeckter Apfelkuchen              | 1                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 110-125         |
| Obstkuchen                         | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 40-70           |
| Wasserbiskuittorte                 | 1                       | Ober-/Unterhitze | 160-170          |                       | 30-40           |
| Mischbrot, Kastenform              | 1                       | Ober-/Unterhitze | 190-210          | 10                    | 50-60           |
| Quiche                             | 1                       | Ober-/Unterhitze | 200-220          | 10                    | 40-50           |
| <b>Kuchen auf dem Blech</b>        |                         |                  |                  |                       |                 |
| Rührkuchen                         | 2                       | Ober-/Unterhitze | 160-170          |                       | 35-45           |
| Rührkuchen, 2 Backbleche           | 1+3                     | Heißluft-Plus    | 150-160          |                       | 35-46           |
| Hefebblechkuchen                   | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 45-55           |
| Hefebblechkuchen, 2 Backbleche     | 1+3                     | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 50-60           |
| Streuselkuchen                     | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 25-35           |
| Hefezopf-/kranz                    | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-200          |                       |                 |
| Stollen                            | 2                       | Ober-/Unterhitze | 170-180          |                       |                 |
| Zwetschgenkuchen, Fettpfanne       | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 30-50           |
| Biskuit                            | 2                       | Ober-/Unterhitze | 170-180          |                       | 15-20           |
| Apfelstrudel, Fettpfanne           | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170          |                       | 50-70           |
| Pizza, Fettpfanne                  | 1                       | Pizzastufe       | 250              | 10                    | 15              |
| <b>Kleingebäck</b>                 |                         |                  |                  |                       |                 |
| Muffins, Small cakes               | 2                       | Ober-/Unterhitze | 160-170          |                       | 25-35           |
| Muffins, Small cakes, 2 Backbleche | 1+3                     | Heißluft-Plus    | 150-160          |                       | 30-40           |
| Mürbeteigplätzchen                 | 2                       | Heißluft-Plus    | 150-160          |                       | 15-25           |
| Mürbeteigplätzchen, 2 Backbleche   | 1+3                     | Heißluft-Plus    | 150-160          |                       | 15-25           |
| Spritzgebäck                       | 2                       | Heißluft-Plus    | 150-155          |                       | 15-25           |
| Hefekleingebäck, Brötchen          | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-190          | 10                    | 20-35           |
| Blätterteig-, Brandteiggebäck      | 2                       | Heißluft-Plus    | 170-190          |                       | 15-45           |
| <b>Tiefgefrorenes Gebäck</b>       |                         |                  |                  |                       |                 |
| Apfel, Quarkstrudel (Fettpfanne)   | 2                       | Heißluft-Plus    | 170-180          |                       | 45-60           |
| Pizza                              | 1                       | Heißluft-Plus    | 200-220          |                       | 10-20           |
| Backofen-Pommes-Frites             | 2                       | Heißluft-Plus    | 170-180          | 10                    | 20-30           |
| Baguettes belegt                   | 2                       | Heißluft-Plus    | 170-180          | 10                    | 10-20           |





**Beim Öffnen der Backofentür - während oder am Ende des Garvorganges - auf einen möglichen Dampfaustritt achten!**

## Hinweise zum Braten allgemein

- Zum Braten können Sie Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft-Plus oder Umluftgrill verwenden.  
Ober-/Unterhitze eignet sich eher für magere, Heißluft / Heißluft plus eher für fette Braten.  
Umluftgrill ist auch für große Bratenstücke, Krustenbraten und Geflügel ideal.
- Wir empfehlen Ihnen, jeweils die in der Brattabelle angegebene Betriebsart, Einschubebene und Temperatur.
- **Fettfilter beim Braten stets einsetzen.**
- Vorheizen ist nicht notwendig.
- Für sehr große Braten eignet sich der Rost am besten.
- Beim Braten auf dem Rost die Fettpfanne in Ebene 1 einschieben, um den abtropfenden Saft aufzufangen.
- Hohe Braten auf Ebene 1 einschieben.
- Der Rost lässt sich in die Fettpfanne einhängen.
- Es ist so viel Flüssigkeit zuzugeben, dass austretendes Fett und Fleischsaft nicht verbrennen.
- Bei längeren Bratzeiten muss zwischendurch kontrolliert und ggf. etwas Flüssigkeit nachgegossen werden, damit der Fleischsaft nicht verbrennt. Mehrmaliges Begießen macht den Braten saftiger.

- Offen gegarte Fleischstücke zuerst mit der Anrichteseite nach unten legen und nach 2/3 bis 3/4 der Zeit wenden.
- Beim Braten von größeren Fleischstücken kann es zu einer stärkeren Dampfbildung und einem Niederschlag an der Tür kommen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Funktionsweise des Gerätes.
- Lassen Sie Speisen nicht im geschlossenen Backofen abkühlen, um Kondenswasser und Korrosion zu vermeiden.

## Hinweise zur Brattabelle

- Die angegebenen Bratzeiten gelten für das Einschieben in den kalten Backofen. Ist der Backofen anfänglich heiß, ist die Bratzeit zu verkürzen.
- Die angegebenen Bratzeiten gelten für den Garzustand „durch“. Sollte ein anderer Garzustand bevorzugt werden, ist die Bratzeit zu verkürzen.
- Die angegebenen Bratzeiten sind Richtwerte. Da die Bratzeit sehr stark von Art, Gewicht und Qualität des Lebensmittels abhängt, können sich Abweichungen ergeben.

# Braten

## Tipps zum Braten

- Das Braten von Fleisch, Geflügel und Fisch im Backofen lohnt sich erst ab einem Gewicht von 1 kg. Kleinere Stücke grillen oder in der Pfanne braten!
- Wenn Sie den Braten abdecken, bleibt er saftiger und der Backofen verschmutzt nicht so stark.
- Roastbeef und andere Braten können Sie mit Hilfe eines käuflich erwerbba- ren Bratenthermometers auf den Punkt garen. Für Roastbeef gilt:
  - rot / englisch 50-55 °C.
  - rosa 55-60 °C.
  - halb durch 60-65 °C.
  - durch >65 °C

- Wenn der Braten fertig ist, sollte er noch 5 bis 10 min im Backofen ruhen, damit er beim Aufschneiden weniger Saft verliert (Nicht bei Geflügel!).
- Nach jedem Bratvorgang den Backofen und das Zubehör reinigen, damit sich der Schmutz erst gar nicht festsetzen kann.

## Tipps zum Bratgeschirr

- Sie können Geschirr aus Email, feuerfestem Glas, Ton (Römertopf) oder Gusseisen verwenden.
- Brattöpfe aus Edelstahl sind ungünstig, da sie die Wärme stark reflektieren.

# Brattabelle

| Lebensmittel                 | Gewicht g | Bratgeschirr       | Ein-<br>schub-<br>ebene | Betriebsart      | Tempe-<br>ratur<br>°C | Bratzeit<br>min |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Rinderbraten                 | 1500      | Bräter offen       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-200               | 120-150         |
| Roastbeef, rot               | 1000      | Rost               | 2                       | Ober-/Unterhitze | 220-230               | 45-55           |
| Roastbeef, durch             | 1000      | Rost               | 2                       | Ober-/Unterhitze | 220-230               | 55-65           |
| Schweinebraten mit Schwarte  | 2000      | Bräter offen       | 2                       | Umluft-Grill     | 175-185               | 120-135         |
| Schweinebraten ohne Schwarte | 1500      | Bräter offen       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-200               | 100-130         |
| Kassler mit Knochen          | 1500      | Bratschlauch       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 170-190               | 90-120          |
| Hackbraten                   | 1500      | Bräter offen       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-200               | 60-70           |
| Kalbsbraten                  | 1500      | Bräter offen       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-190               | 110-120         |
| Lamm, Wild                   | 1500      | Bräter offen       | 2                       | Ober-/Unterhitze | 180-200               | 90-120          |
| Hähnchen, ganz               | 1000      | Rost               | 2                       | Umluft-Grill     | 200                   | 50-60           |
| Ente                         | 1700      | Rost               | 2                       | Umluft-Grill     | 180                   | 100-110         |
| Gans                         | 3000      | Hoher Bräter offen | 1                       | Umluft-Grill     | 170-180               | 140-160         |
| Pute                         | 5000      | Rost               | 2                       | Heißluft-Plus    | 160-170               | 180-240         |
| Ganzer Fisch                 | 1000      | Alu-Folie          | 2                       | Umluft-Grill     | 180-190               | 50-55           |



**Beim Grillbetrieb mit erhöhter Vorsicht vorgehen. Durch die starke Hitze des Grillheizkörpers sind der Rost und die sonstigen Teile sehr heiß. Deshalb Küchenhandschuhe und Grillzange verwenden!**

**Beim Einstechen in Grillgut, z.B. Würstchen, kann heißes Fett spritzen. Um die Verbrühungsgefahr für die Haut und besonders die Augen zu vermeiden, eine Grillzange verwenden.**

**Den Grillvorgang ständig beobachten. Grillgut kann durch die starke Hitze sehr schnell verbrennen!**

**Kinder grundsätzlich fernhalten.**

**Beim Öffnen der Backofentür - während oder am Ende des Garvorganges - auf einen möglichen Dampfaustritt achten!**

## **Hinweise zum Grillen allgemein**

- **Fettfilter beim Grillen stets einsetzen.**
- Gegrillt wird bei geschlossener Backofentür
- Beim Überbacken (Gratinieren) den Backofen vorheizen bis die Backofenkontrolllampe erlischt.
- **Beim Umluftgrillen maximal 200 °C einstellen.**
- Je nach Größe der Grillstücke sollte der Kleinflächengrill (z.B. für 1-3 Steaks) bzw. der Großflächengrill (z.B. für mehr als 3 Steaks) benutzt werden.
- Grillstücke direkt auf den Rost legen. Einzelstücke in die Mitte legen.
- Zum Auffangen von abtropfendem Saft ggf. Fettpfanne in Einschub 2 einschieben.
- Die Fleischstücke nach 2/3 der Zeit wenden.

## **Hinweise zur Grilltabelle**

- Die angegebenen Grillzeiten gelten, wenn 5 Minuten vorgeheizt wurde.
- Sie gelten für den Garzustand „durch“. Sollte ein anderer Garzustand bevorzugt werden, ist die Grillzeit zu verkürzen.
- Die angegebenen Grillzeiten sind Richtwerte. Da die Grillzeit sehr stark von Art, Gewicht und Qualität des Lebensmittels abhängt, können sich Abweichungen ergeben.

## **Tipps zum Grillen**

- Den Rost mit Öl einpinseln, damit das Grillgut nicht festklebt.
- Grillstücke sollten gleichmäßig dick sein. Steaks sollten 3 cm dick sein.
- Flache Scheiben nur einmal, dicke mehrmals wenden.
- Zum Wenden am besten eine Grillzange verwenden, damit der Fleischsaft nicht zu stark ausfließt.
- Dunkles Fleisch (Rind, Lamm) bräunt besser und schneller als helles Fleisch (Kalb, Schwein)
- Nach jedem Grillvorgang den Backofen und das Zubehör reinigen, damit sich der Schmutz erst gar nicht festsetzen kann.

## Grilltabelle

| Lebensmittel                        | Ein-<br>schub-<br>ebene | Betriebsart       | Temperatur<br>°C | Grillzeit<br>min |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 Rinderfiletsteaks à point         | 4                       | Kleinflächengrill | 250              | 10-15            |
| 2-4 Scheiben Fleisch                | 4                       | Kleinflächengrill | 250              | 10-12            |
| 5-8 Scheiben Fleisch                | 4                       | Großflächengrill  | 250              | 15-20            |
| Frikadellen, Fleischklopse          | 4                       | Großflächengrill  | 250              | 10-15            |
| 4 Grillwürste                       | 4                       | Kleinflächengrill | 250              | 12-15            |
| 2-4 Fische                          | 4                       | Großflächengrill  | 250              | 12-15            |
| 2-4 Scheiben Fisch                  | 4                       | Kleinflächengrill | 250              | 12-15            |
| Gemüse überbacken auf Backblech     | 4                       | Großflächengrill  | 200              | 10-15            |
| Gemüse überbacken 1 Portion         | 3                       | Kleinflächengrill | 200              | 10-15            |
| Toastbrot, Rost voll belegt         | 3                       | Großflächengrill  | 250              | 1-3              |
| Toastbrote belegt, Rost voll belegt | 3                       | Großflächengrill  | 200              | 8-10             |
| Kartoffelgratin                     | 2                       | Umluft-Grill      | 200              | 30-45            |
| Gemüseauflauf                       | 2                       | Umluft-Grill      | 200              | 30-45            |
| Fischaufauf                         | 2                       | Umluft-Grill      | 200              | 30-45            |

## Einkochen

- Das Einkochgut und die Gläser wie üblich vorbereiten. Verwenden Sie handelsübliche Einmachgläser mit Gummiringen und Glasdeckeln. Gläser mit Schraub- oder Bajonettverschluss sowie Metalldosen dürfen nicht verwendet werden. Die Gläser sollen möglichst gleich groß, mit gleichem Inhalt gefüllt und gut zugeklammert sein. Sie können bis zu 6 Einliter-Gläser gleichzeitig einkochen.
- Verwenden Sie nur frische Nahrungsmittel.
- Füllen Sie etwa 1 Liter heißes Wasser in die Fettpfanne, damit im Backofen die notwendige Feuchtigkeit entstehen kann. Stellen Sie die Gläser so hinein, dass sie sich nicht berühren. Eine Lage nasses Papier, das auf die Gläser gelegt wird, schont die Gummiringe.
- Die Fettpfanne mit den Gläsern in die 1. Einschubebene von unten einschieben. Heißluft-Plus mit 180 °C einstellen. Das Vorheizen des Backofens ist nicht notwendig.
- Beobachten Sie das Einkochgut, bis die Flüssigkeit in den Gläsern zu perlen beginnt und beachten Sie die Zeiten in der Einkochtabelle.

## Einkochtabelle

| Einkochgut       | Menge       | Heißluft-Plus<br>180°C bis zum<br>Perlen | Nach dem<br>Perlen                | Ruhezeit im<br>Backofen |
|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obst</b>      |             |  |                                   |                         |
| Beeren           | 6 x 1 Liter | ca. 30 Min.                              | abschalten                        | 15 Min.                 |
| Steinobst        | 6 x 1 Liter | ca. 30 Min.                              | abschalten                        | 30 Min.                 |
| Apfelmus         | 6 x 1 Liter | ca. 40 Min.                              | abschalten                        | 35 Min.                 |
| <b>Gemüse</b>    |             |  |                                   |                         |
| Gewürzgurken     | 6 x 1 Liter | 30 bis 40 Min.                           | abschalten                        | 30 Min.                 |
| Bohnen, Karotten | 6 x 1 Liter | 30 bis 40 Min.                           | auf 130°C stellen<br>60 - 90 Min. | 30 Min.                 |

## Auftauen

Durch eine Luftumwälzung im Backofen bei Raumtemperatur wird das Auftauen von Gerichten beschleunigt. Stellen Sie hierzu die Betriebsart „**Auftaustufe**“ ein.

Hinweis: die Temperatur bei der Auftaustufe ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden.

- Zum Auftauen geeignet sind Sahne- und Buttercremetorten, Kuchen und Gebäck, Brot und Brötchen, tiefgefrorenes Obst.
- Fleisch und Geflügel sollte aus hygienischen Gründen nicht im Backofen aufgetaut werden.
- Wenn möglich Auftaugut zwischendurch wenden oder umrühren, um ein gleichmäßiges Auftauen zu erreichen.



Das Gerät darf nicht mit einem Heißdampf- oder Dampfstrahlreiniger gereinigt werden.

Vor dem Reinigen den Herd ausschalten und abkühlen lassen.

## Frontgehäuse

Zur Reinigung und Pflege der Frontflächen verwenden Sie bitte handelsübliche Mittel, die nach den Herstellerangaben angewendet werden sollten.




Benutzen Sie auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel, spitze Gegenstände oder kratzende Topfreiniger.

## Edelstahl-Frontgehäuse

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel (Seifenwasser) und einem weichen, nicht scheuernden Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltige Putzmittel. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können Beschädigungen an der Oberfläche auftreten.

## Backofen

- Vor jedem Reinigen den Backofen auskühlen lassen.
- Der Backofen sowie die Zubehörteile sollten nach jeder Verschmutzung gereinigt werden, damit Rückstände nicht einbrennen können.
- Fettspritzer lassen sich am leichtesten mit warmem Spülwasser entfernen, wenn der Backofen noch handwarm ist.
- Bei hartnäckigen oder sehr starken Verschmutzungen handelsübliche Backofenreiniger verwenden. Mit klarem Wasser gründlich reinigen, damit alle Reinigungsmittel restlos entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. grobe Scheuermittel, kratzende Topfreiniger, Rost- und Fleckenentferner etc.
- Lackierte, eloxierte, verzinkte Oberflächen oder Aluminiumteile dürfen nicht mit **Backofensprays** in Berührung kommen, da sonst Beschädigungen oder Farbveränderungen auftreten können. Das Gleiche gilt für den Thermostatfühler und die sichtbaren Heizkörper oben.
- Beim Kauf und der Dosierung der Reinigungsmittel bitte an die Umwelt denken und die Anweisungen des jeweiligen Herstellers beachten.
- Das Zubehör wie z.B. Backbleche, Fettpfanne, Rost usw. mit heißem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Den **Fettfilter** nach jeder Benutzung mit einer weichen Bürste in heißem Spülwasser reinigen oder flach in die Geschirrspülmaschine legen.
- **Spezial Email:** Backofen, Türinnenseite, Backblech und Fettpfanne sind mit Spezial Email ausgestattet, das eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche besitzt. Diese Spezialbeschichtung macht das Backofenreinigen bei Raumtemperatur erheblich leichter.



### Teleskopauszugschienen

Zum Reinigen können die Einhängegitter mit Teleskopauszugschienen komplett abgenommen werden.

#### Entnahme

Auf der einen Backofenseite das Einhängegitter festhalten und die Rändelmutter vorne herausschrauben. Das Einhängegitter hinten anheben, um es auszuhängen.

Ebenso mit dem Einhängegitter auf der anderen Backofenseite verfahren.

#### Reinigung

Die beiden Einhängegitter mit Teleskopauszugschienen nur mit handelsüblichen Reinigungsmittel **außen reinigen**.

**Wichtig:** Die Teleskopauszugschienen dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden!

**Achtung,** die Rollen dürfen nicht eingefettet werden!

#### Einsetzen

Nach der Reinigung die trocknen Einhängegitter zuerst hinten mit dem Hacken in das Loch einsetzen, dann vorne mit der Rändelmutter befestigen.


### Hinweis: Auffangrinne

Beim Garen von Speisen, welche eine hohe Feuchtigkeit erzeugen (z.B. Gans, Obstblechkuchen etc.) kann sich Kondenswasser in der Auffangrinne sammeln.






- Vor dem Absenken des Grillheizkörpers muss der Herd durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden.
- Der Grillheizkörper muss abgekühlt sein, damit keine Verbrennungsgefahr besteht.
- Der Grillheizkörper darf nicht in heruntergeklappter Stellung betrieben werden.



### Grillheizkörper absenken






Zum leichteren Reinigen der Garraumdecke kann der Grillheizkörper abgesenkt werden.

- Beide Schrauben an den Befestigungsbügeln herausdrehen. Dazu evtl. einen Schraubendreher oder eine Münze verwenden.  
Grillheizkörper dann langsam herunterklappen.
- Decke des Backofens reinigen.
- Nach der Reinigung den Grillheizkörper wieder nach oben klappen und mit den Schrauben sicher befestigen.



#### Hinweis:

Prüfen, ob der Grillheizkörper durch die Befestigungsbügel sicher gehalten wird, um ein unbeabsichtigtes Abklappen während des Gebrauchs auszuschließen.



Die Backofentür nur reinigen, wenn sie abgekühlt ist!

Die Glasscheiben nur entnehmen, wenn die Backofentür ausgebaut ist!

## Backofentür und Türglasscheiben

Zum gründlichen Reinigen kann die Backofentür herausgenommen werden. Zeitweise können auch die Türglasscheiben ausgebaut und gereinigt werden.

1. Die Backofentür ganz öffnen und die Bügel auf den beiden Türscharnieren nach vorne bis zum Anschlag umklappen (A).
2. Die Tür beidseitig anfassen und langsam bis zum Anschlag wieder zuklappen (B). Dann die Tür aus den Scharnieren heben (C) und ablegen.
3. Die Schrauben an den Seiten der Tür lösen und bis zum Anschlag herausziehen (D). Dann die Abschlussleiste entnehmen (E).
4. Die Türglasscheiben können nun aus der Führung herausgezogen werden (F), beginnend mit der obersten Scheibe.

Um Beschädigungen an der Spezialbeschichtung der Scheiben zu vermeiden, keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel, spitze Gegenstände oder kratzende Topfreiniger verwenden!

Sobald die Reinigung durchgeführt ist, die Scheiben, beginnend mit der untersten, wieder einsetzen.

Die mittleren Scheiben so einsetzen, dass die Bedruckung nach oben zeigt.

Die obere Scheibe so einsetzen, dass die Profileiste, welche sich zwischen den Scharnieren befindet, nach Abbildung eingesetzt wird.

Die weiteren Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge wie bei Ausbau vornehmen. Zum Schluss die Bügel wieder nach hinten zum Backofen schwenken und die korrekte Funktion der Tür überprüfen.

**Achtung:**

Die Türscharnierhebel niemals „schnappen“ lassen. Die Federwirkung kann sonst zu Verletzungen führen.

# Was tun bei Problemen?



Unqualifizierte Eingriffe und Reparaturen am Gerät sind gefährlich, weil Stromschlag- und Kurzschlussgefahr besteht. Sie sind zur Vermeidung von Körperschäden und Schäden am Gerät zu unterlassen. Deshalb solche Arbeiten nur von einem Elektrofachmann, wie z.B. unserem Technischen Kundendienst, ausführen lassen.

## Bitte beachten

Sollten an Ihrem Gerät Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand dieser Gebrauchsanleitung, ob Sie die Ursachen nicht selber beheben können.

## Wichtig:

Der Besuch des Kundendienstes erfolgt während der Garantiezeit **nicht kostenlos**, wenn das Gerät aufgrund **falscher Bedienung** nicht ordnungsgemäß arbeitet.

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Behebung von Störungen.

## Die Elektronik des Backofens zeigt ungewöhnliche Werte oder undefiniertes Schaltverhalten...

Bei eventuellen Fehlfunktionen, das Gerät durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters für einige Minuten spannungslos machen. Anschließend Uhrzeit einstellen.

## Im Display wird „SAFE“ angezeigt?

- Die Kindersicherung ist eingeschaltet. Siehe Kapitel „Kindersicherung“.

## Im Display wird „OFF“ angezeigt?

- Die Betriebsdauerbegrenzung hat angesprochen. Siehe Kapitel „Automatische Sicherheitsabschaltung“.

**Die Sicherungen lösen mehrfach aus**  
Rufen Sie den Technischen Kundendienst oder einen Elektroinstallateur!

**Die Backofenbeleuchtung ist ausgefallen**  
Der Austausch der Backofenbeleuchtung ist im Kapitel „Austausch von Geräteteilen“ beschreiben.

## Der Backofen wird nicht beheizt

- Hat die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst?
- Ist die Kindersicherung oder die Ein/Abschaltautomatik eingeschaltet?
- Hat die Betriebsdauerbegrenzung für den Backofen angesprochen?

## Die Backergebnisse sind unbefriedigend

- Haben Sie die Hinweise und Tipps im Kapitel „Backen“ ausreichend beachtet?
- Haben Sie die Angaben in der Backtabelle genau beachtet?
- Haben Sie den Fettfilter zum Backen herausgenommen?

## Im Display wird der Fehlercode E40 angezeigt?

- Das Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Danach den Backofen durch Drücken der **Taste EIN/ AUS** einschalten.

## Im Display wird ein Fehlercode Exx angezeigt?


- Das Gerät ist defekt. Bitte den Fehlercode notieren und den technischen Kundendienst rufen.

Sollten diese Hinweise nicht den gewünschten Erfolg bringen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



Die Fassung der Backofenlampe steht unter Spannung. Es besteht Stromschlaggefahr!

Zum Auswechseln der Backofenbeleuchtung den Herd unbedingt durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz trennen.



### Backofenlampe

Für den Austausch wird eine Backofenlampe mit folgender Spezifikation benötigt:

Fassung E14, 230V, 25 W, 300 °C

Drehen Sie das Abdeckglas gegen die Uhrzeigerrichtung heraus und tauschen Sie die Backofenlampe aus. Anschließend schrauben Sie das Abdeckglas wieder ein.

### Sonstiges Zubehör

Der Rost, das Backblech, die Fettpfanne usw. kann unter Angabe der Produkt- und Privileg-Nummer des Herdes beim Technischen Kundendienst bestellt werden.

Die Schalterknebel können nach vorne abgezogen und dann ausgewechselt werden.

## Hinweise zur Entsorgung

### **Verpackungs-Entsorgung**

Unsere Produkte benötigen für den Transport eine wirksame Schutzverpackung.

Diese Transportschutzverpackung wird vom Spediteur immer mitgenommen und einer Verwertung zugeführt. Nur auf ausdrücklichen Wunsch, die Verpackung zu behalten, wird sie mit dem Artikel übergeben und kann später, wie das Material von Verkaufsverpackungen, als Pappe, Folie, etc. der jeweiligen Wertstoffsammlung zugeführt werden.

### **Altgeräte-Entsorgung**

Schon seit 1976 nimmt Quelle alte Elektro-Großgeräte zurück und führt sie einer fachgerechten Entsorgung zu. So können Sie auch Ihren Herd am Ende der Nutzungsphase zurückgeben. Die aktuellen Konditionen finden Sie auf den Service-Seiten im großen Quelle-Katalog.


Wenn Sie davon keinen Gebrauch machen wollen, können Sie auch die in Ihrer Gemeinde dafür vorgesehenen Rückgabemöglichkeiten nutzen.

## Sicherheitshinweise bei Montage

- Furniere, Kleber bzw. Kunststoffbeläge des Einbauschranks und der angrenzenden Möbel müssen temperaturbeständig sein ( $>75^{\circ}\text{C}$ ). Sind die Furniere und Beläge nicht genügend temperaturbeständig, können sie sich verformen.
- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.
- Beim Einsetzen des Backofens in den Umbauschrank, darauf achten, dass die elektrische Anschlussleitung nicht unter dem Gerät eingeklemmt wird.
- Die Verpackungsmaterialien (Plastikfolien, Styropor, Nägel, etc. ) müssen aus der Reichweite von Kindern gebracht werden, da diese Teile mögliche Gefahrenquellen darstellen. Kleinteile könnten verschluckt werden und von Folien geht Erstickungsgefahr aus.

## Elektroanschluss

- Vor dem Anschluss ist zu prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Die Steckdose ist zweckmäßiger Weise hinter einem Unterschrank links oder rechts, außerhalb des Strahlungsbereiches des Gerätes, anzuordnen. Sie darf sich nicht hinter dem Backofen befinden, weil die Geräterückwand heiß wird. Die Netzanschlussleitung darf nicht an der Backofenrückwand anliegen.
- Das Gerät wird steckerfertig geliefert. Die vorhandene Netzanschlussleitung mit Stecker ist an eine Schutzkontaktsteckdose (230 V~, 50 Hz) anzuschließen. Die Schutzkontaktsteckdose muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Ein eventueller Festanschluss oder eine Leitungsverlängerung darf nur durch den Technischen Kundendienst oder einen zugelassenen Elektroinstallateur gemäß den technischen Anschlussbedingungen des Energieversorgungsunternehmens erfolgen.
- Nur bei Festanschluss: In der Elektroinstallation ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm allpolig vom Netz zu trennen. Als geeignete Trennvorrichtungen gelten z.B. LS-Schalter, Sicherungen (Schraubsicherungen sind an der Fassung herauszunehmen), FI-Schalter und Schütze.  
Wird das Gerät mittels Stecker angeschlossen, so ist eine Trennvorrichtung dann nicht notwendig, wenn der Stecker gut zugänglich ist.
- Reparaturen an den stromführenden Teilen des Geräts dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden. Im Störfall wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



## Geräteeinbau

- Die Standsicherheit der Möbel muss DIN 68930 genügen. Die Abmessungen der Nische sind unbedingt einzuhalten.
- Auf der Rückseite des Gerätes darf in der Nische keine Möbelerückwand vorhanden sein, damit die Lüftung gewährleistet ist. Das Bodenbrett muss kürzer sein als die Seitenwand des Einbauschranks. Den Einbauschränk mit der Wasserwaage eben ausrichten.
- Das Gerät vor die Nische stellen bzw. heben und das Anschlusskabel nach hinten durchführen. Gerät bis zum Anschlag in die Nische schieben und dabei darauf achten, dass die Leitung nicht unter dem Gerät eingeklemmt wird.
- Die Backofentür öffnen und das Gerät jeweils links und rechts mit den mitgelieferten Schrauben am Einbauschränk befestigen.
- Anschließend eine Funktionsprüfung durchführen.

## Technische Daten

|   |                    |                                       |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Elektro-Einbaubackofen 6080E</b>                                     | <b>Produkt-Nr.</b> | 952.759 / 599.936 / 370.673 / 471.612 |
| <b>Abmessungen</b> Herd Höhe/ Breite/ Tiefe                             | cm                 | 59,7/ 59,4/ 56,0                      |
| <b>Einbaunische</b> Höhe/ Breite/ Tiefe                                 | cm                 | 60/ 56/ mind. 55                      |
| <b>Herd Leergewicht</b> , ca.   | kg                 | 35                                    |
| <b>Backofen</b>   |                    |                                       |
| Elektronik-Bedienung  | Anzahl             | 1                                     |
| Einschubebenen<br>(Teleskopauszugschienen auf 3 Ebenen -<br>Vollauszug) | Anzahl             | 4                                     |
| <b>Betriebsarten</b>  |                    |                                       |
| Heißluft-Plus   | kW                 | 2,0                                   |
| Ober-/Unterhitze  | kW                 | 1,8                                   |
| Großflächengrill  | kW                 | 2,45                                  |
| Pizzastufe  | kW                 | 3,0                                   |
| Umluftgrill   | kW                 | 1,7                                   |
| Heißluft  | kW                 | 1,8                                   |
| Unterhitze  | kW                 | 1,0                                   |
| Schnellaufheizung „SAH“   | kW                 | 3,0                                   |
| Kleinflächengrill   | kW                 | 1,65                                  |
| Auftaustufe   | kW                 | 0,03                                  |
| Ventilator  | W                  | 30                                    |
| Kühlgebläse   | W                  | 26                                    |
| Innenbeleuchtung  | W                  | 25                                    |
| max. Temperatur   | °C                 | 250                                   |
| <b>Zubehör/ Ausstattung</b>   |                    |                                       |
| Fettpfanne  | Anzahl             | 1                                     |
| Backblech   | Anzahl             | 2                                     |
| Rost  | Anzahl             | 1                                     |
| Fettfilter  | Anzahl             | 1                                     |
| Backofen Türglasscheiben  | Anzahl             | 3                                     |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>   |                    |                                       |
| Netzspannung  |                    | 230 V~, 50 Hz                         |
| Heizkörpernennspannung  |                    | 230V                                  |
| Backofen, max.  | kW                 | 3,1                                   |



# Kundendienst

Falls eine Störung auftritt, so prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie auch sämtliche in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Bedienschritte und Hinweise beachtet haben, bevor sie den Kundendienst rufen.

## Profectis GmbH Technischer Kundendienst

Der Besuch des Kundendienstes erfolgt während der Garantiezeit **nicht kostenlos**, wenn das Gerät aufgrund **falscher Bedienung** nicht ordnungsgemäß arbeitet.

Fachliche **Beratung** erhalten Sie unter der Rufnummer:

**0180 - 52 54 757**

Telekom, 0,12 €/ Min. (Stand 12/01)

Der Technische Kundendienst ist in Deutschland zentral zu erreichen unter der Rufnummer:

**0180 - 5 60 60 20**

Telekom, 0,12 €/ Min. (Stand 12/01)

Sie werden dann automatisch mit der nächstgelegenen Profectis-Servicestelle verbunden.

Adressen der nächstgelegenen Kundendienststelle finden Sie im aktuellen Quelle Hauptkatalog, im Telefonbuch oder im Internet unter:

**www.quelle.de**  
**www.profectis.de**  
**www.quelle.at**

Geben Sie bitte bei jeder schriftlichen oder mündlichen Kontaktaufnahme an:

- Art und Marke des Gerätes
- Produkt-Nr. und Privileg-Nr. (s. Typschild)
- Kaufdatum (s. Rechnung/Kaufbeleg)
- Art der Störung/ Fehlerbeschreibung
- Ihr vollständige und gut leserliche Anschrift
- Ihre Telefon-Nummer mit Vorwahl und zu welcher Zeit Sie persönlich anzutreffen oder telefonisch erreichbar sind.

Tragen Sie bitte die Produkt-Nummer und die Privileg-Nummer vom Geräte-Typschild im Schriftfeld ein.

Das Typschild ist nach dem Öffnen der Backofentür unten bzw. seitlich sichtbar.

## Elektro-Einbauherd

Produkt-Nr. \_\_\_\_\_

Privileg Nr. \_\_\_\_\_

## Ersatzteile

Ersatzteile können durch Bestellung über die Telefonnummer

**0180 - 5 13 60 20**

Telekom 0,12 €/ Min (Stand 01/02)

bezogen werden.





# Gewährleistung

Bei allen technischen Geräten von QUELLE beheben wir eventuelle Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht.

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an eine QUELLE-Verkaufsstelle in Ihrer Nähe, an den Technischen Kundendienst PROTECTIS oder rufen Sie bei einer unserer Service-Hotlines an.

Die Bedingungen und die Telefonnummern hierzu finden Sie im Service-Teil des QUELLE-Hauptkataloges.

QUELLE AG  
90762 Fürth

Elektro-Einbaubackofen 6080 E

Produkt-Nr. 952.759 braun  
599.936 weiß  
370.673 Edelstahl  
471.612 Alu