

# Thinking of you

# Electrolux

Electrolux logo

**SE- RÅD OCH ANVISNINGAR** – Denna bruksanvisning för användningen är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. Tillverkaren fransäger allt ansvar för skador som uppstått på grund av en felaktig installation eller inte överensstämmande med alla konstens regler. Det minimala säkerhetsavståndet emellan spishällen och köksfläkten måste vara 650 mm. Kontrollera att nätspänningen motsvarar den angiven på märkplåten som sitter invändigt köksfläkten. För apparater i klass 1a säkerställ att ditt elsystemet garanterar en rätt jordförning. Anslut köksfläkten till utsläppet för den utsugna luften med ett rör med en diameter lika med eller större än 120 mm. Rörledningen ska vara så kort som möjligt. Anslut inte köksfläkten till tömningskanaler för rök som utvecklas från förbränning (värmepannor, kaminer, etc.). Om såväl köksfläkt och andra apparater som inte drivs med el används i rummet (t.ex. apparater som använder gas), ska du sørja för en tillräcklig luftung av rummet. Om sådan saknas i köket, gör en öppning som står i förbindelse med utsidan, för att garantera ett byte av ren luft. Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att ta bort kökslukterna. Använd aldrig köksfläkten på felaktigt sätt. Lämna aldrig öppen eld med hög intensitet under köksfläkten i funktion. Reglera alltid lågorna på sådant sätt att de inte kommer ut vid sidorna på kastrullbotten. Kontrollera fritöser under användningen: den överhettade ojan kan ta eld. Att flambara under fläkten är inte tillåtet, då det finns risk för eldsvåda. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du påbörjar något underhållsarbete, skilj köksfläkten från elnätet genom att dra ut stickkontakten eller stäng av huvudströmbrytaren. Utför ett noggrant och lågligt underhåll av filtern enligt de rekommenderade intervallerna (det finns risk för eldsvåda). Fettesfiltren Z kan diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid speciell intensiv användning. – Luftfiltret med aktivt kol W kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas cirka var 4:e månad eller oftare vid speciell intensiv användning. För rengöring av köksfläkts ytor är det tillräckligt att använda en våt trasa och diskmedel. Symbolen ⚠ på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skal istället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förbygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseraras som vanligt avfall. För ytterligre upplysningar om återvinning av den här produkten bör du kontakta kommunalkontoret, lokal myndighet eller sophämtningstjänst, alternativt affären där du köpte varan. Anslut köksfläkten till elnätet genom att installera en bipolär brytare med en öppning på minst 3mm mellan kontakterna.

**Varning:** Innan du installera köksfläkten avlägsna skyddsfilmen (vit och genomskinlig)

Plåtar och brytare

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Plåtar och brytare

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

**HU - TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK** - A jelen használati utasítás a készülék több változatához készült. Elképzelhető, hogy olyan részek leírását tartalmazza, amelyek az Ön készülékén nem találhatók meg. A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő üzembe helyezés miatti károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A főzőfelület és a szagelszívó közötti biztonság távolság minimum 650 mm legyen. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szagelszívó adattábláján feltüntetett értékek. Az 1. osztályba tartozó készülékeke esetén győződjön meg arról, hogy otthonának elektromos hálózata megfelelően földelt-e. Legalább 120 mm átmérőjű csövezettel kösse rá a készüléket a beszívott levegő kimenetére. A csövezetnek a lehető legróvidebbnek kell lennie. Tilos a szagelszívót az égetőberendezések (kazán, konvektor stb.) által előállított füstgázok elvezetésére szolgáló vezetékbe bekötni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban az esetben, ha a szagelszívó elhelyezésére szolgáló helyiségben nem elektromos üzemű (hanem például gázüzemű) berendezések is vannak. Ha a konyha semmilyen nyílással nincs összekötve a külvilággal, akkor a tiszta levegő biztosítása érdekében gondoskodni kell egy ilyenről. A készülék kizárólag otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál. Tilos a készüléket a rendeltetészerűtől eltérő módon használni. Tilos a működésben levő készülék alatt erősen égő nyílt lángot használni. Mindig olyan erőse állítsa be a lángot, hogy az a tűzhelyen levő lábas alól ne szökhessen ki oldalsó irányban. Olajsűzők használatkor figyeljen oda: a felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat. Tűzveszély kockázata miatt a konyhai elszívó alatt tilos flambozrotól ételkeket készíteni. A készüléket nem használhatjaik csökkent fizikai, érzékéő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelős személy nem tanítja meg vagy ellenőrzi őket a készülék használatára, illetve használatában. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. A hálózati csatlakozó kihúzásával vagy az áramellátás kikapcsolásával mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor a karbantartást végzi. Gondosan és kellő időben végezze el a szűrők karbantartását a gyártó által ajánlott időközönként (Tűzveszély). A Z zsírszűrők mosogatógéppen is tisztíthatók, és kb. 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztításukat elvégezni. - A W aktív szenes szagszűrő nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.

A szagelszívó felületének tisztításához elegendő egy semleges kémhatású mosószerrel benedvesített ruhát használni. A termékén vagy annak csomagolásán feltüntetett ⚠ jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. Ha Ön gondoskodik arról, hogy a kiselejtezett termék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék nem szabályos elhelyezése miatti potenciális káros következmények elkerüléséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.

A készülékét olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.

**Figyelem:** Az elszívó üzembe helyezésre előtt el kell távolítani a (fehér és átlátszó) védőfóliákat.

Plåtar och brytare

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luftfilter

Ventilatorhettan

Fettesfilter

Luft

