

 RO Informații pentru
utilizator

Aragaz

USER MANUAL

ZCG55KG

RO

la vita è bella
ZANUSSI
ITALIAN SINCE 1916

Cuprins

Informații privind siguranța	2	Cuptor - Utilizarea accesoriilor	10
Descrierea produsului	6	Cuptor - Recomandări ajutătoare	11
Înainte de prima utilizare	7	Cuptor - Îngrijirea și curățarea	15
Plită - Utilizarea zilnică	7	Ce trebuie făcut dacă...	17
Plită - Recomandări ajutătoare	8	Instalarea	18
Plită - Îngrijirea și curățarea	8	Protejarea mediului înconjurător	23
Cuptor- Utilizarea zilnică	8		

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări

! Informații privind siguranță

Înainte de instalare și utilizare, citiți cu atenție acest manual:

- Pentru siguranța personală și a bunurilor dumneavoastră
- Pentru protecția mediului
- Pentru utilizarea corectă a aparatului.

Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni împreună cu aparatul, chiar și în cazul în care îl mutați sau îl vindeți.

Producătorul nu este responsabil dacă instalarea sau utilizarea incorectă a aparatului provoacă daune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și persoane cu capacitate fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Există pericolul sufocării sau vătămării fizice a acestora.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa acestuia este deschisă sau aparatul este în funcțiune. Există pericolul vătămării sau producerii unor alte afecțiuni iremediabile.
- Dacă aparatul dispune de o funcție Blocare pentru copii sau Blocare butoane, folosiți-le. Acestea previn pornirea accidentală a aparatului de către copii sau animale.

Aspecte generale privind siguranță

- Nu modificați specificațiile acestui aparat. Există riscul vătămării persoanelor și deteriorării aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Oprîți aparatul după fiecare utilizare.

Instalarea

- Condițiile de reglare pentru acest aparat sunt precizate pe etichetă (sau pe plăcuța cu date tehnice).
- Aparatul poate fi instalat și branșat numai de către un tehnician calificat. Contactați un centru de service autorizat. Acest lucru previne riscul unei deteriorări structurale sau a vătămării corporale.
- Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat din cauza transportului. Nu conectați un aparat deteriorat. Dacă este necesar, contactați furnizorul.
- Înainte de prima utilizare, scoateți toate ambalajele, etichetele și protecțiile din aparat. Nu scoateți plăcuța cu datele tehnice. Aceasta poate anula garanția.
- Respectați în întregime legile, ordonanțele, directivele, normele și standardele în vigoare în țara de utilizare (reglementările privind siguranță, reciclarea, utilizarea curentului electric sau a gazului, etc.).
- Procedați cu atenție când mutați aparatul. Aparatul este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție. Nu trageți aparatul de mâner.

- Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare electrică în timpul instalării (dacă este cazul).
- Păstrați distanțele minime față de celelalte aparate și unități.
- Nu asezati aparatul pe un suport.

Conexiunea electrică

- Aparatul poate fi instalat și branșat numai de către un electrician calificat. Contactați un centru de service autorizat. Această măsură este necesară pentru prevenirea deteriorărilor structurale sau vătămărilor corporale.
- Aparatul trebuie împământat.
- Verificați dacă parametrii electrici marcați pe plăcuță cu datele tehnice corespund sursei de tensiune pe care o aveți.
- Informațiile referitoare la tensiune se găsesc pe plăcuță cu datele tehnice.
- Trebuie să dispuneți de dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecție împământare.
- Când conectați aparate electrice la priză, nu permiteți apropierea sau contactul dintre cabluri și ușa aparatului.
- Nu folosiți prize multiple, alți conectori sau prelungitoare. Există pericolul producerii unui incendiu.
- Asigurați-vă că nu strivîți sau deteriorați ștecărul (dacă este disponibil) sau cablul de alimentare electrică din spatele aparatului.
- Verificați dacă după instalare este accesibilă conexiunea la priză.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecăr (dacă este disponibil).
- Nu înlocuiți sau schimbați cablul de alimentare. Contactați centrul de service.

Racordul la gaz

- Aparatul poate fi instalat și branșat numai de către un instalator de gaz autorizat. Contactați un centru de service autorizat.

Acest lucru previne riscul unei deteriorări structurale sau a vătămării corporale.

- Asigurați-vă că ventilația din jurul aparatului este adecvată. Ventilația deficitară poate conduce la lipsa oxigenului.
- Înainte de instalare asigurați-vă că aparatul corespunde condițiilor locale de alimentare cu gaz (tipul și presiunea gazului).
- Informațiile despre alimentare cu gaz se găsesc pe plăcuță de date tehnice.
- Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de combustie-a gazelor arse. Trebuie să fie instalat și racordat în conformitate cu reglementările curente privind instalarea. O atenție deosebită trebuie acordată cerințelor relevante privind ventilația.
- Utilizarea unei plite cu gaz generează căldură și umiditate în încăperea în care este instalată. Asigurați-vă că ventilația este corespunzătoare în bucătărie: țineți deschise orificiile de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv mecanic de ventilație (hotă cu extractie mecanică).
- Dacă utilizați intensiv aparatul o perioadă mai lungă de timp, este necesară ventilație suplimentară (de exemplu, deschiderea unei ferestre sau creșterea nivelului ventilației mecanice, unde este cazul).

Utilizare

- Utilizați aparatul numai pentru prepararea alimentelor acasă. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale sau industriale. Astfel veți preveni producerea de vătămări corporale asupra persoanelor și deteriorarea bunurilor.
- Supravegheați întotdeauna aparatul pe durata funcționării.
- Păstrați întotdeauna distanță față de aparat când deschideți ușa în timpul funcționării acestuia. Este posibilă emisia unor aburi fierbinți. Există pericol de arsuri.
- Nu folosiți aparatul dacă intră în contact cu apa. Nu folosiți aparatul dacă aveți mâinile ude.

- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau de depozitare.
 - În timpul utilizării, interiorul aparatului devine foarte fierbinte. Există pericol de arsuri. Nu puneți obiecte metalice, de exemplu, tacâmuri sau capace de oale pe suprafață, deoarece pot deveni fierbinți.
 - Interiorul aparatului devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Există pericol de arsuri. Folosiți mănuși la introducerea sau scoaterea accesoriilor sau a vaselor.
 - Aparatul părțile accesibile devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire. Țineți copii la distanță, dacă aceștia nu sunt supravegheați permanent.
 - Deschideți ușa cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer. Există pericol de incendiu.
 - Evitați prezența scânteilor sau flăcărilor deschise în apropierea aparatului, atunci când deschideți ușa.
 - Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile și/sau obiectele fuzibile (din plastic sau aluminiu) nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. Există pericol de explozie sau incendiu.
 - După fiecare utilizare, opriți zonele de gătit.
 - Zonele de gătit nu trebuie utilizate fără veselă sau cu veselă goală
 - Aveți grijă să nu se evapore tot lichidul din vase. Aceasta poate cauza deteriorarea vaselor și a suprafeței plitei.
 - Dacă obiectele sau vasele cad pe suprafața plitei, aceasta se poate deteriora.
 - Nu puneți vasele aproape de panoul de comandă, deoarece căldura poate deteriora aparatul.
 - Aveți grijă când extrageți sau instalați accesoriiile cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalțului aparatului.
 - Vasele de gătit din fontă, aluminiu sau cu baze deteriorate pot zgâria suprafața plitei, dacă sunt deplasate pe aceasta.
- Decolorarea emailului nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
 - Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți obiecte direct pe partea inferioară a aparatului și nu-l acoperiți cu folie din aluminiu;
 - nu puneți apă fierbinte direct în aparat;
 - nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătitului.
 - Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
 - Nu puneți materiale inflamabile în compartimentul de sub cuptor. Păstrați în acesta doar accesorii rezistente la căldură (dacă sunt disponibile).
 - Nu acoperiți ieșirile de abur ale cuptorului. Acestea se află în spatele suprafeței superioare (dacă sunt disponibile).
 - Nu puneți pe plită niciun obiect care se poate topi.
 - Utilizați doar vase stabile cu formă și diametrul corecte pentru a preveni răsturnarea sau vărsarea accidentală. Există pericol de arsuri.
 - Nu puneți raftul cuptorului cu alimente pe cel mai înalt nivel. Pericol de incendiu. Dacă alimentele se aprind, opriți arzătorul. Nu stingeți cu apă. Aceasta va cauza, cel mai probabil, întreținerea flăcărilor și spargearea panourilor de sticlă ale ușii cuptorului.

Capac

- Capacul protejează aparatul împotriva prafului când este închis și colectează stropii de grăsimi când este deschis. Nu-l utilizați în alte scopuri.
- Păstrați permanent curătenia capacului.
- Îndepărtați întotdeauna surgerile de pe suprafața capacului înainte să-l deschideți.
- Nu închideți capacul până când plita și cuptorul nu se răcesc complet.
- Când sunt fierbinți, capacele din sticlă se pot sparge. Anterior închiderii capacului opriți toate arzătoarele.

Îngrijirea și curățarea

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, verificați dacă aparatul s-a răcit. Există pericol de arsuri. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Păstrați aparatul curat în permanentă. Depunerile de grăsimi și de resturi alimentare pot cauza incendii.
- Curățarea cu regularitate previne deteriorarea materialului suprafetei.
- Pentru siguranța personală și a bunurilor dumneavoastră, curățați aparatul doar cu apă și săpun. Nu utilizați produse inflamabile sau corozive.
- Nu curățați aparatul cu dispozitive de curățat cu jet de abur sau cu presiune mare, agenți de curățare abrazivi, substanțe pentru înlăturarea petelor și obiecte ascuțite.
- În cazul în care utilizați un spray pentru curățat cuptoare, respectați instrucțiunile producătorului. Nu pulverizați nici o substanță pe elementele de încălzire și pe senzorul termostatului (dacă există).
- Nu curățați ușa din sticlă cu agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice. Suprafața termorezistentă a sticlei interioare se poate fisura și sparge.
- Când panourile vitrate ale ușii sunt deteriorate devin slabe și se pot sparge. Acestea trebuie înlocuite. Contactați centrul de service.
- Procedați cu atenție la demontarea ușii de pe aparat. Ușa este grea.

- Becurile cu filament din acest aparat sunt becuri speciale folosite numai pentru aparatelor electrocasnice. Acestea nu trebuie și nu pot fi folosite pentru iluminarea parțială sau completă a unei încăperi din locuință.
- Dacă este necesar să înlocuiți unui bec, folosiți un altul de aceeași putere și aceeași specificație, destinat numai pentru utilizarea în aparatelor electrocasnice.
- Anterior înlocuirii becului din lampa cuptorului deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică. Există pericol de electrocutare. Lăsați aparatul să se răcească. Există pericol de arsuri.

Centrul de service


- Reparațiile sau operațiunile de service aferente aparatului pot fi desfășurate exclusiv de către tehnicieni autorizați. Contactați un centru de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

Casarea aparatului

- Pentru prevenirea vătămărilor corporale sau deteriorării bunurilor:
 - Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
 - Tăiați cablul electric și îndepărtați-l.
 - Aruncați dispozitivul de blocare a ușii. Astfel se previne blocarea copiilor sau a animalelor mici în interiorul aparatului. Există riscul de sufocare.


Descrierea produsului

Prezentare generală



- 1 Panoul de comandă
- 2 Butoane pentru plită
- 3 Buton generator de scânteie-aprindere piezoelectrică
- 4 Buton pentru becul cuptorului și frigare
- 5 Buton pentru funcțiile cuptorului
- 6 Grătar
- 7 Bec cuptor
- 8 Orificiu frigare
- 9 Ghidaje raft

Structura plitei de gătit



- 1 Arzător semi-rapid
- 2 Arzător semi-rapid
- 3 Arzător auxiliar
- 4 Arzător rapid

Accesorii

- **Raftul cuptorului**
Pentru vase de gătit, forme de prăjitură, fripturi.
- **Tavă de copt plată**
Pentru prăjitură și fursecuri.
- **Tavă de coacere plată acoperită cu aluminiu**
Pentru prăjitură și fursecuri.

• Deflector pentru grătar

Pentru protejarea butoanelor în timpul utilizării grătarului.

• Rotisor

Pentru prăjirea bucăților de carne și a păsărilor mai mari.

• Compartiment de păstrare

Sub cuptor se află compartimentul de depozitare.

Pentru a utiliza compartimentul, ridicați ușa frontală situată în partea inferioară, apoi trageți-o în jos.



Avertizare Compartimentul de depozitare poate deveni fierbinte în timpul funcționării aparatului.

Înainte de prima utilizare

! Avertizare Consultați capitolul "Informații privind siguranță".

! Atenție Pentru a deschide ușa cuporului, țineți întotdeauna mânerul de mijloc.

Prima curățare

- Scoateți toate piesele din aparat.
- Curățați aparatul înainte de a-l folosi prima dată.

! Atenție Nu utilizați agenți de curățare abrazivi! Aceștia pot deteriora suprafața. Consultați capitolul "Întreținerea și curățarea".

Plită - Utilizarea zilnică

! Avertizare Consultați capitolul "Informații privind siguranță".

Aprinderea arzătorului

! Avertizare Procedați cu atenție când utilizați flacără deschisă în bucătărie. Producătorii nu își asumă nicio responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare a flăcării.

i Aprindeți întotdeauna arzătorul anterior punerii vaselor pe acesta.


Pentru a aprinde arzătorul:

1. Țineți apăsat butonul generator de scânteie .
2. Rotiți butonul de comandă la stânga în poziția maximă .
3. Eliberați butonul generator de scânteie, dar mențineți butonul de comandă a gazului în această poziție timp de aproximativ 10 secunde; astfel se va încălzi termocuplul. În caz contrar, alimentarea cu gaz va fi întreruptă.
4. După ce flacără este constantă, o puteți ajusta.

Preîncălzirea

Setați cuporul pe temperatura maximă și lăsați-l să funcționeze gol timp de 45 de minute, pentru a arde toate reziduurile de pe suprafață cavității. Accesorii se pot încălzi mai tare decât în cazul utilizării normale. Cu această ocazie, cuporul poate degaja un miros neplăcut. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită.

i În cazul în care, după câteva încercări arzătorul nu se aprinde, verificați dacă coroana și capacul arzătorului sunt corect poziționate.



- 1 Capacul arzătorului
- 2 Coroana arzătorului
- 3 Termocuplu
- 4 Bornă de aprindere

! Avertizare Dacă arzătorul nu se aprinde nici după 10 secunde, eliberați butonul de control, rotiți-l pe poziția "oprit" și încercați să aprindeți din nou arzătorul după minim 1 minut.

Important Aprinderea arzătorului se poate face și fără dispozitivul electric (de ex. când în bucătărie nu este disponibilă o sursă de curent electric). Pentru aceasta, apropiati flacăra de arzător, apăsați butonul de comandă corespunzător timp de 10 secunde și rotiți-l spre stânga până la capăt.

i Dacă arzătorul se stinge din întâmplare, rotiți butonul de control pe poziția "off" (oprit) și încercați să aprindeți arzătorul din nou după cel puțin 1 minut.

Plită - Recomandări ajutătoare

Economia de energie

- Pe cât posibil, acoperiți întotdeauna vasele cu capace.
- Când lichidul începe să fierbă, reduceți intensitatea flăcării astfel încât lichidul să fierbă linșitit.

! Folosiți oale și crătie cu dimensiunea fundului corespunzătoare arzătorului.

Plită - Îngrijirea și curățarea

! **Avertizare** Consultați capitolul "Informații privind siguranță".

! **Avertizare** Înainte de curățare, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească.

! **Avertizare** Din motive de siguranță, nu curățați aparatul cu un sistem de curățat cu aburi sau cu presiune mare.

! **Avertizare** Nu utilizați substanțe de curățare abrazive, bureți din sărmă sau substanțe acide, deoarece pot deteriora aparatul.

- Pentru a curăta piesele emailate, capacul și coroana arzătorului, spălați-le cu apă caldă și săpun.

Cuptor- Utilizarea zilnică

! **Avertizare** Consultați capitolul "Informații privind siguranță".

i Generatorul de scânteie poate porni automat în momentul în care porniți sursa de curent, după instalare sau după o pană de curent. Acest lucru este normal.

Stingerea arzătorului

Pentru a stinge flacăra, rotiți butonul pe simbolul **I**.

! **Avertizare** Micșorați întotdeauna flacăra sau stingeți-o înainte de a lua vasele de pe arzător.

Arzător	Diametre vase de gătit
Rapid	160 mm - 280 mm
Semi-rapid	140 mm - 240 mm
Auxiliar	120 mm - 180 mm

Folosiți vase de gătit cu partea inferioară cât mai groasă și plată.

- Spălați piesele din oțel inoxidabil cu apă, iar apoi uscați-le cu o lavetă moale.
- Suporturile pentru vase **nu sunt** adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase; acestea trebuie spălate **manual**.
- Asigurați-vă că așezați corect suporturile pentru vase după ce le-ați curățat.
- Pentru o funcționare corectă a arzătoarelor, asigurați-vă că brațele suporturilor pentru vase se află în centrul arzătorului.
- **Pentru a preveni deteriorarea suprafetei plitei, procedați cu atenție când reașezați suporturile pentru vase.**

După curățare, uscați aparatul cu o cârpă moale.

Funcțiile cuptorului


Cuptorul are următoarele funcții:

Funcție cuptor	Aplicație
	Pentru a opri aparatul.
	Pentru a regla temperatura cuptorului - cea mai mare setare.
	Pentru a face pizza.
	Pentru a regla temperatura cuptorului - cea mai mică setare.
	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în mijlocul grătarului. Pentru a face pâine prăjită.
	Pentru a ilumina interiorul cuptorului fără nicio funcție de gătit. Pentru a folosi această funcție apăsați pe butonul pentru becul cuptorului.
	Pentru a prăji carne pe țepușă.

Gătitul în cuptorul cu gaz

Aprinderea arzătorului cu gaz al cuptorului:

1. Deschideți ușa cuptorului.
2. Tineți flacăra lângă orificiul din partea inferioară a cavității cuptorului.



3. Simultan, butonul pentru funcțiile cuptorului și roțiți-l spre stânga în poziția maximă.
4. La aprinderea flăcării, mențineți butonul de comandă a cuptorului cu gaz în această poziție timp de aproximativ 15 secunde.

După aprindere:

1. Eliberați butonul.

2. Închideți ușa cuptorului.

3. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului pe setarea necesară.

Dispozitivul de siguranță al cuptorului:

Cuptorul este dotat cu un termocuplu. Acesta oprește fluxul de gaz dacă flacăra se stinge.

Dacă arzătorul de gaz al cuptorului nu se aprinde sau dacă se stinge accidental:

1. Eliberați butonul pentru funcțiile cuptorului și roțiți-l în poziția "oprit".
2. Deschideți ușa cuptorului.
3. După un minut, încercați să reaprindeteți arzătorul.

Stingerea arzătorului cuptorului

Pentru a stinge flacăra, roțiți butonul pe poziția oprit.

Utilizarea grătarului


Avertizare

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării grătarului. Componentele accesibile ale aparatului se încing. Există pericol de arsuri.

Avertizare În timpul funcționării grătarului nu permiteți apropierea copiilor. Există pericol de arsuri.

Avertizare Nu utilizați niciodată grătarul cu ușa închisă. Există pericolul producerii unui incendiu.

1. Deschideți ușa cuporului.
2. Montați deflectorul grătarului **A** în poziție, deasupra ușii.



3. Apropiati o sursă de foc de orificiile arzătorului.
4. Rotiți butonul de comandă a cuporului cu gaz pe poziția Grătar . Țineți butonul de comandă în această poziție timp de

aproximativ 15 secunde. Nu eliberați butonul până la apariția flăcării.

5. Preîncălziți grătarul timp de 5-10 minute.
6. Puneti carne pe raftul cuporului, iar raf-
tul pe nivelul 3.

Avertizare Nu puneti carne pe cel mai înalt nivel al cuporului. Există pericolul producerii unui incendiu.

7. Puneti o tavă de coacere sau tava de coacere dedesupra, pe nivelul 2 al cuporului, pentru a colecta sucul.

i Nu puneti carne direct în tava de coacere sau în cea de coacere.

8. Lăsați ușa puțin întăreschisă.
9. Când se rumenește prima parte, întoarceți carna cu o furculită pentru a evita pierderea sucului natural.

10. Când se rumenește și a doua parte, scăpați carnea din cupor.

i Dacă grătarul nu se aprinde sau dacă se stinge accidental:

1. Eliberați butonul de comandă a cuporului cu gaz și rotiți-l pe poziția oprit.
2. Deschideți ușa cuporului.
3. După un minut, încercați să reaprindeteți grătarul.

Stingerea arzătorului grătarului


Pentru a stinge flacăra, rotiți butonul pe poziția oprit.

Cuptor - Utilizarea accesoriilor

Avertizare Consultați capitolul „Informații privind siguranță”.

Montarea tăvii de coacere

Puneti tava în centru cuporului, între peretele frontal și cel posterior. Astfel căldura va putea circula în față și în spatele tăvii. Tava trebuie poziționată ca în imagine, cu partea înclinată în spate.



Avertizare Nu împingeți tava până la peretele posterior al cuptorului. În caz contrar circulația căldurii în jurul tăvii va fi împiedicată. Este posibil ca alimentele să se ardă, în special în partea din spate a cuptorului.


Rotisor

Avertizare Procedați cu atenție atunci când utilizați rotisorul. Furcile de fixare și țepușa sunt ascuțite. Există riscul de vătămare.

Avertizare Când scoateți rotisorul folosiți mănuși adecvate pentru cuptor. Rotisorul și grătarul sunt fierbinți. Pericol de arsuri.

1. Deschideți ușa cuptorului.
2. Fixați cârligul de susținere în spațiul din partea de sus al cadrului frontal al cuptorului.
3. Introduceți prima furcă în țepușă, așezați apoi carne în țepușă și fixați cea de-a doua furcă. Puneți carne pentru grătar în mijlocul rotisorului.

4. Strângeți furcile de fixare.
5. Introduceți vârful țepușei în orificiul prevăzut pentru aceasta. Consultați "Descrierea produsului".



6. Așezați capătul frontal al țepușei pe cârligul de susținere.
7. Scoateți mânerul rotisorului.
8. Puneți tava de coacere pe nivelul minim al cuptorului.
9. Aprindeți arzătorul pentru grătar. Consultați "Utilizarea grătarului".
10. Apăsați butonul pentru Rotisor . Asigurați-vă că rotisorul se învârte.
11. Dupa ce carne este făcută, rotiți butonul în poziția Oprit.
12. Montați mânerul rotisorului.
13. Scoateți cu atenție rotisorul și tava de coacere din cuptor.

i Greutatea maximă a alimentelor ce pot fi puse pe rotisor este de 4-5 kg.

Cuptor - Recomandări ajutătoare

Atenție Pentru prăjitură foarte umede folosiți o tavă de copt adâncă. Sucul fructelor poate păta ireversibil smalțul.

- Aparatul are patru niveluri pentru rafturi. Numărați nivelurile rafturilor din partea de jos a podelei aparatului.

- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla ușii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide ușa aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsați aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire.
- Stergeți umezeala după fiecare utilizare a aparatului.
- Nu puneti obiecte direct pe podeaua aparatului și nu acoperiți componentele cu folie din aluminiu atunci când gătiți. În caz contrar este posibilă modificarea rezultatelor obținute și deteriorarea stratului de email.

Gătirea cărnii și a peștelui

- Nu gătiți carne cu greutatea sub 1 kg. Gătirea unor bucăți prea mici face carnea prea uscată.
- Utilizați o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe cupor care pot fi permanente.
- Lăsați carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelungă afară.

Tabel de gătit

Aliment	Greutate (g)	Tip tavă	Nivel raft	Durata de pre-încălzire (minute)	Temperatura de gătire (°C)	Lungi-mea flăcării ¹⁾	Durata de gătire/coacere (minute)
Patiserie	250	alumini-zată	3	15	150	3-4	20-30
Patiserie	250	emailată	3	15	150	3-4	20-25
Prăjitură plată	1000	alumini-zată	3	10	175	5	30-40
Prăjitură plată	1000	emailată	3	10	175	5	30-35
Plăcintă dospită cu mere	2000	alumini-zată/ emailată	3	10	200	6	40-50

- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cupor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puțină apă în tava de scurgere. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugați apă de fiecare dată după ce se evaporă.

Coacerea prăjiturilor

- Preîncălziți cuporul timp de circa 10 minute înainte de coacere.
- Nu deschideți ușa cuporului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența și volumul lor.

La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

Aliment	Greutate (g)	Tip tavă	Nivel raft	Durată de pre-încălzire (minute)	Tempe- ratura de gătire (°C)	Lungi- mea flăcării ¹⁾	Durata de găti- re/coa- cere (mi- nute)
Plăcintă cu mere	1200 + 1200	2 forme rotunde din aluminiu (diame- triu: 20 cm)	3	10	200	6	60-70
Prăjituri mici	500	alumini- zată	3	10	175	5	30-40
Prăjituri mici	500	emailată	3	10	175	5	25-35
Pandis- pan fără grăsimi	350	1 formă rotundă (diame- triu: 26 cm)	3	10	175	5	30-35
Tort de clătite	1500	alumini- zată, emailată	3	-	175	5	50-60 ²⁾
Pui, în- treg	1400	grătarul cuptoru- lui ³⁾	3 ³⁾	-	265	7	50-60
Aluat de prăjitură	800	alumini- zată	3	20	265	7	10-15
Aluat de prăjitură	800	emailată	3	20	265	7	10-15
Prăjitură cu drojdie umplută	1200	alumini- zată	3	15	200	6	40-50
Prăjitură cu drojdie umplută	1200	emailată	3	15	200	6	35-45
Pizza	1000	alumini- zată, emailată	2	10	265	7	25-35
Prăjitură cu brânză	2600	alumini- zată, emailată	3	-	175	5	90-100

Aliment	Greutate (g)	Tip tavă	Nivel raft	Durata de pre-încălzire (minute)	Tempe- ratura de gătire (°C)	Lungi- mea flăcării ¹⁾	Durata de găti- re/coa- cere (mi- nute)
Aluat tartă cu mere	1900	alumini- zată, emailată	3	15	230-250	6-7	50-60
Prăjitură pentru Crăciun	2400	alumini- zată, emailată	3	15	175	5	60-70 ⁴⁾
Quiche Lorraine	1000	1 formă rotundă din aluminiu (diame- tru: 26 cm)	2	15	230	6-7	40-50
Quiche Lorraine	1000	1 formă rotundă emailată (diame- tru: 26 cm)	2	15	230	6-7	30-40
Pâine tărane- ască	750+750	2 tăvi alumini- zate (lungime: 20 cm)	3	15	200	6	50-60
Pandis- pan ro- mânesc	600+600	2 tăvi alumini- zate (lungime: 25 cm)	3	10	175	5	40-50
Ruladă	500	alumini- zată, emailată	3	10	175	5	20-30
Bezele	400	alumini- zată, emailată	3	-	165	4	45-55
Choux à la crème	500	alumini- zată	3	10	200	6	30-40
Choux à la crème	500	emailată	3	10	200	6	25-35

Aliment	Greutate (g)	Tip tavă	Nivel raft	Durată de pre-încălzire (minute)	Tempe- ratura de gătire (°C)	Lungi- mea flăcării ¹⁾	Durata de găti- re/coa- cere (mi- nute)
Prăjitură sfărâmi- ciosă	1500	alumini- zată	3	15	230	6-7	35-45
Prăjitură sfărâmi- ciosă	1500	emailată	3	15	230	6-7	30-40
Pandiş- pan	600	alumini- zată	3	10	175	5	30-40
Pandiş- pan	600	emailată	3	10	175	5	30-35
Prăjitură cu unt	600	alumini- zată	3	15	190	5-6	30-40
Prăjitură cu unt	600	emailată	3	15	190	5-6	30-35

1) Setare aproximativă a debitului de gaz (1 - debit minim, 8 - debit maxim).

2) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 7 minute.

3) Puneți o tavă de copt pe nivelul 2 al cuptorului, sub raft.

4) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 10 minute.

i Pentru rezultate optime când pregătiți pizza rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului în poziția pentru pizza.

Informații despre acrilamide

Important Conform celor mai noi informații științifice, dacă vă gătiți mâncarea cu crustă

arsă (mai ales cea care conține amidon), acrilamidele pot fi un factor de risc al sănătății. De aceea, vă recomandăm să gătiți la cele mai mici temperaturi și să nu vă rumeniți prea mult mâncarea.

Cuptor - Îngrijirea și curățarea

! **Avertizare** Consultați capitolul „Informații privind siguranță”.

- Curătați partea din față a aparatului cu o cărpă moale, înmuiată în apă caldă și un agent de curățare.
- Pentru a curăta suprafețele metalice, folosiți un agent de curățare obișnuit
- Curătați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. În acest mod puteți îndepărta mai ușor murdăria, care nu se va arde.

- Îndepărtați murdăria rezistentă cu produse speciale de curățat cuptorul.
- Curătați toate accesorile cuptorului (cu o cărpă moale, cu apă caldă și un agent de curățare) după fiecare utilizare, apoi lăsați-le să se usuce.
- Dacă aveți accesorii neaderente, nu le curătați cu agenți agresivi, obiecte ascuțite sau prin spălare în mașina de spălat vase. În acest mod se poate distruge stratul antiaderent!

Curățarea ușii cuptorului


Ușa cuptorului are două panouri vitrate montate unul peste celălalt. Pentru a ușura curățarea cuptorului, ușa poate fi scoasă.

Avertizare Ușa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panoul vitrat interior când ușa este încă asamblată.


Avertizare Verificați dacă panourile de sticlă sunt reci, înainte de a curăța ușa. Există riscul de spargere a sticlei.

Avertizare Când panourile vitrate ale ușii sunt deteriorate sau au zgârieturi, sticla devine slabă și se poate sparge. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să le înlocuiți. Pentru instrucțiuni suplimentare, contactați centrul de service local.


Scoaterea ușii cuptorului și a panoului din sticlă




1 Deschideți complet ușa și apucați de cele două balamale ale ușii.



2 Ridicați și roțiți pârghiile de pe cele două balamale.




3 Închideți ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere (jumătate). Trageți apoi ușa înainte și scoateți-o din locașul său.



4 Puneți ușa pe o suprafață stabilă, protejată de o lavetă moale. Cu o șurubelnită scoateți cele 2 șuruburi din partea de jos a ușii.

Important Nu pierdeți șuruburile.




5 Pentru deschiderea ușii interioare utilizați o spatulă din lemn, plastic sau material similar. Țineți ușa exterioară și împingeți ușa interioară în sus.

6 Ridicați ușa interioară.
7 Curătați interiorul ușii. Curătați panoul din sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu grijă.

Avertizare Curătați panoul din sticlă doar cu apă caldă și săpun. Agentii de curățare abrazivi, substanțele pentru înlăturarea petelor și obiectele ascuțite (de exemplu cuțite sau raclete) pot deteriora sticla.

Introducerea ușii cuptorului și a panoului din sticlă

După finalizarea procesului de curățare, introduceți ușa cuptorului. Pentru a face acest lucru, efectuați etapele în sens invers.



Bec cuptor

! Avertizare Atenție! Există pericol de electrocutare!

Ce trebuie făcut dacă...

Înainte de a schimba becul cuptorului:

- Dezactivați cuptorul.
- Decuplați siguranțele din tablou sau opriți întrerupătorul.

i Puneți o cărpă pe fundul cuptorului pentru protejarea becului cuptorului și a capacului de sticlă.

1. Rotiți capacul de sticlă la stânga și scoateți-l.
2. Curătați capacul din sticlă.
3. Înlocuiți becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de 300 °C.
Utilizați același tip de bec de cuptor.
4. Instalați capacul din sticlă.

Probleme și soluții

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Nu se produce scânteie pentru aprinderea gazului	Nu există alimentare cu curent electric	Asigurați-vă că unitatea este conectată la sursa de energie electrică și este pornită.
Nu se produce scânteie pentru aprinderea gazului	Nu există alimentare cu curent electric	Examinați siguranța instalației electrice a locuinței.
Nu se produce scânteie pentru aprinderea gazului	Capacul și coroana arzătorului nu sunt aliniate	Capacul și coroana arzătorului trebuie să fie așezate în pozițiile corecte.
Flacăra se stinge imediat după aprindere	Termocuplul nu se încălzește suficient	După aprinderea flăcării, țineți apăsat butonul de comandă a gazului timp de aproximativ 5 secunde.
Flacără nu este constantă	Coroana arzătorului este blocată cu resturi de alimente	Verificați dacă injectorul principal nu este blocat și coroana arzătorului nu este obstrucționată de resturi alimentare.
Aparatul nu funcționează de loc	Siguranța din tabloul de siguranțe este declanșată	Verificați siguranța. Dacă siguranța declanșează mai mult decât o dată, adresați-vă unui electrician calificat.
Cuptorul nu se încălzește	Cuptorul nu este pornit	Porniți cuptorul

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzește	Nu au fost efectuate setările necesare	Verificați setările
Becul cuptorului nu funcționează	Becul cuptorului este defect	Înlocuiți becul cuptorului
Aburul și condensul se depun pe alimente și în interiorul cuptorului	Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor	Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 de minute după terminarea procesului de gătit

Dacă nu puteți găsi singur o soluție problemei, contactați dealerul sau centrul de service.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuță cu date tehnice. Aceasta

este amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului.

Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.)


PNC (codul numeric al produsului)

Numărul de serie (S-N.)

Instalarea

! Avertizare Consultați capitolul "Informații privind siguranța".

Amplasarea aparatului



Distanțe minime

Dimensiuni	mm
A	690
B	150
C	20
D	540

Date tehnice

Dimensiuni	
Înălțime	850 mm
Lățime	500 mm
Adâncime	535 mm
Putere electrică totală	20,6 W

Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz
Categorie gaz	II2H3B/P
Alimentare cu gaz	G20 (2H) 20 mbar G30/31 (3B/P) - 30/30 mbar

Arzător	Ø by-pass în 1/100 mm.
Semi-rapid	32
Rapid	42
Cuptor	44

Diametre by-pass

Arzător	Ø by-pass în 1/100 mm.
Auxiliar	29

Arzătoare gaz

ARZĂTOR	PUTERE NORMALĂ kW	PUTERE REDUSĂ kW	Tip de gaz	Presiune mbar	Diametru injector mm	Consum g/h
Arzător auxiliar	1,00	0,35	Gaz natural G20	20	0,70	-
	1,00	0,35	Butan G30	30	0,50	72,71
	0,85	0,31	Propan G31	30	0,50	60,70
Arzător semi-rapid	2,00	0,43	Gaz natural G20	20	0,96	-
	2,00	0,43	Butan G30	30	0,71	145,43
	1,70	0,38	Propan G31	30	0,71	121,40
Arzător rapid	2,60	0,72	Gaz natural G20	20	1,13	-
	2,50	0,72	Butan G30	30	0,77	181,78
	2,20	0,63	Propan G31	30	0,77	157,11
Cuptor	2,70	0,90	Gaz natural G20	20	1,20	-
	2,70	0,90	Butan G30	30	0,80	196,33

ARZĂTOR	PUTERE NORMALĂ kW	PUTERE REDUSĂ kW	Tip de gaz	Presiune mbar	Diametru injector mm	Consum g/h
	2,35	0,78	Propan G31	30	0,80	167,82
Grătar	1,90	-	Gaz natural G20	20	1,08	-
	1,90	-	Butan G30	30	0,71	138,16
	1,65	-	Propan G31	30	0,71	117,83

Racordul la gaz

Alegeți racorduri rigide sau folosiți o țeavă flexibilă din oțel inoxidabil conformă cu reglementările în vigoare. Dacă folosiți țevi metalice flexibile, procedați cu atenție pentru ca acestea să nu intre în contact cu părțile mobile și să nu fie strivite.

Racordarea cu țevi flexibile nemetalice

Dacă este posibilă verificarea racordului pe întreaga sa suprafață, puteți utiliza o țeavă flexibilă. Țeava flexibilă trebuie strânsă ferm cu coliere.

Instalarea: utilizați suportul pentru țeavă. Montați întotdeauna garnitura. Apoi continuați racordarea la gaz. Țeava flexibilă este gata de montare dacă:

- nu poate ajunge la o temperatură mai mare decât cea a camerei (30°C);
- nu este mai lungă de 1500 mm;
- nu este strangulată în niciun loc;
- nu este supusă la tractiune sau torsiune;
- nu intră în contact cu margini sau colțuri ascuțite;
- poate fi examinată cu ușurință pentru a-i verifica starea.

Controlul de întreținere al țevilor flexibile constă în verificarea următoarelor aspecte:


- să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme de arsuri la capete sau pe lungimea lor;

- materialul să nu fie întărit și să prezinte elasticitatea sa corectă;
 - colierele de strângere să nu fie ruginute;
 - să nu fi trecut termenul de expirare.
- Dacă observați defecțiuni, nu reparați țeava, ci înlocuiți-o.

Important După ce instalarea s-a terminat, verificați etanșeitatea corectă a fiecărui racord de țeavă. În acest sens folosiți o soluție de apă și săpun, nu flacără deschisă!

Racordul de alimentare cu gaz se află în partea din spate a panoului de comandă.

⚠ Avertizare Înainte de a conecta racordul de gaz, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranța din tablou. Închideți robinetul principal de alimentare cu gaz.



- 1** Punct de racordare la gaz (numai un singur punct per aparat)
- 2** Garnitură
- 3** Racord ajustabil
- 4** Suport pentru țeavă GPL

5 Suport pentru ţeavă gaz natural

i Aparatul este configurat pentru gaz implicit. Alegeti suportul pentru ţeavă corespunzător din listă pentru a schimba setarea. Utilizați întotdeauna garnitura de etanșare.

Adaptarea la diferite tipuri de gaz

! **Avertizare** Adaptarea la diferite tipuri de gaz trebuie efectuată exclusiv de către personal autorizat.

i Acest aparat este proiectat pentru utilizare cu gaz natural.

Dacă sunt montate injectoarele corespunzătoare, aparatul poate fi utilizat și cu gaz lichefiat.

! **Avertizare** Înainte de a înlocui injectoarele, verificați dacă butoanele pentru gaz sunt în poziția "oprit" și decupați aparatul de la rețea electrică. Lăsați aparatul să se răcească complet. Există riscul de vătămare.

Înlocuirea injectoarelor

Când schimbați tipul de gaz este necesară înlocuirea diuzelor(injectoarelor).

1. Scoateți suporturile pentru vase.
2. Scoateți capacele și coroanele arzătoarelor.
3. Scoateți injectoarele cu o cheie tubulară de 7 și înlocuiți-le cu cele necesare pentru tipul de gaz utilizat.
4. Pentru asamblarea componentelor parcurgeți aceleași etape în sens invers.
5. Înlocuiți eticheta cu datele tehnice (aflată lângă ţeava de alimentare cu gaz) cu cea corespunzătoare noului tip de gaz.

Această etichetă se găsește în pachetul livrat împreună cu aparatul.

Dacă presiunea gazului este variabilă sau diferită de presiunea necesară, trebuie montat un regulator de presiune corespunzător pe ţeava de alimentare cu gaz.

Reglarea nivelului minim


Pentru reglarea nivelului minim al arzătoarelor:

1. Aprindeți arzătorul.

2. Rotiți butonul pe poziția de minim.

3. Scoateți butonul de control.


4. Reglați poziția șurubului de by-pass cu o șurubelnită subțire. Dacă treceți de la gaz natural de 20 mbari la gaz lichefiat, strângeți complet șurubul de reglare. Dacă treceți de la gaz lichefiat la gaz natural de 20mbari, desfaceți șurubul de by-pass cu aproximativ 1/4 de tură.



A) Șurub de reglare a minimului

5. Asigurați-vă că flacăra nu se stinge când rotiți brusc butonul de la poziția de maxim la poziția de minim.

Înlocuirea injectoarelor cupitorului



1. Pentru a avea acces la arzătorul (B) înălăturați podeaua interioară a cupotorului (A).
2. Desfaceți șurubul (C), care fixează arzătorul.
3. Scoateți cu atenție arzătorul din suportul injectorului (D).

Deplasați-l încet spre stânga. Asigurați-vă că manșonul arzătorului rămâne pe capătul arzătorului. Nu apăsați cu forță cablul de conectare al conductorului pentru termocuplu (**F**).


4. Eliberați injectorul pentru arzător (**D**) cu o cheie tubulară de 7 mm și scoateți-l. Înlocuiți-l cu cel necesar.
5. Asamblați arzătorul în ordine inversă.
6. Înlocuiți eticheta cu tipul de gaz, aflată lângă racordul de alimentare, cu cea corespunzătoare noului tip de gaz.

Înlocuirea injectorului pentru arzătorul grătarului:

1. Eliberați șurubul care fixează arzătorul grătarului.
2. Eliberați injectorul pentru arzător cu o cheie tubulară de 7 mm și scoateți-l. Înlocuiți-l cu cel necesar.
3. Asamblați arzătorul în ordine inversă. Înainte de a fixa șurubul, verificați dacă arzătorul este împins corect către panoul din spate.

Reglarea nivelului minim al arzătorului:

1. Deconectați ștecherul de la priză.
2. Scoateți butonul pentru funcțiile cuptorului.
3. Ajustați șurubul de reglare by-pass (**A**) cu ajutorul unei șurubelnițe subțiri.



Modificarea tipului de gaz	Ajustarea șurubului de reglare
De la gaz natural la gaz lichefiat	Strângeți complet șurubul de reglare.
De la gaz lichefiat la gaz natural	Desfaceți șurubul de reglare aproximativ 3/4 tură.

4. Ataşați butonul pentru funcțiile cuptorului.
5. Introduceți ștecherul în priză.

! Avertizare Ștecherul poate fi introdus în priză numai după ce toate componentele au fost montate în pozițiile inițiale. Există riscul de vătămare.

6. Aprindeți arzătorul cu gaz. Consultați secțiunea "Gătitul în cuptorul cu gaz: Aprinderea arzătorului cu gaz al cuptorului".
7. Reglați butonul pentru funcțiile cuptorului pe maxim și lăsați cuptorul să se încălzească pentru cel puțin 10 minute.
8. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului din poziția maximă în cea minimă. Verificați flacără. Dacă flacără se stingă, repetați procedurile descrise la punctele 1 - 7. La nivelul coroanei arzătorului, flacără trebuie să fie mică și constantă.

i Temperatura grătarului nu poate fi reglată. Pentru a obține o temperatură mai scăzută sau pentru a prelungi timpul pentru gătire, tava grătarului trebuie coborâtă și îndepărtată de flacără.


Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de siguranță nu sunt respectate.

Conecțarea la alimentarea electrică

i Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolul „Informații despre siguranță”.

Acest aparat este livrat cu fișă și cablu de conectare electrică.

i Cablul de alimentare nu trebuie să atingă partea aparatului indicată în imagine.



Protejarea mediului înconjurător

Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru

eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Materialele de ambalare

Materialul de ambalaj este ecologic și reciclabil. Componentele de plastic sunt marcate cu abrevierile internaționale, de ex. PE, PS etc. Aruncați materialele de ambalare în recipientele adecvate din instalațiile pentru gunoi comunitare

Avertizare Aparatul trebuie să fie făcut inutilizabil înainte de a fi aruncat, astfel încât să nu mai constituie un pericol. Pentru a face acest lucru, scoateți ștecherul din priză și tăiați cablul electric al aparatului.



www.zanussi.com/shop

CE



892944372-C-282011