
USER MANUAL



AEG

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu Iernen. Besuchen Sie uns auf unserer Website. um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:





Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service für es zu gewährleisten:

www.registeraeg.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeq.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

i Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE	
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen	
1.2 Allgemeine Sicherheit	!
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN	
2.1 Montage	
2.2 Elektroanschluss	8
2.3 Gebrauch	8
2.4 Reinigung und Pflege	9
2.5 Dampfgaren	
2.6 Innenbeleuchtung	
2.7 Service	
2.8 Entsorgung	10
3. GERÄTEBESCHREIBUNG	1
3.1 Gesamtansicht	
3.2 Zubehör	1
4. EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS	1
4.1 Bedienfeld	
4.2 Display	
5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	
5.1 Erste Reinigung	
5.2 Erstanschluss	
5.3 Drahtlosverbindung	
5.4 Erstes Vorheizen	
5.5 Einstellung: Wasserhärte	
6. TÄGLICHER GEBRAUCH	19
6.1 Einstellung: Ofenfunktionen	
6.2 Wassertank	
6.3 Benutzung: Wassertank	
6.4 Einstellung: Steamify - Dampfheizfunktion	
6.5 Einstellung: SousVide Garen	
6.6 Einstellung: Koch-Assistent	
6.7 Ofenfunktionen	
6.8 Hinweise zu: Feuchte Umluft	
7. UHRFUNKTIONEN	28
7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen	
7.2 Einstellung: Uhrfunktionen	28
8. VERWENDUNG: ZUBEHÖR	3
8.1 Einsetzen des Zubehörs	3 [.]
8.2 KT-Sensor	
9. ZUSATZFUNKTIONEN	34
9.1 So speichern Sie:Favoriten	
9.2 Abschaltautomatik	
9.3 Kühlgebläse	

INHALTSVERZEICHNIS

10. TIPPS UND HINWEISE	35
10.1 Garempfehlungen	
10.2 Feuchte Umluft	35
10.3 Feuchte Umluft - Empfohlenes Zubehör	36
10.4 Gartabellen für Prüfinstitute	36
11. REINIGUNG UND PFLEGE	40
11.1 Hinweise zur Reinigung	40
11.2 Entfernen: Einhängegitter	
11.3 Verwendung: Dampfreinigung	41
11.4 Erinnerungsfunktionen	
11.5 Reinigung: Wassertank	42
11.6 Benutzung: Entkalken	43
11.7 Entkalkungserinnerungen	44
11.8 Benutzung: Spülen	44
11.9 Trocknungserinnerung	
11.10 Benutzung: Trocknen	
11.11 Aus- und Einbau: Tür	
11.12 Austausch: Lampe	47
12. FEHLERSUCHE	49
12.1 Was tun, wenn	
12.2 Handhabung: Fehlercodes	51
12.3 Servicedaten	52
13. ENERGIEEFFIZIENZ	54
13.1 Produktinformationen und Produktdatenblatt*	54
13.2 Energie sparen	55
14. MENÜSTRUKTUR	56
14.1 Menü	
14.2 Untermenü für: Reinigen	56
14.3 Untermenü von: Option	
14.4 Untermenü von: Verbindungen	57
14.5 Untermenü von: Einrichtung	
14.6 Untermenü von: Service	58
15. DAS IST GANZ EINFACH!	59
16 NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG!	62

1. A SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät und Mobilgeräten mit My AEG Kitchen spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- WARNUNG: Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr heiß.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

 Die Montage des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.

- WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente.
- Verwenden Sie zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
- Ziehen Sie bitte vor jeder Wartungsmaßnahme den Netzstecker aus der Steckdose.
- WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank gesetzt wird.
- · Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
- Benutzen Sie keine scharfe Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Glastür; sie können die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Einhängegitter erst vorne und dann hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie sie heraus.
 Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Verwenden Sie ausschließlich den für dieses Gerät empfohlenen KT Sensor (Kerntemperatursensor).

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

⚠ WARNUNG!

Die Montage des Geräts darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- · Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- · Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff.
- Montieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Montageanforderungen entspricht.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Montage des Gerätes, ob sich die Ofentür ohne Kraftanwendung öffnen lässt.
- Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss an die Stromversorgung angeschlossen werden.
- Die Standsicherheit des Küchenmöbels muss DIN 68930 entsprechen.

Mindesthöhe des Einbaumöbels (Mindesthöhe des Schranks unter der Arbeitsplatte)	578 (600) mm
Schrankbreite	560 mm
Schranktiefe	550 (550) mm
Höhe der Gerätevorderseite	594 mm
Höhe der Geräterückseite	576 mm
Breite der Gerätevorderseite	595 mm
Breite der Geräterückseite	559 mm
Gerätetiefe	567 mm
Geräteeinbautiefe	546 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	1027 mm
Mindestgröße der Belüftungsöffnung. Öffnung auf der Rückseite unten	560 x 20 mm
Länge des Netzanschlusskabels. Das Kabel befindet sich in der rechten Ecke auf der Rückseite.	1500 mm
Befestigungsschrauben	4 x 25 mm

2.2 Elektroanschluss

! WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- · Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- · Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür oder die Nische unter dem Gerät nicht berührt oder in ihre Nähe gelangt, insbesondere wenn das Gerät eingeschaltet oder die Tür heiß ist.
- Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
- Das Gerät wird mit einem Netzstecker und Netzkabel geliefert.

2.3 Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Explosionsgefahr.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- · Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- · Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- · Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es kann heiße Luft austreten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete Gerätetür aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

- Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Bei der Verwendung von Zutaten, die Alkohol enthalten, kann ein Alkohol-Luftgemisch entstehen.
- Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf, dass keine Funken oder offenen Flammen in das Gerät gelangen.
- Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das Gerät
- · Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht weiter.

⚠ WARNUNG!

Risiko von Schäden am Gerät.

- Um Beschädigungen und Verfärbungen der Emailbeschichtung zu vermeiden:
 - Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder andere Gegenstände nicht direkt auf den Boden des Geräts.
 - Legen Sie keine Alufolie direkt auf den Boden des Garraums.
 - Füllen Sie kein Wasser in das heiße Gerät.
 - Lassen Sie nach Abschluss des Garvorgangs kein feuchtes Geschirr oder feuchte Speisen im Gerät stehen.
 - Gehen Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Zubehörs sorgfältig vor.
- Verfärbungen der Email- oder Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie für feuchte Kuchen das tiefe Blech. Fruchtsäfte können bleibende Flecken verursachen.
- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines Raums.
- · Die Backofentür muss beim Betrieb geschlossen sein.
- Ist das Gerät hinter einer Möbelfront (wie etwa einer Tür) installiert, achten Sie darauf, dass die Tür während des Gerätebetriebs nicht geschlossen wird. Hinter einer geschlossenen Möbelfront können sich Hitze und Feuchtigkeit ansammeln und das Gerät, das Gehäuse oder den Boden beschädigen. Schließen Sie die Möbelfront nicht, bevor das Gerät nach dem Gebrauch völlig abgekühlt ist.

2.4 Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG!

Verletzungs-, Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen
- Ersetzen Sie die Türglasscheiben umgehend, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Gehen Sie beim Aushängen der Tür vorsichtig vor. Die Tür ist schwer!
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu verhindern
- Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

 Falls Sie ein Backofenspray verwenden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf seiner Verpackung.

2.5 Dampfgaren

⚠ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Freigesetzter Dampf kann Verbrennungen verursachen:
 - Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Es kann heißer Dampf austreten.
 - Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig nach dem Dampfgaren.

2.6 Innenbeleuchtung

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.
- · Verwenden Sie nur Lampen mit der gleichen Leistung .

2.7 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.

2.8 Entsorgung


MARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- · Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere im Gerät einschließen.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht




- 1 Bedienfeld
- 2 Display
- 3 Wassertank
- 4 Buchse für den KT-Sensor
- 5 Heizelement
- 6 Lampe
- 7 Gebläse
- 8 Ausgang des Entkalkungsrohrs
- 9 Einhängeschiene, herausnehmbar
- 10 Einschubpositionen

3.2 Zubehör


Gitterablage

Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.




Backblech

Für Kuchen und Plätzchen.



Kuchenblech hochrandig


Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von abtropfendem Fett.



GERÄTEBESCHREIBUNG


KT-Sensor

Zum Messen der Temperatur in der Speise.




Dampfgarset

Ein unperforierter und ein perforierter Garbehälter. Während des Dampfgarens führt das Dampfgarset Kondenswasser vom Gargut weg. Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Hähnchenbrust. Die Garbehälter eignen sich nicht für Speisen, die in Wasser gegart werden müssen, wie z. B. Reis, Polenta, Nudeln.



4. EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS

4.1 Bedienfeld




1	An / Aus	Gedrückt halten, um den Ofen ein- und auszuschalten.	
2	Lichtschalter	Ein- und Ausschalten der Backofenbeleuchtung.	
3	Display	Anzeige der aktuellen Ofeneinstellungen.	
4	Drehschalter	Bedienen des Backofens.	
5	START	Einschalten der gewählten Funktion.	
6	STOP	Ausschalten der gewählten Funktion.	


Taste gedrückt halten	Drücken	Halten und drehen
Einschalten des Hauptbild- schirms.	Bestätigen einer Einstellung oder Öffnen des gewählten Untermenüs.	Vornehmen der Einstellungen und Navigation im Menü.

4.2 Display

		† 1230 □ 200°C		Nach dem Einschalten zeigt das Display den Hauptbildschirm mit der Ofenfunktion und der Standardtemperatur an.
--	--	-------------------	--	--

EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS





Wi-Fi-Anzeige – Der Backofen kann an Wi-Fi angeschlossen werden.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS



Wi-Fi-Verbindung ist eingeschaltet.

5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

MARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

5.1 Erste Reinigung

	Str.		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	
Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Back- ofen.	Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reini- gungsmittel an, und reinigen Sie damit den Backofen und das Zubehör.	Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Back- ofen.	

5.2 Erstanschluss

Nach dem ersten Anschluss zeigt das Display eine Willkommensnachricht an. Sie müssen folgende Einstellungen vornehmen: Sprache, Helligkeit, Lautstärke, Wasserhärte, Uhrzeit, Drahtlose Verbindung.

5.3 Drahtlosverbindung

Zur Verbindung des Ofens benötigen Sie:

- · Ein drahtloses Netzwerk mit Internetverbindung.
- · Ein Mobilgerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Laden Sie die mobile App herunter und folgen Sie den Anweisungen für die nächsten Schritte.

Schritt 1	Schalten Sie den Ofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie: Menü / Einstellung / Verbindungen.
Schritt 3	Wählen Sie: Wi-Fi. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 4	Wählen Sie das drahtlose Netzwerk mit der Internetverbindung. Das Drahtlosmodul des Ofens startet innerhalb von 90 Sekunden.

Nehmen Sie eine Abkürzung!



Frequenz	2,4 GHz WLAN	
	2412 - 2484 MHz	
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM	
Max. Leistung	EIRP < 20 dBm (100 mW)	

5.4 Erstes Vorheizen

Heizen Sie den leeren Ofen vor der ersten Inbetriebnahme vor.		
Schritt 1	Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Ofen.	
Schritt 2	Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein:	
Schritt 3	Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein: 🗐. Lassen Sie den Ofen 15 Min. lang eingeschaltet.	
Der Ofen kann während des Vorheizens Geruch und Rauch verströmen. Stellen Sie sicher.		

5.5 Einstellung: Wasserhärte

Nachdem Sie den Backofen an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, müssen Sie den Grad der Wasserhärte einstellen.

Verwenden Sie das mit dem Dampfgarset mitgelieferte Reagenzpapier.

	J.	V	
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4

⁽i) Der Ofen kann während des Vorheizens Geruch und Rauch verströmen. Stellen Sie sicher, dass der Raum belüftet ist.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Geben Sie das Reagenzpapier etwa 1 Sekunde lang in das Wasser. Halten Sie das Reagenzpapier nicht unter fließendes Wasser.	Schütteln Sie über- schüssiges Wasser vom Reagenzpapier ab.	Überprüfen Sie nach 1 Minute die Wasser- härte mithilfe der Ta- belle unten.	Stellen Sie die Wasser- härte ein: Menü / Ein- stellung / Einrichtung / Wasserhärte.
--	--	---	---

⁽i) Die Farben des Reagenzpapiers ändern sich weiterhin. Überprüfen Sie die Wasserhärte innerhalb von 1 Minute nach dem Test.

Sie können die Wasserhärte in folgendem Menü ändern: Einstellung / Einrichtung / Wasserhärte.

Die Tabelle zeigt den Bereich der Wasserhärte (dH) mit dem zugehörigen Kalkgehalt und die Qualität des Wassers. Stellen Sie den Grad der Wasserhärte gemäß der Tabelle ein.

Wasserhärte		Reagenzpa- pier	Kalkgehalt (mmol/l)	Kalkgehalt (mg/l)	Wasserein- stufung
Ebene	dH	p.io.	((9)	ounung
1	0 - 7		0 - 1,3	0 - 50	weich
2	8 - 14		1,4 – 2,5	51 - 100	mittelhart
3	15 - 21		2,6 - 3,8	101 - 150	hart
4	≥ 22		≥ 3,9	≥ 151	sehr hart

Beträgt der Grad der Wasserhärte 4, füllen Sie den Wassertank mit Tafelwasser.

6. TÄGLICHER GEBRAUCH

⚠ WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.


6.1 Einstellung: Ofenfunktionen

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.	
Schritt 2	Halten Sie den Knopf gedrückt. Das Display zeigt die Standard-Ofenfunktionen an.	
Schritt 3	Wählen Sie das Symbol der Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf, um das Untermenü aufzurufen.	
Schritt 4	Wählen Sie die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf.	
Schritt 5	Wählen Sie: °C. Drücken Sie den Knopf. Das Display zeigt die Temperatureinstellungen an.	
Schritt 6	Drehen und drücken Sie den Knopf, um die Temperatur .	
Schritt 7	Drücken Sie: START . KT-Sensor - Sie können den Sensor jederzeit vor oder während des Garvorgangs anschließen.	
Drücken Sie	Drücken Sie STOP , um die Ofenfunktion auszuschalten	
Schritt 8	Schalten Sie den Backofen aus.	

Wählen Sie eine Verknüpfung!



6.2 Wassertank



- A. Abdeckung
- B. Wellenbrecher
- C. Schublade
- D. Wasser-Einfüllöffnung
- E. Skala
- F. Vordere Abdeckung

6.3 Benutzung: Wassertank

Schritt 1	Drücken Sie auf die Frontabdeckung des Wassertanks.	
Schritt 2	Füllen Sie den Wassertank bis zur Höchstgrenze. Das können Sie auf zwei Arten tun:	
	A: Lassen Sie den Wassertank im Backofen und füllen Sie Wasser mit ei- nem Gefäß ein.	B: Nehmen Sie den Wassertank aus dem Backofen und füllen Sie ihn unter dem Wasserhahn.
Schritt 3	Tragen Sie den Wassertank in horizontaler Position, um kein Wasser zu verschütten.	
Schritt 4	Setzen Sie den Wassertank nach dem Befüllen wieder in dieselbe Position ein. Drücken Sie auf die Frontabdeckung, bis sich der Wassertank im Ofen befin- det.	
Schritt 5	Leeren Sie den Wassertank nach jedem (Gebrauch.

⚠ VORSICHT!

Halten Sie den Wassertank von heißen Oberflächen fern.

6.4 Einstellung: Steamify - Dampfheizfunktion

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.		
Schritt 2	Wählen Sie: 🕯 Drücken Sie auf den Knopf, um die Dampfheizfunktion einzustellen.		
Schritt 3	Wählen Sie: °C. Drücken Sie auf den Knopf, um die Temperatur einzustellen. Das Display zeigt die Temperatureinstellungen an.		
Schritt 4	Stellen Sie die Temperatur ein und drücken Sie auf den Knopf zur Bestätigung. Die Dampfheizfunktion hängt von der eingestellten Temperatur ab.		
Dampf zu 50 - 100 °	m Dampfgaren C	Zum Dampfgaren von Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, Meeresfrüchten, Terrinen und Löffeldesserts.	
Dampf zu 105 - 130	m Schmoren °C	Zur Zubereitung von gedünstetem und geschmortem Fleisch oder Fisch, Brot und Geflügel sowie Käsekuchen und Aufläufen.	
Dampf zum sanften Überbacken 135 - 150 °C		Für Fleisch, Aufläufe, gefülltes Gemüse, Fisch und Gratin. Durch die Kombination von Dampf und Hitze werden Fleischstücke zart und saftig und erhalten eine knusprige Oberfläche. Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich die Grillfunktion automatisch in den letzten Minuten des Garvorgangs ein, damit die Speise sanft überbacken wird.	
Dampf zum Backen und Braten 155 - 230 °C		Für gebratene und gebackene Gerichte, Fleisch, Fisch, Geflügel, gefülltes Blätterteiggebäck, Obstkuchen, Muffins, Gratin, Gemüse und Backwaren. Wenn Sie den Timer einstellen und die Speise in die erste Einschubebene schieben, schaltet sich die Unterhitze automatisch in den letzten Minuten des Garvorgangs ein, damit die Speise einen knusprigen Boden bekommt.	
Schritt 5	Drücken Sie auf den Deckel des Wassertanks, um ihn zu öffnen und zu entfernen.		

Schritt 6	Füllen Sie den Wassertank bis zur Höchstgrenze mit kaltem Wasser auf (ca. 950 ml) Der Wasservorrat reicht für ca. 50 Minuten. Verwenden Sie die Skala am Wassertank	
	↑ WARNUNG!	
	Verwenden Sie nur kaltes Leitungswasser. Verwenden Sie kein gefiltertes (entmineralisiertes) oder destilliertes Wasser. Es dürfen keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser verwendet werden. Füllen Sie keine brennbaren oder alkoholischen Flüssigkeiten in den Wassertank.	
Schritt 7	Reinigen Sie die Außenseite des Wassertanks bei Bedarf mit einem weichen Tuch. Schieben Sie den Wassertank in seine ursprüngliche Position.	
Schritt 8	Drücken Sie: START . Der Dampf erscheint nach circa 2 Min. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur ertönt ein Signalton.	
Schritt 9	Wenn das Wasser im Wassertank zur Neige geht, ertönt der Signalton. Befüllen Sie den Wassertank neu. Am Ende des Garvorgangs läuft der Kühlventilator schneller, um den Dampf zu entfernen. Am Ende der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.	
Schritt 10	Schalten Sie den Backofen aus.	
Schritt 11	Leeren Sie den Wassertank nach dem Garvorgang.	
Schritt 12	Restwasser kann sich im Garraum niederschlagen. Öffnen Sie die Tür nach dem Garen vorsichtig. Wenn der Backofen abgekühlt ist, trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch.	
	:	

Nehmen Sie eine Abkürzung!



6.5 Einstellung: SousVide Garen

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie das Symbol der Ofenfunktion, und drücken Sie auf den Knopf, um das Untermenü zu öffnen.

Schritt 3	Wählen Sie: 🖫. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 4	Wählen Sie: Timer. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 5	Drehen Sie den Knopf und drücken Sie auf ihn, um die Zeit einzustellen.
Schritt 6	Wählen Sie: [°] C. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 7	Drehen Sie den Knopf und drücken Sie auf ihn, um die Temperatur einzustellen.
Schritt 8	Drücken Sie: START .
Schritt 9	Restwasser kann sich auf den Vakuumbeuteln und im Garraum ansammeln. Öffnen Sie nach dem Garvorgang die Backofentür vorsichtig. Verwenden Sie einen Teller und ein Geschirrtuch, um die Vakuumbeutel herauszuholen. Entfernen Sie das Wasser vom Boden des Garraums mit einem Schwamm, wenn der Backofen abgekühlt ist. Trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch ab.

Nehmen Sie eine Abkürzung!



6.6 Einstellung: Koch-Assistent

Jedes Gericht in diesem Untermenü hat eine empfohlene Funktion und Temperatur. Sie können die Zeit und Temperatur anpassen.

Einige der Speisen können Sie auch mit der folgenden Funktion zubereiten:

- Gewichtsautomatik
- KT-Sensor

Die Garstufe für die Speise:

- · Blutig oder Weniger
- Rosa
- Durch oder Mehr

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie: Menü. Drücken Sie den Knopf.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Schritt 3	Wählen Sie: Koch-Assistent. Drücken Sie den Knopf.
Schritt 4	Wählen Sie ein Gericht oder eine Speisenart aus und drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
Schritt 5	Drücken Sie: START

Wählen Sie eine Verknüpfung!



6.7 Ofenfunktionen

Standardmäßige Ofenfunktionen

Ofenfunktion	Gerät
Grill	Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot.
Heißluftgrillen	Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Zum Gratinieren und Überbacken.
Heißluft	Zum Backen auf bis zu drei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein.
Tiefkühlgerichte	Lässt Fertiggerichte wie Pommes frites, Kroketten oder Frühlingsrollen schön knusprig werden.
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene.

Ofenfunktion	Gerät
(<u>Y</u>) Pizzastufe	Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.
Unterhitze	Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.
Steamify	Verwenden Sie Dampf zum Dampfgaren, Dünsten, sanften Aufbacken, Backen und Braten.

Besondere Ofenfunktionen

Ofenfunktion	Gerät
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse (z.B. Gurken).
()() Dörren	Zum Dörren von Obst, Gemüse und Pilzen in Scheiben.
Joghurt-Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt. Die Lampe ist bei dieser Funktion ausgeschaltet.
Tellerwärmen	Zum Vorwärmen von Tellern vor dem Servieren.
Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte.
Überbacken/Grati- nieren	Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Zum Gratinieren und Überbacken.

Ofenfunktion	Gerät
Ų°C Niedertemperatur Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten.
<u>S</u> Warmhalten	Zum Warmhalten von Speisen.
Feuchte Umluft	Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Garvorgangs Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Es wird die Restwärme genutzt. Die Wärmeleistung kann geringer sein. Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie im Kapitel "Täglicher Gebrauch": Feuchte Umluft.

Dampfgarfunktionen

Ofenfunktion	Gerät
SousVide Garen	Es handelt sich um eine Garmethode, bei der die Speisen in einen Vaku- umbeutel eingeschweißt und bei niedrigen Temperaturen gegart werden. Im Abschnitt SousVide Garen sowie im Kapitel "Hinweise und Tipps" mit den Kochtabellen finden Sie weitere Informationen.
Regenerieren	Das Aufwärmen von Speisen mit Dampf verhindert die Austrocknung der Oberfläche. Die Hitze wird sanft und gleichmäßig verteilt und belebt den Geschmack sowie das Aroma der Speisen, als ob sie frisch zubereitet wären. Mit dieser Funktion können Sie die Speisen direkt auf einem Teller aufwärmen. Sie können mehrere Teller gleichzeitig auf verschiedenen Einschubebenen aufwärmen.
Brotbacken	Verwenden Sie diese Funktion, um Brot und Brötchen auf professionelle Art zu backen: knusprig, braun und mit glänzender Kruste.
↑ Gärstufe	Zur Verkürzung der Gehzeit des Hefeteigs. Dadurch wird die Oberfläche vor dem Austrocknen bewahrt und der Teig elastisch gehalten.
FULL Dampfgaren	Zum Dampfgaren von Gemüse, Beilagen oder Fisch.

Ofenfunktion	Gerät
Feuchtigkeit, hoch	Die Funktion eignet sich zur Zubereitung von empfindlichen Speisen wie Puddings, Flans, Terrinen und Fisch.
Feuchtigkeit, mittel	Diese Funktion eignet sich zur Zubereitung von gedünstetem und geschmortem Fleisch sowie von Brot- und süßem Hefeteig. Durch die Kombination von Dampf und Hitze wird das Fleisch zart und saftig, und die Backwaren aus Hefeteig erhalten eine knusprige und glänzende Oberfläche.
Feuchtigkeit, nied-	Diese Funktion ist geeignet für Fleisch, Geflügel, Backofengerichte und Schmorgerichte. Durch die Kombination von Dampf und Hitze werden Fleischstücke zart und saftig und erhalten eine knusprige Oberfläche.

6.8 Hinweise zu: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung EU 65/2014 und EU 66/2014 verwendet. Tests gemäß EN 60350-1.

Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Backofenbeleuchtung automatisch nach 30 Sekunden aus.

Die Kochanleitungen finden Sie im Kapitel "Hinweise und Tipps", Feuchte Umluft. Allgemeine Empfehlungen zur Energieeinsparung finden Sie im Kapitel "Energieeffizienz", Energie sparen.

7. UHRFUNKTIONEN

7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen

Uhrfunktionen	Gerät
Garzeit	Einstellen der Garzeitdauer. Max. 23 Std. 59 Min.
Startbedingungen	Einstellung, wann der Timer mit dem Zählen beginnt.
Aktion am Ende	Einstellung, wann der Timer mit dem Zählen aufhört.
Zeitvorwahl	Verzögerung des Starts und/oder Endes des Kochens.
Zeitverlängerung	Verlängern der Gardauer.
Erinnerungsfunktionen	Einstellen eines Countdowns. Max. 23 Std. 59 Min. Diese Funktion wirkt sich nicht auf den Betrieb des Backofens aus.

Startbedin- gungen	Anmerkung
-	Der Timer startet, wenn Sie ihn einschalten.
>	Der Timer startet, wenn die Tür geschlossen wird.
→	Der Timer startet bei Start des Kochprozesses.
	Der Timer startet, sobald der Backofen die eingestellte Temperatur erreicht hat.
•	Der Timer startet zu einer bestimmten Zeit.

7.2 Einstellung: Uhrfunktionen

Einstellen der Uhr	
Schritt 1	Wählen Sie: Uhrzeit. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 2	Drehen Sie den Knopf, um die Uhr einzustellen. Drücken Sie auf den Knopf.

Einstellen der Gardauer	
Schritt 1	Wählen Sie eine Ofenfunktion und stellen Sie die Temperatur ein.
Schritt 2	Wählen Sie: Timer.
Schritt 3	Drehen Sie den Knopf, um die Zeit einzustellen. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 4	Wählen Sie: Aktion am Ende. Drücken Sie auf den Knopf. Der Countdown des Timers startet umgehend.

Nehmen Sie eine Abkürzung!



Auswählen der Option Garstart-/ende	
Schritt 1	Wählen Sie eine Ofenfunktion und stellen Sie die Temperatur ein.
Schritt 2	Wählen Sie: ● ● . Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 3	Wählen Sie: Startbedingungen. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 4	Wählen Sie: Aktion am Ende. Drücken Sie auf den Knopf.

Verzögerung von Start und Ende des Garvorgangs	
Schritt 1	Wählen Sie: ● ● . Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 2	Wählen Sie: Startbedingungen / Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 3	Drehen Sie den Knopf, um die Startzeit einzustellen. Drücken Sie auf den Knopf.

Verzögerung von Start und Ende des Garvorgangs	
Schritt 4	Drehen Sie den Knopf, um das Ende des Garens einzustellen. Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 5	Wählen Sie: Aktion am Ende. Drücken Sie auf den Knopf.


Verzögerung vom Start ohne Einstellung des Endes des Garvorgangs	
Schritt 1	Wählen Sie: ● ● . Drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 2	Wählen Sie: Startbedingungen / Zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Schritt 3	Drehen Sie den Knopf, um die Startzeit einzustellen. Drücken Sie zweimal auf den Knopf zur Bestätigung.

Verlängern der Gardauer	
Wenn 10 % der Gardauer verbleiben und die Speise nicht fertig zu sein scheint, können Sie die Gardauer verlängern. Sie können auch die Ofenfunktion ändern.	
Schritt 1	Wählen Sie: Timer.
Schritt 2	Drücken Sie auf das Symbol der gewünschten Zeit, um die Gardauer zu verlängern und drücken Sie auf den Knopf zur Bestätigung.
Schritt 3	Sie können auch die gewünschte Ofenfunktion auswählen und auf den Knopf drücken, um sie zu ändern.

8. VERWENDUNG: ZUBEHÖR

8.1 Einsetzen des Zubehörs

Die kleine Einkerbung auf der Oberseite erhöht die Sicherheit. Diese Einkerbungen dienen auch als Kippsicherung. Durch den umlaufend erhöhten Rand des Rosts ist das Kochgeschirr gegen Abrutschen vom Rost gesichert.



8.2 KT-Sensor

Der KT-Sensor misst die Temperatur im Inneren der Speise. Sie können ihn mit jeder Ofenfunktion verwenden.

Zwei Temperaturen sind einzustellen:		
°C Backofentemperatur: min. 120 °C.	Die Kerntemperatur.	

Für beste Garergebnisse:			
Die Zutaten sollten Raum- temperatur haben.	Verwenden Sie ihn nicht für flüssigen Speisen.	Er muss während des Garvorgangs in der Speise bleiben.	

Der Backofen berechnet das voraussichtliche Ende des Garvorgangs. Es ist abhängig von der Menge des Garguts, der eingestellten Ofenfunktion und der Temperatur.

Benutzung: KT-Sensor


Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Stellen Sie die Ofenfunktion und, falls notwendig, die Temperatur ein.
Schritt 3	Einsetzen: KT-Sensor.


Fleisch, Geflügel und Fisch

Auflauf

Führen Sie die Spitze des Temperatursensors so ein, dass er sich in der Mitte des Fleischstücks oder Fischs befindet, möglichst im dicksten Teil. Achten Sie darauf, dass sich mindestens 3/4 des Temperatursensors in der Speise befinden.

Führen Sie die Spitze des Temperatursensors so ein, dass sie sich in der Mitte der Auflaufform befindet. Der Temperatursensor sollte während des Backvorgangs an einer Stelle abgestützt werden. Verwenden Sie hierzu eine feste Zutat. Verwenden Sie den Rand der Auflaufform zum Abstützen des Silikongriffs des Temperatursensors. Die Spitze des Temperatursensors sollte nicht den Boden der Auflaufform berühren. Bedecken Sie den Temperatursensor mit den restlichen Zutaten.





Stecken Sie den Stecker des Temperatursensors in die Buchse an der Vorderseite des Ofens. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an: KT-Sensor.
Drücken Sie den Knopf, um die bevorzugte Sensoroption einzustellen: Alarmsignal – Wenn die Speise die Kerntemperatur erreicht, ertönt ein Signalton. Alarmsignal und Stoppen des Ofens – Wenn die Speise die Kerntemperatur erreicht, ertönt ein Signalton und der Backofen wird ausgeschaltet.
Drehen Sie den Knopf zum Auswählen der Option. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
Drücken Sie: START. Wenn die Speise die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Signalton. Sie können den Garprozess anhalten oder fortsetzen, um sicherzustellen, dass die Speise durchgegart ist.
Ziehen Sie den Stecker des Temperatursensors aus der Buchse und nehmen Sie das Gericht aus dem Backofen. **WARNUNG!** Es besteht Verbrennungsgefahr, da der Temperatursensor heiß wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker ziehen und den Sensor aus dem Gargut nehmen.

Wählen Sie eine Verknüpfung!



9. ZUSATZFUNKTIONEN

9.1 So speichern Sie:Favoriten

Sie können Ihre bevorzugten Einstellungen, wie die Ofenfunktion, Gardauer, Temperatur oder die Reinigungsfunktion speichern. Sie können 3 Favoriten speichern.

Die gespeicherten Einstellungen können Sie über das folgende Menü aufrufen: Favoriten.

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie die bevorzugte Einstellung und drücken Sie auf den Knopf.
Schritt 3	Wählen Sie: Menü / Favoriten.
Schritt 4	Wählen Sie: Aktuelle Einstellungen speichern. Drehen Sie den Knopf, um die Position der Einstellung auszuwählen.
Schritt 5	Drücken Sie auf den Knopf, um die Einstellung hinzuzufügen zur Liste: Favoriten.

9.2 Abschaltautomatik

Der Backofen wird aus Sicherheitsgründen nach einiger Zeit ausgeschaltet, wenn eine Ofenfunktion eingeschaltet ist und Sie die Einstellungen nicht ändern.

(°C)	(Std.)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Die Abschaltautomatik funktioniert nicht mit den Funktionen: Beleuchtung, KT-Sensor, Garende, Niedertemperatur Garen.

9.3 Kühlgebläse

Wenn der Backofen in Betrieb ist, wird das Kühlgebläse automatisch eingeschaltet, um die Ofenoberflächen zu kühlen. Wenn Sie den Backofen ausschalten kann das Kühlgebläse weiter laufen, bis der Ofen abgekühlt ist.

10. TIPPS UND HINWEISE

⚠ WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

10.1 Garempfehlungen



Die Temperaturen und Garzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von den Rezepten, der Qualität und der Menge der verwendeten Zutaten.

Ihr Backofen backt oder brät unter Umständen anders als Ihr früherer Backofen. Die Tabellen unten enthalten die empfohlenen Einstellungen für Temperatur, Gardauer und Einschubebene für die einzelnen Speisen.

Finden Sie für ein bestimmtes Rezept keine konkreten Angaben, orientieren Sie sich an einem ähnlichem Rezept.

Weitere Garempfehlungen finden Sie in den Kochtabellen auf unserer Website. Um die Gartipps zu finden, suchen Sie die PNC-Nummer auf dem Typenschild, das sich am vorderen Rahmen des Garraums befindet.

10.2 Feuchte Umluft


Beachten Sie für beste Ergebnisse die unten in der Tabelle aufgeführten Empfehlungen.

*))}{	(°C)	<u></u>	(Min.)
Brötchen, süß, 16 Stück	Backblech oder tiefes Blech	180	2	25 - 35
Biskuitrolle	Backblech oder tiefes Blech	180	2	15 - 25
Fisch, 0,2 kg	Backblech oder tiefes Blech	180	3	15 - 25
Plätzchen, 16 Stück	Backblech oder tiefes Blech	180	2	20 - 30
Makronen, 24 Stück	Backblech oder tiefes Blech	160	2	25 - 35
Muffins, 12 Stück	Backblech oder tiefes Blech	180	2	20 - 30

*));	(°C)	<u>}</u>	(Min.)
Kleingebäck, pi- kant, 20 Stück	Backblech oder tiefes Blech	180	2	20 - 30
Mürbeteigplätz- chen, 20 Stück	Backblech oder tiefes Blech	140	2	15 - 25
Törtchen, 8 Stück	Backblech oder tiefes Blech	180	2	15 - 25

10.3 Feuchte Umluft - Empfohlenes Zubehör

Verwenden Sie die dunklen und nicht reflektierenden Formen und Behälter. Sie haben eine bessere Wärmeabsorption als helle Farbe und reflektierende Schüsseln.



10.4 Gartabellen für Prüfinstitute

Informationen für Prüfinstitute

Tests gemäß EN 60350, IEC 60350.

BACKEN AUF EINER EINSCHUBEBENE. Backen in Formen				
*		(°C)	(Min.)	<u>_</u>
Biskuit (fettfrei)	Heißluft	140 - 150	35 - 50	2

BACKEN AUF EINER EINSCHUBEBENE. Backen in Formen				
*		(°C)	(Min.)	<u></u>
Biskuit (fettfrei)	Ober-/Unterhitze	160	35 - 50	2
Apfelkuchen, 2 Formen à Ø 20 cm	Heißluft	160	60 - 90	2
Apfelkuchen, 2 Formen à Ø 20 cm	Ober-/Unterhitze	180	70 - 90	1

Apfelkuchen, 2 Formen à Ø 20 cm	Ober-/Unterhitze	180	70 - 90	1	
BACKEN AUF EI	BACKEN AUF EINER EINSCHUBEBENE. Plätzchen				
Nutzen Sie die dritte	e Einschubebene.				
*		(°C)	(N	lin.)	
Mürbeteiggebäck / Feingebäck	Heißluft	140	25	5 - 40	
Mürbeteiggebäck / Feinge- bäck, Heizen Sie den leere Backofen vor	Ober-/Unterhitze	160	20) - 30	
Törtchen, 20 pro Blech, He zen Sie den leeren Back- ofen vor	i- Heißluft	150	20) - 35	
Törtchen, 20 pro Blech, He zen Sie den leeren Back- ofen vor	i- Ober-/Unterhitze	170	20) - 30	

BACKEN AUF MEHREREN EBENEN. Plätzchen				
*		(°C)	(Min.)	
Mürbeteiggebäck / Feingebäck	Heißluft	140	25 - 45	1/4
Törtchen, 20 pro Blech, Heizen Sie den leeren Backofen vor	Heißluft	150	23 - 40	1/4
Biskuit (fettfrei)	Heißluft	160	35 - 50	1 / 4

GRILL				
Heizen Sie den leeren Ba	Heizen Sie den leeren Backofen 5 Min. vor.			
Grillen Sie bei maximaler Temperatureinstellung.				
*		(Min.)	<u>}</u>	
Toast	Grill	1 - 3	5	
Rindersteak, Nach der Hälfte der Zeit wenden	Grill	24 - 30	4	

Informationen für Prüfinstitute

Tests für die Funktion: Dampfgaren. Tests gemäß IEC 60350.



Stellen Sie die Temperatur auf 100 °C ein.

*	(Gastro- norm) Behäl- ter	(kg)	<u></u>	(Min.)	i
Broccoli, Heizen Sie den leeren Backofen vor	1 x 2/3 perforiert	0.3	3	8 - 9	Setzen Sie das Backblech in die erste Ein- schubebene ein.
Broccoli, Heizen Sie den leeren Backofen vor	1 x 2/3 perforiert	Max.	3	10 - 11	Setzen Sie das Backblech in die erste Ein- schubebene ein.
Erbsen, gefro- ren	2 x 2/3 perforiert	2 x 1,5	2 und 4	Bis die Tempera- tur im käl- testen Be- reich 85 °C er- reicht.	Setzen Sie das Backblech in die erste Ein- schubebene ein.

11. REINIGUNG UND PFLEGE



! WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

11.1 Hinweise zur Reinigung



Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Vorderseite des Backofens. Reinigen Sie den Garraumboden mit einigen Tropfen Essig, um die Kalkrückstände zu beseitigen.

Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einer Reinigungslösung.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.



Täglicher Gebrauch

Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Lassen Sie die Speisen nicht länger als 20 Minuten im Backofen stehen. Trocknen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch ab.



Zubehör

Reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem Gebrauch und lassen Sie sie trocknen. Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel an. Reinigen Sie die Zubehörteile nicht im Geschirrspüler.

Reinigen Sie das Zubehör mit Antihaftbeschichtung nicht mit Scheuermitteln oder scharfkantigen Gegenständen.


11.2 Entfernen: Einhängegitter

Entfernen Sie Einhängegitter zur Reinigung des Backofens.

Schritt	
1	

Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.

Schritt 2	Ziehen Sie die Einhängegitter vorsichtig nach oben und aus der vorderen Aufhängung.
Schritt 3	Ziehen Sie die Vorderseite des Einhängegitters von der Seiten- wand weg.
Schritt 4	Ziehen Sie die Gitter aus der hinteren Aufhängung heraus.



Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

11.3 Verwendung: Dampfreinigung

	Vor dem Start:	
Schalten Sie den Back- ofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Entfernen Sie alle Zubehörteile und die herausnehmbaren Ein- hängegitter.	Reinigen Sie den Garraumbo- den und die innere Türglas- scheibe mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und ei- nem milden Reinigungsmittel.

Schritt 1	Füllen Sie den Wassertank bis zur Höchstgrenze.			
Schritt 2	Wählen Sie: Mer	Wählen Sie: Menü / Reinigen.		
F	unktion	Beschreibung	Dauer	
Dam	Dampfreinigung Leichte Reinigung 30 Min.			
Dampfr	Dampfreinigung Plus Normale Reinigung Besprühen Sie den Garraum mit einem Reinigungsmittel.		75 Min.	
Schritt 3	chritt Schalten Sie die Funktion ein. Beachten Sie die im Display angezeigten Hinweise. Nach Abschluss der Reinigung ertönt der Signalton.			
Schritt 4	Drücken Sie auf den Drehschalter zum Abschalten des Signaltons.			
i Die Backofenlampe ist während der Funktionsausführung ausgeschaltet.				

	Nach Abschluss der Reinigung:	
Schalten Sie den Back- ofen aus.	Wenn der Backofen abgekühlt ist, trocknen Sie den Garraum mit ei- nem weichen Tuch. Entfernen Sie das Restwasser aus dem Wassertank.	Lassen Sie die Ofentür offen und warten Sie, bis der Gar- raum trocken ist.

11.4 Erinnerungsfunktionen

Wenn die Erinnerung angezeigt wird, ist eine Reinigung erforderlich.


Verwenden Sie die Funktion: Dampfreinigung Plus.

Schalten Sie die Erinnerungsfunktion ein und aus im Menü: Einrichtung.

11.5 Reinigung: Wassertank

Schritt 1	Nehmen Sie den Wassertank aus dem Ofen.	
Schritt 2	Entfernen Sie den Deckel des Was- sertanks. Heben Sie den Deckel ent- sprechend dem Vorsprung hinten an.	
Schritt 3	Entfernen Sie den Wellenbrecher. Ziehen Sie ihn aus der Schubladen- aufnahme, bis er heraus springt.	
Schritt 4	Reinigen Sie die Teile des Wassertanks mit Leitungswasser und Seife. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und reinigen Sie den Wassertank nicht im Geschirrspüler.	

Schritt 5	Setzen Sie den Wassertank ein.
Schritt 6	Rasten Sie den Wellenbrecher ein. Schieben Sie ihn in die Schublade.
Schritt 7	Bringen Sie den Deckel an. Führen Sie zuerst das vordere Rastelement ein, und drücken Sie den Deckel dann gegen die Tankaufnahme.
Schritt 8	Setzen Sie den Wassertank ein.
Schritt 9	Schieben Sie den Wassertank in den Backofen, bis er einrastet.



11.6 Benutzung: Entkalken

Bevor Sie beginnen:		
Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Entfernen Sie alle Zubehörteile.	Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank leer ist.

Dauer des	s ersten Teils: etwa 100 Min	
Schritt 1	Setzen Sie die Auflaufpfanne in die erste Einschubebene ein.	
Schritt 2	Füllen Sie 250 ml Entkalker in den Wassertank.	
Schritt 3	Füllen Sie den restlichen Teil des Wassertanks bis zum Höchststand mit Wasser auf.	
Schritt 4	Wählen Sie: Menü / Reinigen.	
Schritt 5	Der erste Teil des Entkalkungsvorgangs startet.	
Schritt 6		

Dauer des	Dauer des zweiten Teils: etwa 35 Min	
Schritt 7 Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Stellen Sie sicher, dass sich keine Entkalk lösung mehr im Wassertank befindet. Setzen Sie den Wassertank ein. Schritt 8 Entfernen Sie die Auflaufpfanne, wenn die Funktion beendet ist. 1 Die Backofenlampe ist während der Funktionsausführung aus.		

Nach Abschluss der Entkalkung:		
Schalten Sie den Backofen aus.	Wenn der Backofen abgekühlt ist, trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch. Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank.	Lassen Sie die Backofentür geöffnet und warten Sie, bis der Garraum trocken ist.

⁽i) Sollten nach der Entkalkung noch Kalkrückstände im Backofen vorhanden sein, fordert das Display Sie zur Wiederholung des Vorgangs auf.

11.7 Entkalkungserinnerungen

Zwei Erinnerungsfunktionen fordern Sie auf den Backofen zu entkalken. Die Entkalkungserinnerung können Sie nicht ausschalten.

Тур	Beschreibung	
Sanfte Erinnerung	Empfiehlt die Entkalkung des Backofens.	
Dringende Erinnerung	Zwingt Sie die Entkalkung des Backofens durchzuführen. Entkalken Sie den Backofen trotz der dringenden Erinnerung nicht, können Sie die Dampffunktionen nicht verwenden.	
(i) Diese Frinnerungen werden hei jedem Ausschalten des Backofens aktiviert		

11.8 Benutzung: Spülen

Bevor Sie beginnen:	
Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Entfernen Sie alle Zubehörteile.

Schritt 1	Setzen Sie die Auflaufpfanne in die erste Einschubebene ein.	
Schritt 2	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.	
Schritt 3	Vählen Sie: Menü / Reinigen / Spülen. Dauer: ca. 30 Min	
Schritt 4	Aktivieren Sie die Funktion und befolgen Sie die Hinweise im Display.	
Schritt 5 Entfernen Sie die Auflaufpfanne, wenn die Funktion beendet ist.		
i Die Backofenlampe ist während der Funktionsausführung aus.		

11.9 Trocknungserinnerung

Nach Verwendung einer Dampfheizfunktion fordert das Display Sie auf, den Backofen zu trocknen.

Drücken Sie JA, um den Ofen zu trocknen.

11.10 Benutzung: Trocknen

Benutzen Sie nach Verwendung einer Dampfgarfunktion oder der Dampfreinigung diese Funktion, um den Garraum zu trocknen.

Schritt 1	Vergewissern Sie sich, dass der Ofen abgekühlt ist.	
Schritt 2 Entfernen Sie alle Zubehörteile.		
Schritt 3	Wählen Sie das Menü Reinigen / Trocknen.	
Schritt 4	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.	

11.11 Aus- und Einbau: Tür

Sie können die Tür und inneren Glasscheiben zur Reinigung entfernen. Die Anzahl der Glasscheiben unterscheidet sich je nach Modell.

⚠ WARNUNG!
Die Tür ist schwer.

⚠ VORSICHT!

Behandeln Sie das Glas vorsichtig, insbesondere an den Kanten der vorderen Scheibe. Das Glas kann zerbrechen.

Schritt 1 Schritt 2	Öffnen Sie die Tür vollständig. Heben Sie die Klemmhebel (A) an beiden Türscharnieren an und drücken Sie auf sie.	A	
Schritt 3	ca. 70°). Fassen Sie die Tür mit	bis zur ersten Öffnungsstellung (in einem Winkel von beiden Händen seitlich an und ziehen Sie sie schräg Legen Sie die Tür mit der Außenseite nach unten auf ile Fläche.	
Schritt 4	Fassen Sie die Türabdeckung (B) an der Oberkante der Tür an beiden Seiten an. Drücken Sie sie nach innen, um den Klippverschluss zu lösen.	2	
Schritt 5	Ziehen Sie die Türabdeckung nach vorn, um sie abzunehmen.		
Schritt 6	Fassen Sie die Glasscheiben der Tür nacheinander am oberen Rand an und ziehen Sie sie nach oben aus den Führungen.		
Schritt 7	Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht im Ge- schirrspüler.		
Schritt 8	Führen Sie nach der Reinigung die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.		

	Schritt 9	Setzen Sie zuerst die kleinere Scheibe ein, dann die größere Scheibe und die Tür. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheiben in der richtigen Position eingesetzt wurden, da sich anderenfalls die Türoberfläche überhitzen kann.
1		da sich anderemans die Turbernache übernitzen kann.

11.12 Austausch: Lampe

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

Die Lampe kann heiß sein.

Bevor Sie die Lampe austauschen:			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	
Schalten Sie den Backofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist.	Trennen Sie den Ofen von der Netzversorgung.	Breiten Sie ein Tuch auf dem Garraumboden aus.	

Obere Lampe

Schritt 1	Drehen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie sie ab.	
Schritt 2	Entfernen Sie den Metallring, und reinigen Sie die Glasabdeckung.	
Schritt 3	Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe.	
Schritt 4	Stecken Sie den Metallring auf die Glasabdeckung und bringen Sie sie an.	

Seitenlampe

Schritt 1	Nehmen Sie das linke Einhängegitter heraus, um Zugang zur Lampe zu erhalten.
Schritt 2	Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Torx 20-Schraubendreher.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schritt 3	Entfernen und reinigen Sie den Metallrahmen und die Dichtung.
Schritt 4	Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe.
Schritt 5	Bringen Sie den Metallrahmen und die Dichtung wieder an. Ziehen Sie die Schrauben fest.
Schritt 6	Setzen Sie das linke Einhängegitter wieder ein.

12. FEHLERSUCHE

⚠ WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

12.1 Was tun, wenn...

Der Backofen schaltet sich nicht ein oder heizt nicht auf		
Mögliche Ursache	Abhilfe	
Der Backofen ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Backofen ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.	
Die Uhr ist nicht eingestellt.	Stellen Sie die Uhr ein, Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Uhrfunktionen", Einstellung: Uhrfunktionen.	
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür vollständig.	
Die Sicherung ist durchgebrannt.	Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.	
Die Kindersicherung des Backofens ist eingeschaltet.	Siehe Kapitel "Menü", Untermenü von: Option.	

Bauteile müssen ausgetauscht werden.		
Beschreibung	Abhilfe	
Die Lampe ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Lampe, Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Reinigung und Pflege", Austausch: Lampe.	

Der Wassertank funktioniert nicht einwandfrei		
Beschreibung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wassertank bleibt nicht im Ofen, nachdem Sie ihn eingesetzt haben.	Sie haben den Wassertank nicht vollständig hinein ge- drückt.	Setzen Sie den Wassertank bis zum Anschlag in den Backofen.
Wasser tritt aus dem Wassertank aus.	Sie haben den Deckel des Wassertanks oder den Wel- lenbrecher nicht richtig einge- setzt.	Setzen Sie den Deckel des Wassertanks und den Wellen- brecher richtig ein.

Probleme beim Reinigungsvorgang		
Beschreibung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wassertank lässt sich schwer reinigen.	Der Deckel und Wellenbre- cher wurden nicht entfernt.	Nehmen Sie den Deckel und den Wellenbrecher heraus.
Nach der Entkalkung befindet sich kein Wasser in der Brat- und Fettpfanne.	Der Wassertank war nicht bis zum maximalen Füllstand ge- füllt.	Prüfen Sie, ob sich in der Aufnahme des Wassertanks Entkalker/Wasser befindet.
Nach der Entkalkung befindet sich Schmutzwasser auf dem Boden des Garraums.	Die Brat- und Fettpfanne wur- de nicht in die richtige Ebene eingeschoben.	Entfernen Sie das Wasser und den Entkalker vom Boden des Garraums. Setzen Sie die Brat- und Fettpfanne das nächste Mal in die erste Ein- schubebene ein.
Nach der Reinigung befindet sich zu viel Wasser auf dem Boden des Garraums.	Sie haben vor der Reinigung zu viel Reinigungsmittel in den Backofen gesprüht.	Verteilen Sie beim nächsten Mal eine dünne Schicht Reini- gungsmittel gleichmäßig auf den Wänden des Garraums.

Probleme beim Reinigungsvorgang		
Beschreibung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Reinigungsleistung ist nicht zufriedenstellend.	Sie haben den Reinigungsvor- gang gestartet, als der Ofen noch zu heiß war.	Warten Sie, bis der Ofen kalt ist. Wiederholen Sie die Reinigung.
	Sie haben vor der Reinigung nicht alle Zubehörteile aus dem Ofen entfernt.	Entfernen Sie das gesamte Zubehör aus dem Backofen. Wiederholen Sie die Reini- gung.

Die Reinigung wurde durch einen Stromausfall unterbrochen. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn sie von einem Stromausfall unterbrochen wurde.

Probleme mit dem Wi-Fi-Signal		
Mögliche Ursache	Abhilfe	
Probleme mit dem Signal des Drahtlosnetzwerks.	Prüfen Sie Ihr Drahtlosnetzwerk und den Router. Starten Sie den Router neu.	
Es wurde ein neuer Router installiert oder die Konfiguration geändert.	Zur Neukonfiguration des Backofens und Mo- bilgeräts siehe Kapitel "Vor der ersten Inbe- triebnahme", Drahtlose Verbindung.	
Das Signal des Drahtlosnetzwerks ist schwach.	Installieren Sie den Router so nah wie möglich am Backofen.	
Das Drahtlossignal wird von einem Mikrowel- lengerät unterbrochen, das sich in der Nähe des Backofens befindet.	Schalten Sie das Mikrowellengerät aus.	

12.2 Handhabung: Fehlercodes

Im Falle eines Softwarefehlers zeigt das Display eine Fehlermeldung an. Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit Störungen, die Sie selbst beheben können.

Code und Beschreibung	Abhilfe
F111 – Der KT-Sensor ist nicht korrekt in die Buchse eingesteckt.	Stecken Sie den KT-Sensor bis zum Anschlag in die Buchse.
F601 – Problem mit dem Wi-Fi-Signal.	Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Siehe Kapitel "Vor der ersten Inbetriebnahme", Drahtlosverbindung.
F604 – Die erste Verbindung mit Wi-Fi ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. Siehe Kapitel "Vor der ersten Inbetriebnahme", Drahtlosverbindung.
F908 – Das Backofensystem kann sich nicht mit dem Bedienfeld verbinden.	Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein.

Wenn eine dieser Fehlermeldungen wieder auf dem Display angezeigt wird, wurde möglicherweise ein fehlerhaftes Untersystem ausgeschaltet. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. Wenn einer dieser Fehler auftritt, funktionieren die anderen Ofenfunktionen weiter wie bisher.

Code und Beschreibung	Abhilfe
F131 – Die Temperatur des Dampfgarersensors ist zu hoch.	Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist. Schalten Sie den Backofen wieder ein.
F144 – Der Sensor im Wassertank kann den Wasserstand nicht messen.	Leeren Sie den Wassertank und füllen Sie ihn wieder.
F508 – Der Wassertank funktioniert nicht einwandfrei.	Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein.
F602, F603 – Wi-Fi ist nicht verfügbar.	Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein.

12.3 Servicedaten

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich am Frontrahmen des Garraums. Entfernen Sie das Typenschild nicht vom Garraum.

Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren:		
Modell (MOD.)		
Produktnummer (PNC)		
Seriennummer (S.N.)		

13. ENERGIEEFFIZIENZ

13.1 Produktinformationen und Produktdatenblatt*

Herstellername	AEG	
Modellidentifikation	BSE998230M 944188450 BSK998230B 944188492 BSK998230M 944188451	
Energieeffizienzindex	61.9	
Energieeffizienzklasse	A++	
Energieverbrauch bei Standardbeladung, Ober-/Unterhitze	0.99 kWh/Programm	
Energieverbrauch bei Standardbeladung, Umluft	0.52 kWh/Programm	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle	Strom	
Fassungsvermögen	70	
Backofentyp	Einbau-Backofen	
BSE998230M 38.5		38.5 kg
Gewicht BSK99823		38.5 kg
	BSK998230M 38.5 kg	

^{*} Für die Europäische Union gemäß EU-Richtlinien 65/2014 und 66/2014. Für die Republik Weißrussland gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017, Anlagen A und B.

Für die Ukraine gemäß 568/32020.

Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

13.2 Energie sparen



Der Backofen verfügt über Funktionen, mit deren Hilfe Sie beim täglichen Kochen Energie sparen können.

Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs geschlossen ist. Die Backofentür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet. Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um mehr Energie zu sparen.

Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.

Halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich, wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

Garen mit Heißluft

Nutzen Sie, wenn möglich, die Garfunktionen mit Heißluft, um Energie zu sparen.

Restwärm

Die Heizelemente werden bei einem Programm mit den aktivierten Optionen Dauer oder Ende und einer Garzeit von länger als 30 Min. bei einigen Ofenfunktionen automatisch früher ausgeschaltet.

Der Ventilator und die Lampe bleiben eingeschaltet. Sobald Sie den Backofen ausschalten, wird im Display die Restwärme angezeigt. Die Restwärme kann zum Warmhalten von Speisen genutzt werden.

Beträgt die Garzeit mehr als 30 Minuten, reduzieren Sie die Ofentemperatur 3 - 10 Min. vor Ablauf des Garvorgangs. Durch die Restwärme des Backofens werden die Speisen weiter gegart.

Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen.

Warmhalten von Speisen

Wählen Sie die niedrigste Temperatureinstellung, wenn Sie die Restwärme zum Warmhalten von Speisen nutzen möchten. Die Restwärmeanzeige oder Temperatur werden auf dem Display angezeigt.

Garen bei ausgeschalteter Backofenbeleuchtung

Schalten Sie die Lampe während des Garvorgangs aus. Schalten Sie sie nur ein, wenn Sie sie benötigen.

Feuchte Umluft

Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Garvorgangs Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Lampe automatisch nach 30 Sek. aus. Sie können die Lampe wieder einschalten, aber dadurch verringern sich die erwarteten Energieeinsparungen.

14. MENÜSTRUKTUR

14.1 Menü

Wählen Sie: Menü und drücken Sie den Knopf.

Menüpunkt		Gerät
Favoriten		Liste der bevorzugten Einstellungen.
Koch-Assistent		Liste der automatischen Programme.
Reinigen		Liste der Reinigungsprogramme.
Option		Zum Einstellen der Ofenkonfiguration.
Einstellung	Verbindungen	Zum Einstellen der Netzwerkkonfiguration.
	Einrichtung	Zum Einstellen der Ofenkonfiguration.
	Service	Anzeige der Softwareversion und Konfiguration.

14.2 Untermenü für: Reinigen

Untermenü	Gerät
Dampfreinigung	Leichte Reinigung.
Dampfreinigung Plus	Gründliche Reinigung.
Entkalken	Entfernen von Kalkrückständen aus dem Dampfgenerator- Kreislauf.
Spülen	Reinigung des Dampfgenerator-Kreislaufs. Nach häufiger Verwendung der Dampffunktionen benutzen.
Trocknen	Verfahren zum Trocknen der Kondensation im Garraum nach Verwendung einer der Dampffunktionen.
Erinnerungsfunktionen	Erinnert Sie daran, wenn der Ofen gereinigt werden muss.

14.3 Untermenü von: Option

Untermenü	Gerät
Beleuchtung	Ein- und Ausschalten der Ofenbeleuchtung.
Lichtsymbol sichtbar	Das Display zeigt das Lampensymbol an.
Schnellaufheizung	Verringerung der Aufheizzeit. Ist nur für einige Ofenfunktionen verfügbar.
Kindersicherung	Verhindert ein versehentliches Einschalten des Ofens. Wenn die Option eingeschaltet ist, erscheint "Kindersicherung" auf dem Display, wenn Sie den Ofen einschalten. Um den Ofen verwenden zu können, wählen Sie die Buchstaben des Codes in alphabetischer Reihenfolge.
Heat + Hold	Warmhalten von Speisen für 30 Minuten nachdem der Garvorgang beendet ist. Ist diese Funktion eingeschaltet, zeigt das Display die Meldung "Warmhalten gestartet" an. Diese Funktion ist nur für einige Ofenfunktionen verfügbar, wenn Dauer eingestellt wurde.

14.4 Untermenü von: Verbindungen

Untermenü	Bezeichnung	
Wi-Fi	Ein- und Ausschalten von: Wi-Fi.	
Fernsteuerung	Ein- und Ausschalten der Fernbedienung. Die Option wird nur eingeblendet nach dem Einschalten von: Wi-Fi.	
Netzwerk	Überprüfung des Netzwerkstatus und der Signalstärke von: Wi-Fi.	
Auto Remote Operation	Automatischer Start der Fernsteuerung nach Betätigung von START. Die Option wird nur eingeblendet nach dem Einschalten von: Wi-Fi.	
Netzwerk ignorieren	Ausschalten der automatischen Verbindung des Netzwerks mit dem Ofen.	

14.5 Untermenü von: Einrichtung

Untermenü	Beschreibung
Sprache	Einstellen der Sprache.
Uhrzeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.
Zeitanzeige	Ein- und Ausschalten der Uhr.
Digitale Uhrzeitanzeige	Ändern des Formats der angezeigten Uhrzeit.
Erinnerungsfunktionen	Ein- und Ausschalten der Erinnerungsfunktion.
Tastentöne	Ein- und Ausschalten der Tastentöne der Sensorfelder. Es ist nicht möglich den Ton auszuschalten für: ①, STOP.
Alarmsignale	Ein- und Ausschalten der Alarmsignale.
Lautstärke	Einstellen der Lautstärke der Tastentöne und Signale.
Helligkeit	Displayhelligkeit einstellen
Wasserhärte	Einstellen der Wasserhärte.

14.6 Untermenü von: Service

Untermenü	Bezeichnung
Demo Modus	Aktivierungs-/Deaktivierungscode: 2468
Lizenz	Informationen zu den Lizenzen.
Softwareversion	Informationen zur Softwareversion.
Gerät auf Werkseinstellungen zu- rücksetzen	Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
Alle Dialogfenster zurücksetzen	Wiederherstellung der Originaleinstellungen für die Dialog- fenster.

15. DAS IST GANZ EINFACH!

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:				
Sprache Helligkeit Lautstärke Wasserhärte Uhrzeit				Uhrzeit

Machen Sie sich vertraut mit den Symbolen auf dem Bedienfeld und Display:				
①	(i)	● ● ● Timer Optionen	/N	START /
An / Aus	Informationen		KT-Sensor	STOP

Beginnen Sie mit der Benutzung des Backofens				
Schnellstart Schalten Sie	Schalten Sie den Backofen	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
	ein und garen Sie mit der vor- eingestellten Temperatur und Dauer der Funk- tion.	Drücken und halten Sie: ①.	cken Sie auf die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf.	Drücken Sie: START .
Schnellab- schaltung	Schalten Sie den Backofen je- derzeit bei jeder Bildschirmanzei- ge oder Meldung aus.	① - drücken und gedrückt halten, bis der Backofen aus ist.		

Beginnen Sie mit dem Kochen				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	
- Drücken, um den Backofen ein- zuschalten.	- Wählen Sie die Ofenfunktion und drücken Sie auf den Knopf.	- Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur einzu- stellen und drü- cken Sie auf ihn.	START - Zum Starten des Garvor- gangs drücken.	

Garen mit Dampf Steamify

Stellen Sie die Temperatur ein. Die Dampf-Ofenfunktion hängt von der eingestellten Temperatur ab.

Garen mit Dampf Steamify				
Dampf zum Dampf- Dampf zum Schmo- Dampf zum sanften Dampf zum Backen garen Überbacken und Braten				
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C	

Erfahren Sie, wie Sie schnell garen

Verwenden Sie Automatikprogramme, um eine Speise schnell mit den Voreinstellungen zuzubereiten:

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
Drücken Sie:	Wählen Sie: Me- nü. Drücken Sie den Knopf.	Wählen Sie: Koch-Assistent . Drücken Sie den Knopf.	Wählen Sie die Speisenkatego- rie aus.	Wählen Sie die Speise und drü- cken Sie den Knopf.


Verwenden Sie die Schnellfunktionen, um die Garzeit einzustellen oder die Ofenfunktion zu ändern				
Schnelle Timer-Einstellungen Verwenden Sie die am häufigsten verwendeten	Schritt 1	Schritt 2		
Timer-Einstellungen durch ihre Auswahl in den Verknüpfungen.	Wählen Sie: Timer . Drücken Sie den Knopf.	Wählen Sie den ge- wünschten Timer- Wert und drücken Sie den Knopf.		
10% Finish Assist Verwenden Sie 10% Finish Assist, um eine Zeitverlängerung durchzuführen oder ändern Sie die Garfunktion, wenn 10% der Garzeit ver-	+1 min +5 min +10 min − Drücken Sie auf das Symbol der gewünschten Zeit, um die Gardauer zu verlängern.			
bleiben.	Ändern der Funktion: Wählen Sie die bevorzugte Funktion Wählen Sie die bevorzugte Funktion. Drücken Sie den Knopf.			

Reinigen Sie den Backofen mit Dampfreinigung				
Schritt 1 Wählen Sie: Menü. Drücken Sie den Knopf.	Schritt 2 Wählen Sie: Reini- gen. Drü- cken Sie den Knopf.	Schritt 3 Wählen Sie den Modus:		
Dampfreinigung		Für eine leichte Reinigung.		
Dampfreinigung Plus		Für eine gründliche Reinigung.		
Entkalken		Zum Entfernen von Kalkrückständen aus dem Dampfgenerator- Kreislauf.		
Spülen		Zum Spülen und Reinigen des Dampfgenerator-Kreislaufs nach häufiger Verwendung der Dampffunktionen.		

16. NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG!

Hier können Sie alle nützlichen Verknüpfungen sehen. Sie finden sie auch in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung.

Drahtlosverbindung



Einstellung: Ofenfunktionen



Einstellung: Steamify - Garen mit einer Dampfheizfunktion



Einstellung: SousVide Garen




Einstellung: Koch-Assistent



Einstellung: Garzeit



Verzögerung: Start und Ende des Garvorgangs



Abbrechen: Timer-Einstellung



NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG!

Verwendung: Temperatursensor



17. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol 🖒. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol 💆 nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

www.aeg.com/shop











