

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ
ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ
ELECTROLUX
EW 1289W

• **Технически данни**

Размери	Височина Широчина Дълбочина	85 см 60 см 57см	
Свързване към електрическата мрежа	Захранващо напрежение Пълна консумирана мощност	220 –230 V/50 Hz 2000 W (10 A)	
Налягане на водата	Минимално Максимално	5 N/cm ² 80 N/cm ²	
		ПРАНЕ	СУШЕНЕ
Максимално препоръчвано натоварване	Памук, лен Синтетика Чувствителни тъкани Вълна	5,5 кг 3 кг 3 кг 2 кг	3кг 2кг - -
Скорост центрофугиране	на Максимална	1200 Об/мин	.

МОНТАЖ

Разопаковане

Отстранете всички застопоряващи болтове и опаковъчни материали, преди да пуснете в действие пералната машина.

Съветваме ви да запазите всички транспортиращи елементи, така че те да могат да се поставят ако машината трябва да се пренася отново.

1. С помощта на гаечен ключ отвийте винта от дясната задна страна на пералната машина и я сложете да легне на задната си страна, като внимавате да не смачкате маркучите. Това може да бъде избегнато чрез поставянето на ъгловите парчета от опаковката между машината и пода.

2. Извадете полистиреновото блокче от дъното на пералната машина и изтеглете двата полиетиленови плика.

3. Внимателно отстранете десния плик (1), а след това и левия (2) като ги теглите към центъра на машината.

4. Изправете пералната машина и отстранете останалите два винта от задната част.

5. Извадете трите пластмасови втулки от отворите, в които са се намирали болтовете.

6. Запушете отворите със запушалките, които са осигурени заедно с книжката с инструкции.

Нивелиране

Поставете машината върху равен,твърд под.Осигурете нормална циркулация на въздуха,която да не е затруднена от килим,мокет или друго подово покритие.Пералнята не трябва да се допира до стена или до шкафчета,мивка и др, Нивелирайте уреда като затягате или разхлабвате регулируемите крачета.Никога не подлагайте под уреда дървени или подобни материали за да компенсирате неравностите на пода.

Свързване на маркуча за чиста вода към водопровода

Свържете маркуча за чиста вода към кран с външна резба 3/4".

Маркучът е снабден с устройство за спиране на водата, което служи за защита при спукване на маркуча вследствие на неговата амортизация. За тази повреда сигнализира червеният сектор в прозорец "А".В случай, че това се случи, завъртете водния кран и се обърнете към вашия сервизен агент да замени маркуча.Другият край на маркуча, който се свързва с пералната машина, позволява насочването му във всяка посока. За целта охлабете фитинга, завъртете маркуча и след това го затегнете наново.

Маркучът за чиста вода не трябва да бъде удължаван. Ако е прекалено къс и не искате да премествате крана, то ще трябва да закупите нов, по-дълъг маркуч, създаден специално за целта.

Свързване на изпускателния маркуч към канализацията

Краят на изпускателния маркуч може да се постави по три различни начина:

Закачен на ръба на мивката с помощта на специалния пластмасов накрайник, доставен с машината. Прикрепете маркуча към стената с кука или го завържете с подходящ материал към водопроводния кран, така че да избегнете изплъзването на маркуча от мивката.

Свързан към разклонение от канала на мивката. Това разклонение трябва да бъде по-високо от сифона на мивката, така че коляното да бъде най-малко на 60 см от пода.

Директно в дренажната тръба на височина, не по-малка от 60 см и не по-голяма от 90 см.

Краят на изпускателния маркуч трябва да бъде винаги вентилиран, т.е. вътрешният диаметър на дренажната тръба да бъде по-голям от външния диаметър на изпускателния маркуч.

Удължителният маркуч не трябва да се огъва. Положете го на пода; само частта, която се съединява с дренажната тръба трябва да е разположена по-високо.

Включване към електрическата мрежа

Този уред е предназначен за работа с еднофазно напрежение 220-230 V, 50 Hz.

Проверете дали електроинсталацията на дома Ви може да поеме максималното натоварване на уреда (2.2 kW), като вземете предвид и останалите включени уреди.

Свържете уреда към заземен контакт.

Електрозахранващият кабел трябва да е леснодостъпен след монтажа на уреда

Вашата нова пералня-сушилня

Тази нова перална машина, оборудвана с патентованата система на Електролукс Direct Spray, отговаря на всички модерни изисквания за ефективна обработка на прането с нисък разход на вода електроенергия и перилен препарат.

Допълнително намаляване на разходите се постига при пране на малки количества дрехи, тъй като консумацията на вода и електроенергия е пропорционална на количеството и вида на прането, което сте поставили.

Дискът за избор на програма съчетава едновременно задаването на програма и температура, което улеснява настройката на програмите.

Екранът за изпълнение на програмата показва избраните програмни стъпки и фазата на програмата, която тече в момента

Специалната програма за вълна с новата система за деликатно пране обработва вълнените материи изключително внимателно.

Програмите за сушене правят Вашето пране меко и приятно на допир, независимо от атмосферните условия

Системата за баланс осигурява стабилността на машината по време на центрофугиране

Описание на уреда

1. Чекмедже за перилния препарат
2. Списък на програмите
3. Контролен панел
4. Сигнален индикатор за затворена врата
5. Филтър за използваната вода
6. Регулируеми крачета

Сигнален индикатор за затворена врата

Свети при изпълнение на програма, показвайки, че вратата е заключена.

Когато спре да свети вратата може да се отвори (виж стр. 12).

Чекмедже за перилния препарат

Предпране

Същинско пране

Фабричен омекотител, кола

Работа с уреда

Контролен панел

1. Списък на програмите

В предната част на чекмеджето за перилния препарат има списък на перилните програми.

2. Светлинен индикатор Вкл/Изкл.

Този индикатор светва при натискане на бутона Вкл/Изкл и изгасва при повторно натискане.

3. Бутон Вкл/Изкл

Натиснете този бутон, за да включите машината. Натиснете го отново, за да я изключите.

4. Диск за избор на програма

Дискът е разделен на 5 сектора:

Памук, лен (светло син сектор)

Синтетика (жълт сектор)

Чувствителни материи (черен сектор)

Вълнени материи (ръчно пране) (черен сектор)

Специални програми A-G

Анулираща програма O

Дискът за избор на програма може да се върти наляво и надясно.

Позиция E съответства на Програмите за пестене на електроенергия, а позиция * на "студено изпиране"

След края на програмата дискът за избор на програма трябва да се постави на позиция O.

Бутони за програмните опции

В зависимост от програмата могат да бъдат избирани различни опции. Те трябва да се зададат след като сте избрали желаната програма и преди да сте натиснали бутона Старт/Пауза.

При натискане на тези бутони светва и съответният светлинен индикатор. При повторно натискане светлинният индикатор изгасва.

Ако е избрана неправилна опция съответният светлинен индикатор мига около 2 секунди и съобщението ERR се изписва на дисплея.

5. Бутон Предпране

Машината изпълнява цикъл предпране при 30°C макс. Предпрането завършва с кратко центрофугиране с 650 об/мин. при програми за памук и синтетика и с изпомпване на водата за деликатни материи.

Опцията предпране не може да бъде зададена с програма за вълнени материи. Използва се само при силно замърсено пране.

6. Бутон за скоростта на центрофугиране

Натиснете този бутон, за да намалите скоростта при последното центрофугиране за съответната програма или при избиране на опцията "вода в барабана". Съответният светлинен индикатор ще светне.

Скорост на центрофугиране

Възможни са следните скорости в зависимост от вида на материята:

памук, лен:

500/700/900 макс. 1200 Об/мин.

Синтетика, вълна:

500/700 макс900 Об/мин.

Деликатни материи:

500 макс. 700 Об/мин

Вода в барабана

(Против намачкване)

При избиране на тази опция водата от последното изплакване не се изпомпва, което предотвратява намачкването на прането. След приключване на програмата светлинният индикатор на бутона Старт/Пауза започва да мига, за да укаже, че водата трябва да се изпомпа.

Има три възможности за изпомпване на водата:

Изберете програма "D" (изпомпване).

Водата се изпомпва без центрофуга.

Внимание! Преди избор на програма "D" дискът за избор на програма трябва да се постави на **O** (анулиране).

Изключете бутона Старт/Пауза: след изпомпване на водата машината изпълнява цикъл на центрофугиране, съответстващ на вида материя, избран преди това.

Изберете скорост на центрофугиране с помощта на съответния бутон и след това изключете бутона Старт/Пауза.

7 Бутон Кратко изпиране

При натискане на този бутон времето за пране се намалява както следва:

63мин. за памук 95°C

72 мин. за памук 60°C

68 мин. за памук 40°C и 30°C

42 мин. за синтетика

9 мин. за чувствителни материи

Тази опция **не** може да се избере при програмата за вълна и при Енергопестящата програма. Да се използва само при пране на слабо замърсени тъкани.

8. Бутон Допълнително изплакване

Може да се използва с всички програми **с изключение** на програмата за вълна. Машината изпълнява 4 изплаквания вместо 3.

Тази опция се препоръчва за хора, които са алергични към перилни препарати, а също и за райони, в които водата е много мека.

9.Бутон Електронно сушене

С използването на този бутон се Вие можете да изберете степента на изсушаване на памука или синтетиката

- Екстра сухо/памук/
- Готово за съхраняване-сухо,без необходимост от гладене /памук и синтетика/
- Възможно съхранение след изглаждане /памук/

Съответстващите светлинни индикатори се включват.Времето за сушене автоматично се променя от машината:

Прането ще бъде изсушено в зависимост от избраната степен на сушене.

10Бутон Време за сушене

Ако желаете да зададете време за сушене различно от включеното в програмата,тогава използватетози бутон ,като го натискате,докато се появи на дисплея желаното от Вас време в зависимост от материята

За **памук** можете да изберете време за сушене от 10 до 130 мин.

За **синтетика** можете да изберете време от 10 до 100 мин.

11.Отложен старт

Изпиращите програми могат да се стартират със закъснение от 1ч. До 24 часа при използването на този бутон

Избор на забавен старт

Включете машината чрез натискане на ON/OFF бутон

Изберете програма и желаните опции

Натиснете бутон START/PAUSE: машината започва своето часово броене

Програмата ще стартира след избраното закъснение.

Промяна на "забавен старт"

Натиснете бутон Старт/Пауза

Натиснете бутон Забавен стар докато се появи желаното време на екрана

Ако искате да откажете Забавен старт, натиснете бутон "забавен старт" само веднъж:символа 0h ще се появи на дисплея.

Натиснете Старт/Пауза още веднъж.

12Дисплей –

Дисплея показва следната информация:

Отказване – Времетраене на програмата – Забавен старт – Неправилно избрана опция – Алармен код .

Отказване

Ако програмата е отказана – програмния селектор избира позиция **O** – на дисплея се появяват три светещи тирета.

Времетраене на избраната програма

След избиране на програма, времетраенето и в часове и минути се появява на дисплея.

Например 2.05

Времетраенето е калкулирано автоматично на база максималното натоварване за съответните видове тъкани.

След стартиране на програмата оставащото време се подновява на всяка минута. Когато програмата завърши на екрана се появява мигащ символ "нула". Ако сте избрали програма предотвратяваща измачкването/вода в барабана/, индикацията не е мигаща.

Време за сушене

Избраното време се появява на дисплея в минути или в часове и минути. След стартиране на програмата оставащото време се отброява на всяка минута.

Забавен старт

Избраното закъснение (24 часа максимум) избрано чрез съответния бутон се появява на дисплея за 4 секунди, като след това се появява предварително избраната програма.

Броенето се актуализира на всеки час.

Неправилно избрана опция

Ако е избрана опция, несъвместима с програмата за пране се появява съобщение **Err** на дисплея

Алармен код

В случай на оперативни проблеми е възможно да се появят някои алармени кодове на дисплея. Например **E20** (виж параграф "Нещо не работи")

13 Бутон Старт/Пауза

Този бутон има три функции

Старт – Пауза – Източване на водата

Старт – След избиране на желаната програма натиснете този бутон за стартиране на машината; съответната индикаторна лампа започва да свети.

Ако е избран забавен старт, машината започва отброяване. Времетраенето оставащо до започване на програмата се появява на дисплея.

Пауза – Натиснете бутона за прекъсване на работеща програма: съответната индикаторна лампа започва да свети. За рестартиране на програмата от точката на прекъсването и натиснете **Старт/Пауза** отново.

Източване на водата – чрез натискане на бутон **Старт/Пауза**.

Водата от програма "А"/накисване/ се източва

Водата от последното плакнене при използване на опция /предотвратяване на измачкването/ се източва и прането се центрофугира.

14 Следене протичането на програмата

След избиране на програма за пране светлинните индикатори, съответстващи на различните фази от изпълнението на програмата се включват.

След стартиране на машината остава да свети само индикаторът на изпълняваната в момента фаза. След приключване на програмата светва индикаторът за край.

Предпране

Същинско пране

Изплакване

Стоп с вода в барабана

Изпомпване на водата

Центрофугиране

Сушене

Край

Функции

Светлинни индикатори

В зависимост от програмата, различните функции могат да се комбинират. Ако правилният бутон е натиснат, съответният светлинен индикатор се включва. Ако бутонът се натисне отново, индикатора загасва. Ако е избрана неправилна опция съответният светлинен индикатор мига в продължение на около две секунди като на дисплея се изписва съобщение **Err**

Край на програма

След изгасване на индикатора за заключена вратата, тя може да бъде отворена. Символът (**End**) върху дисплея за изпълнение на програмата свети.

Мигаща О се появява на дисплея.

Изключете машината и извадете прането.

Завъртете диска за избор на програма на **О**.

Смяна на програма

Можете да промените дадена програма преди тя да се е стартирала. След стартирането ѝ можете само да я отмените като завъртите диска за избор на програма на **О** и едва след това можете да изберете нова програма.

Стартирайте я като натиснете бутона Старт/Пауза.

Прекъсване на програма - Натиснете бутона Старт/Пауза, за да прекъснете програма, която се изпълнява; съответният индикатор започва да мига..

Отменяне на програма

Завъртете диска за избор на програма на **О**, за да отмените програма, която се изпълнява; на екрана ще се появят три мигащи тирета. Сега можете да изберете нова програма.

Отваряне на вратата, след като програмата е стартирана

Първо превключете машината на Пауза като натиснете бутона Старт/Пауза.

Вратата може да се отвори, след като индикаторът за заключена врата угасне.

Ако вратата не се отваря, това означава, че машината вече се загрева или суши прането, а също че нивото на водата е над долния ръб на вратата или че барабанът се върти.

По време на сушене вратата е възможно да се отвори само след изтичане на 10 минути след завършване на сушенето/след охлаждащата фаза/

Ако не можете да отворите вратата, но трябва да я отворите е необходимо да изключите машината като натиснете бутона Вкл/Изкл. След около 3 минути врата може да се отвори (внимавайте с нивото на водата и температурата!). За да рестартирате програмата натиснете бутона Вкл/Изкл отново, след като затворите вратата.

Информация за програмите

Вълна

Перилна програма за вълнени изделия, подходящи за машинно пране, а също и за вълнени изделия за пране на ръка и чувствителни материи със символ "пране на ръка".

A = Накисване

Изберете тази програма за силно замърсено пране.

Поставете перилен препарат в отделение I.

Тази програма не е подходяща за вълнени изделия.

Машината изпълнява накисване при 30°C и спира с вода в барабана. Водата може да се изпомпа по 2 начина:

Само изпомпване като се натисне бутонът Старт/Пауза.

Изпомпване и центрофугиране: завъртете диска за избор на програма на O, изберете програма "F" (центрофугиране), намалете скоростта на центрофугиране ако е необходимо с бутона и натиснете бутона Старт/Пауза.

Важно!

Ако водата не бъде изпомпана до 18 часа, машината я изпомпва автоматично.

В края на накисването (след като водата е изпомпана) можете да изберете програма за пране. Първо завъртете диска за избор на програма на O и след това изберете програма и натиснете бутона Старт/Пауза.

B = Изплакване

С тази програма можете да изплакнете и центрофугирате дрехи, които са били изпрани на ръка.

Машината изпълнява 3 изплаквания, последвани от центрофугиране при максимална скорост. 1200 об.

Скоростта на центрофугиране може да се намали чрез натискане на бутона **6**.

C = Омекотители

Изпраните на ръка дрехи могат да бъдат омекотени с тази програма.

Машината изпълнява 1 изплакване, последвано от центрофугиране при максимална скорост, която може да се намали чрез натискане на бутона **6**.

D = Изпомпване

За изпомпване на водата от последното изплакване при програмите с опция против намачкване на дрехите.

Първо завъртете диска за избор на програма на O, след това изберете програма "D" и натиснете бутона Старт/Пауза.

F = Центрофугиране

Отделно центрофугиране за прани на ръка дрехи. Можете да намалите скоростта с бутона **6**.

G = Минипрограма - къса

Това е пълна програма, която може да се комбинира със следните опции: Намаляване скоростта на центрофугиране, опция против намачкване, Забавен старт.

Да се използва за пране, което е леко замърсено или трябва да се освежи.

Макс. натоварване 3 кг.

Температура на пране 30°C

Продължителност на програмата 30 мин.

Скорост на последното центрофугиране 700 Об/мин.

O = Анулиране

За да отмените програма завъртете диска за избор на програма на O. Сега вече може да се избере нова програма.

Кратки съвети, свързани с изпирането

Сортиране на прането

Следвайте означенията във вид на символи върху етикета на всяко изделие, а също и инструкциите за пране на производителя.

Сортирайте прането както следва:

бели, цветни, синтетични, чувствителни, вълнени изделия.

Температури

95°C за нормално замърсени бели памучни и ленени изделия (напр. кърпи, покривки, чаршафи и др.)

60°C за нормално замърсени, цветоустойчиви дрехи (напр. ризи, пижами и др.) от лен, памук или синтетика и за леко замърсени бели памучни изделия (напр. бельо).

* (студено) за чувствителни материи (напр. мрежести завеси), смесено пране,

30-40°C включващо синтетични и вълнени материи.

Преди зареждане на прането

Никога не перете бели и цветни дрехи заедно. Белите могат да загубят "белотата" си по време на прането.

Новите цветни дрехи могат да пуснат боя при първото пране; затова те трябва да бъдат изпирани отделно първия път.

Уверете се, че в дрехите няма метални предмети (напр. щипки за коса, безопасни игли, карфици).

Закопчайте калъфките за възглавници, затворете циповете и тик-так копчетата. Завържете коланите или дългите ленти, ако има такива.

Изчистете трудно отстранимите петна преди прането. Изтъркайте особено замърсените зони със специален перилен препарат или паста.

Бъдете особено внимателни със завесите. Отстранете куките или ги вържете в торба или мрежа.

Максимално натоварване

За различните видове материи направете справка в програмните таблици.

Основни правила:

памук и лен: пълен барабан, но не натъпкан

синтетични материи: не повече от 1/2 от обема на барабана

чувствителни материи и вълна: не повече от 1/3 от обема на барабана

Прането при максимално натоварване ви осигурява най-ефикасното използване на вода и електроенергия.

При силно замърсено пране намалете обема му.

Съвети при сушене

При сушене уредът работи на кондензационен принцип поради което е необходимо захранващия кран за студената вода да бъде отворен, а отводнителният маркуч да бъде установен на обичайното му място до завършване на цикъла на сушене. Посочените в началото допустими количества пране за сушене, а именно - 3 кг. за лен или памук и 2 кг. за синтетични тъкани не трябва да се превишават тъй като това може да доведе до незадоволителни резултати при сушенето. Дрехи, които е не препоръчително да се сушат са такива от вълна и коприна, дрехи с метални ципове, копчета и др., анораци, възглавници, найлонови чорапи, обемисти дрехи и др. Не трябва да се сушат също и облекла изработени от порести гумирани материи, поради вероятност да се предизвика пожар. Облекла или изделия съдържащи остатъци от химикали, лакове или други подобни, които могат да доведат до образуване на вредни изпарения при сушенето. Преди сушене на дрехите внимателно се запознайте с маркировката върху изделието.

Продължителност на цикъла на сушене

Времето за сушене е различно в зависимост от:

Избраните обороти на последното центрофугиране

Избраната степен на изсушаване/виж стр.9/

Тип на прането

Обема на дрехите

Обичайното време за сушене е обозначено в таблицата за програмите. То е установено при оптимално натоварване на пералнята за съответния режим. Придобиването на опит за работата с уреда ще Ви позволи да откриете най-подходящото време за сушене, което да е съобразено с различните тъкани, които използвате.

Остатъци от влакна

След сушенето на пухкави тъкани, като нови хавлии например, препоръчително е използването на програма за изплакване **B** за да сте сигурни, че всички остатъци от влакна са окончателно отстранени от барабана преди сушенето на следващите дрехи.

Внимание! След всеки цикъл на сушене е необходимо филтърът да се провери и почисти.

Допълнително сушене

Ако прането е много влажно след края на програмата, е необходимо да повторите къс цикъл на сушене

Внимание! За да предпазите тъканите от образуване на ръбове, свиване или измачкване, въздържайте се от допълнителното сушене.

Последователност на операциите

Пране

Преди да осъществите първото си пране Ви препоръчваме да изпълните памучен цикъл при 60°C с празна машина, за да отстраните евентуално останали при изработката мърсотии по барабана и казана.

Поставете половин мярка от перилния препарат в главното перилно отделение и стартирайте машината.

1. Поставете прането в барабана

Отворете вратата.

Поставете дрехите една по една в барабана, разтваряйки ги колкото се може повече.

Затворете вратата.

2. Дозирайте перилния препарат

Издърпайте напред чекмеджето, докато спре. Дозирайте количеството перилен препарат, препоръчано от производителя в оразмерена за целта чашка и го поставете в главното отделение за пране II.

Ако искате да извършите предпране или на кисване - програма **A**, изсипете перилен препарат в съответното отделение, обозначено с I.

3. Дозирайте добавките

Ако е необходимо, поставете омекотител в най-дясното съответно обозначено отделение, без да превишавате маркера "MAX".

4. Включете машината

За да включите машината натиснете бутона Вкл/Изкл: съответният светлинен индикатор се включва.

Ако програмния селектор е на позиция O на дисплея мигат три тирета. Ако е избрана програма, на дисплея се появява O.

5. Изберете желаната програма

Завъртете диска за избор на програма до желаната програма: индикаторите, съответстващи на различните фази, изпълнявани от избраната програма ще светнат. На дисплея ще се появи времетраенето на програмата.

6. Изберете скоростта на центрофугиране или опцията за оставане на вода в барабана

Натиснете бутона за скоростта на центрофугиране, за да изберете желаната скорост или опцията за вода в барабана. Съответният индикатор светва.

7. Изберете желаните опции

Индикаторът, съответстващ на натиснатия бутон светва.

8. Избиране на опция "Забавен старт"

Тази опция се включва чрез натискане на бтон Забавен старт.Съответния индикатор светва. Цифрите, съответстващи на избраното забавяне ще се появят за 3 сек. след което ще се появи времетраенето на избраната програма.

Ако бутона Старт/Пауза е натиснат,избраното закъснение отново ще се появи на екрана и машината ще започне обратно броене.

9. Стартирайте програмата

За да стартирате желаната програма натиснете бутона Старт/Пауза; съответният индикатор спира да мига. Светлинният индикатор, съответстващ на изпълняваната в момента фаза от програмата свети.

Индикаторът на вратата светва, за да укаже че вратата е заключена.

Машината започва да работи.

10. В края на програмата

Пералната машина спира автоматично.

Ако сте избрали опцията за предпазване на дрехите от измачкване, индикаторът на бутона Старт/Пауза започва да мига, за да укаже, че водата трябва да се изпомпа преди отваряне на вратата.

Вратата може да се отвори след като индикаторът за отваряне на вратата угасне. На екрана се появява мигаща нула.

Отключването на вратата се указва също и от индикатора +.

Завъртете диска за избор на програма на положение 0.

Изключете машината като натиснете бутона Вкл/Изкл.

Извадете прането от барабана и се уверете, че барабанът е напълно празен, за да избегнете евентуално увреждане (напр.свиване) на забравени дрехи при следващо пране или пък изпускане на боята им в бяло пране.

Ако не възнамерявате да перете отново затворете водния кран.

Оставете вратата на пералната машина леко откренхната, за да може тя да се проветрява ,а също да се избегне появата на неприятни миризми.

Сушене

Внимание!

Не превишавайте максималнит количество дрехи за сушене,което за **памук или лен е 3 кг.**,а за **синтетика 2 кг.**

Крана за водата трябва да бъде отворен,а отводнителния маркуч поставен на място до приключване на програмата

1.Заредете пералнята

2.Включете машината от бутон ВКЛ/ИЗКЛ.

3.Изберете изсушаваща програма за памук или синтетика

4.Включете бутона за избор време за сушене докато избраното от Вас време се появи на дисплея.Съответния индикатор светва.

Ако желаете да ползвате опцията за електронно сушене ,т.е сушене на посочените вече три степени /виж стр.9/,натиснете бутона "auto",докато индикатора,съответстващ на избраното от Вас ниво на сушене светне.

5.Натиснете START/PAUSE бутон за стартиране на програмата.

6.След приключване цикъла на сушене завъртете програмния селектор в положение **0** и натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ отново за да изключите уреда.

7.Извадете прането.

Програми за изпиране

Сектор	Температура	Вид на материята	Описание на програмата	Допълнителни опции Виж символите на стр.20	Макс. Натоварване	Разход *		
						Консумирана мощност kWh	Вода литри	Време мин
Светло син	95°	Бяло, памук	Основно пране при 95°C 3 изплаквания Нормално центрофугиране		5.5 кг	1.95	51	159
Светло син	Е 60°	Бяло, памук, икономичен режим	Основно пране при 67°C 3 изплаквания Нормално центрофугиране		5.5 кг	1.55	48	135
Светло син	60°	Цветно, с устойчиви цветове	Основно пране при 60°C 3 изплаквания Нормално центрофугиране		5.5 кг	1.13	48	135

Светло син	E 40°	Цветно, икономичен режим	Основно пране при 40°C 3 изплаквания Нормално центрофугиране		5.5 кг	0.75	57	145
светло син	30°-40°	Цветно, с неустойчиви цветове	Основно пране при 30°C-40°C , студено пране 3 изплаквания Нормално центрофугиране		5.5 кг	0.7	57	121
Жълт	30°-40°-60°	Синтетика	Основно пране при 30°C-40°C-60°C, 3 изплаквания Щадящо центрофугиране		3 кг	1.0	55	96
Жълт	E 40°	Синтетика, икономичен режим	Основно пране при 40°C 3 изплаквания Щадящо центрофугиране		3 кг	0.7	55	96
Черен	30°-40°	Чувствителни материи	Основно пране при 30°C-40°C 3 изплаквания Щадящо центрофугиране		3 кг	0.55	60	67
Черен	30°-40°	Вълна	Основно пране при 30°C-40°C или студено пране 3 изплаквания Щадящо центрофугиране		2 кг	0.4	63	58

Специални програми

Сектор	Положение на диска за избор	Програма	Описание на програмата	Допълнителни опции	Макс. натоварване	Разход *		
						Консумирана мощност kWh	Вода литри	Време мин
син	A	Накисване	Накисване при 30°C Стоп с вода в барабана За да изпомпате водата натиснете бутона Старт/Пауза. Машината автоматично изпомпва водата след 18ч.		5.5 кг	0.4	23	20
син	B	Изплакване	3 Изплаквания с течни добавки ако е необходимо центрофугиране		5.5 кг	0.18	40	46
син	C	Омекотители	1 изплакване с течни добавки Центрофугиране		5.5 кг	-	18	20
син	D	Изпомпване			/	-	-	3
син	F	Центрофугиране			5.5 кг	-	-	10
син	G	Минипрограма	Пране при 30°C 2 изплаквания Центрофугиране при 700 Об/мин.		3 кг	0.35	43	30
син	O	Анулиране	За отменяне на изпълняваща се програма					

Време за сушене

Степен на изсушаване	Вид на тъканта	Номинално натоварване	Скорост на Центрофугиране	Време за сушене
Екстра сухо-идеално за хавлиени изделия	Памук и лен Халати, Хавлии и др.	3 кг.	1200	95
		1.5 кг	1200	60
Сухо-възможно съхранение Съхранение на дрехите без сушене	Памук и лен	3 кг	1200	85
		1.5 кг	1200	50
	Синтетика, смесени материи-блузи, бельо и др.	2 кг.	900	75
		1 кг.	900	40
Готово за съхранение с гладене	Памук и лен Покривки, Ризи, чаршафи	3 кг	1200	65
		1.5 кг	1200	45

Обслужване

1. Корпус

Почиствайте външната страна на машината с топла вода и с неутрален неабразивен домакински перилен препарат. Измийте с чиста вода и изсушете с мека кърпа.

Важно: не използвайте метилов алкохол, разтворители или други подобни продукти за почистване тялото на машината.

2. Чекмедже за перилния препарат

След известно време перилните препарати и омекотителите отлагат утайки в дозатора.

Изчиствайте дозатора през определен период като го измивате под течаща вода. За да извадите чекмеджето от машината натиснете бутона в задния ляв ъгъл.

За по-лесно почистване можете да демонтирате горните части на отделението за добавки.

Перилен препарат може също така да се натрупа в гнездото на чекмеджето. Почистете го със стара четка за зъби. Поставете чекмеджето на мястото му след почистване.

3. Филтър на изпускателния маркуч

Филтърът на изпускателния маркуч задържа влакна и малки предмети, случайно забравени в дрехите. Проверявайте редовно дали филтърът е чист.

Отворете вратичката на филтъра.

Поставете съд отдолу и развъртете филтъра.

Издърпайте филтъра.

Изчистете го със струя чиста вода, след което го поставете отново като го завъртите докрай.

4. Филтър на маркуча за чиста вода

Ако забележите, че машината зарежда водата много бавно, проверете дали филтърът на маркуча за чиста вода не е запушен.

Затегнете водния кран.

Развъртете маркуча от крана.

Извадете филтъра и го почистете с четка с твърд косъм.

Затегнете маркуча за чистата вода.

5. Изпомпване на водата при спешност

Ако водата не може да се изпомпа (помпата е блокирала, филтърът или маркучът за отработената вода е запушен) направете следното, за да изхвърлите водата от машината:

Издърпайте щепсела от контакта;

Затворете крана за водата;

ако е необходимо изчакайте, докато водата се охлади;

поставете на пода съд, под филтъра;

леко охладете филтъра, за да позволите на водата да изтича бавно;

накрая завъртете филтъра обратно.

6. Съвети против замръзване

Ако машината е монтирана на място, където е възможно температурата да падне под 0°C, направете следното:

Затворете крана на водата и развийте входящия маркуч от крана.

Поставете краищата на изходящия и входящия маркуч в съд, поставен на пода.

Изберете програма "D" (изпомпване) и изчакайте, докато машината спре.

Поставете диска за избор на програма на O.

Изключете машината като натиснете бутона +.

Завийте обратно входящия маркуч, а изходящия поставете на мястото му.

След като направите това в машината вече няма никаква вода, така че образуването на лед става невъзможно и съответно машината не може да се повреди.

Нещо не работи

Проблем	Възможна причина
Машината не може да бъде стартирана:	Проверете дали вратата е затворена плътно. /E40/ Проверете дали уредът е включен в мрежата и дали има електрозахранване. Проверете дали предпазителят не е изгорял. Дискът за избор на програма не е поставен правилно Старт/Пауза бутонът не е натиснат. Избрана е опцията Отложен старт
Машината не зарежда вода:	Водният кран е затворен./E10 Маркучът за чиста вода е прегънат или усукан.E10 Филтърът в маркуча за чиста вода е запушен.E10 Вратата не е затворена добре.E40
Машината се пълни и след това водата изтича веднага:	Краят на маркуча за мръсна вода е поставен прекалено ниско. Вижте указанията в главата "изпомпване на водата"
Машината не изпомпва водата и/или не центрофугира:	Изходящият маркуч е прегънат или усукан.E20 Избрана е опцията вода в барабана. Филтърът на използваната вода е блокиран. E20
Има вода на пода:	Употребен е прекалено много перилен препарат или неподходящ такъв. (създава прекалено много пяна) Проверете дали не са се образували мокри петна от някоя от втулките на маркуча за чиста вода. Не винаги е лесно това да се види, тъй като водата често се стича по самия маркуч. Повреден е изходящият маркуч.
Незадоволителни резултати от изпирането:	Използван е прекалено малко перилен препарат или неподходящ такъв. Трудни за почистване петна не са обработени преди прането. Не е избрана правилна температура. Превисшено натоварване на машината.
Машината вибрира или е много шумна:	Не са отстранени всички заstopоряващи болтове и опаковани материали. Опорните крачета не са регулирани правилно. Прането не е разположено правилно в барабана. Може би има прекалено малко пране в барабана.
Вратата не се отваря:	Нивото на водата е над долния край на вратата. Машината се загрява или суши дрехи. Барабанът се върти. Вратата може да се отваря само след като съответният индикатор угасне.
Центрофугирането започва късно или прането не е центрофугирано достатъчно:	Устройството за електронно следене на баланса е прекъснало изпълнението, тъй като прането не е разпределено правилно в барабана. Прането се преразпределя с обратно въртене на барабана. Това може да се случи няколко пъти преди дисбалансът да бъде отстранен и да се възстанови нормалното центрофугиране. Ако след 15 мин. прането все още не е разпределено правилно машината ще центрофугира при по-ниска скорост. Ако в края на програмата прането не е центрофугирано достатъчно, преразпределете прането ръчно и изберете програма за центрофугиране.
Водата не се вижда в машината	Машината, продукт на модерните технологии, работи в много икономичен режим с нисък разход на електроенергия. Резултатите въпреки това са отлични.
Машината не суши или резултатите от сушенето са незадоволителни	Крана за водата е затворен E10 Дренажния филтър е запушен-E20 Времето или степента на сушене не са избрани Не е избрано подходящото време за сушене Има много пране в барабана

