

---

# **Hota ZHC600**

**Instruțiuni de utilizare**

---

## Cuprins

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Instructiuni de siguranta .....                      | 3 |
| Instalare si service .....                           | 3 |
| Utilizarea hotei .....                               | 3 |
| Reciclarea .....                                     | 3 |
| Descrierea Hotei .....                               | 4 |
| Accesorii.....                                       | 4 |
| Functii.....                                         | 4 |
| Utilizarea hotei .....                               | 4 |
| Panoul de control.....                               | 4 |
| Ventilarea corecta.....                              | 5 |
| Important de stiut .....                             | 5 |
| Intretinere si curatare.....                         | 5 |
| Curatarea hotei .....                                | 5 |
| Curatarea filtrelor pentru grasime .....             | 5 |
| Schimbarea filtrului de carbune .....                | 5 |
| Schimbarea becurilor.....                            | 6 |
| In conditiile in care hota nu functioneaza .....     | 6 |
| Service si piese de schimb.....                      | 6 |
| Date tehnice.....                                    | 6 |
| Instalarea .....                                     | 7 |
| Despachetarea.....                                   | 7 |
| Montarea in dispozitivele de pe perete (Fig. 6)..... | 7 |
| Pozitionarea.....                                    | 7 |
| Conexiunea electrica .....                           | 7 |
| Montarea hotei (Fig. 7).....                         | 7 |
| Fixarea pentru evacuare (Fig. 8) .....               | 8 |
| Fixarea pentru recirculare (Fig. 4,9).....           | 8 |
| Montarea cosului (Fig.10).....                       | 8 |

---

## Instructiuni de siguranta

Hota poate fi utilizata in scop caznic si pentru activitatile normale de gatit. Indeplineste reglementarile internationale de siguranta precum si standardele de calitate. Cu toate acestea, masurile de precautie nu pot elimina in totalitate toate riscurile de accidente.

De aceea, trebuie sa cititi cu atentie toate instructiunile, sfaturile si instructiunile de siguranta inainte de a instala si de a incepe sa utilizati hota pentru gatit. Va rugam sa acordati o atentie sporita paragrafelor insotite de un triunghi de avertizare pentru a evita pericolele. Pastrati manualul de instructiuni pentru o consultare ulterioara in cazul in care aparatul este vandut sau instrainat unei alte persoane.

### Instalare si service

- Orice lucrare la instalatia electrica trebuie efectuata de catre un electrician calificat, iar hota trebuie instalat de catre personal autorizat. Instalările efectuate de catre persoane neautorizate pot conduce la disfunctionalitati ale hotei si la ranirea celor care intra in contact cu hota.
- Hota trebuie instalata la o distanta de cel putin 65 de cm deasupra arzatoarelor electrice, sau in cazul arzatoarelor pe gaz la o distanta de cel putin 65 de cm.
- Verificati ca cablul de alimentare cu energie electrica sa nu fie obstructionat de instalatie
- Hota este inofensiva doar in momentul in care este scoasa din priza sau atunci cand siguranta este deconectata.
- Hota nu poate fi conectata la cosul altor aparate care functioneaza pe baza altor surse de energie decat cea electrica. Va rugam sa respectati reglementarile in vigoare privind eliminarea de noxe in atmosfera.

### Utilizarea hotei

- Nu lasati niciodata nesupravegheate pe plita uleiuri incinse, grasime care se topeste, parafina sau alte produse inflamabile. In cazul unui incendiu: Opriti imediat hota si plita. Retineti! Acoperiti focul! Nu utilizati niciodata apa!
- Nu gatiti niciodata mancaruri flambate sub hota. Pot determina aparitia unui incendiu. Retineti ca grasimea supraincalzita se poate aprinde instantaneu.
- Este esentiala curatarea periodica a filtrului pentru grasime pentru a evita ca grasimea sa se scurga pe zona fierbinte si sa declanseze un incendiu. Cititi de asemenea capitolul "Intretinere si Reparatii" in cadrul instructiunilor de utilizare.

### Reciclarea

- Preveniti accidentele atunci cand reciclati hota. Deconectati hota de la sursa de alimentare cu energie electrica si taiati-i cablul de alimentare. Contactati autoritatile locale pentru informatii referitoare la modul de reciclare al hotei.

---

## Descrierea Hotei

### Accesorii

Hota cuprinde urmatoarele accesorii (Figura 1 din cadrul documentatiei de utilizare in limba engleza):

- 1 carcasa hotei (C) prevazuta cu elemente de control, lumini si motor pentru ventilator.
- 1 cos telescopic format din: sectiune superioara in forma de U (S) si sectiune inferioara in forma de U (I).
- 1 reductor cu diametrul de 150 –120 mm (A).
- 1 dispozitiv pentru recirculare (R).
- 1 punga de plastic ce contine: 1 dispozitiv pentru fixat carcasa pe perete (1), 2 dispozitive pentru fixat cosul pe perete (2), suruburi si instructiuni.

Urmatorul element este comandat de la magazin:

- filtrul de carbon. Filtrul de carbon trebuie utilizat atunci cand hota este utilizata in modul de recirculare.

### Functii

Sunt doua sisteme posibile:

- evacuarea aerului in afara utilizand un kit pentru ventilare si o conducta pentru evacuare
- recircularea utilizand un filtru de carbon optional

! Hota nu poate fi conectata la cosul altor aparate care functioneaza pe baza altor surse de energie decat cea electrica. Va rugam sa respectati reglementarile in vigoare privind eliminarea de noxe in atmosfera.

## Utilizarea hotei

### Panoul de control

Cele mai bune rezultate se obtin in conditiile in care se utilizeaza viteza scazuta pentru conditii normale si viteza sporita atunci cand fumul si aburul sunt in concentratii crescute.

Panoul de control este prevazut cu trei intrerupatoare (Figura 2): (L) controleaza iluminarea suprafetei de lucru, (M) controleaza puterea motorului, si (V) controleaza cele trei viteze ale ventilatorului.

Porniti hota pentru cateva minute inainte de a incepe sa gatiti, si veti crea astfel incat o depresurizare in bucatarie. De asemenea, dupa ce ati gatit, hota mai trebuie lasata pornita 15 minute, sau pana in momentul in care aburul si mirosurile au disparut.

---

## Ventilarea corecta

În condițiile în care hota funcționează corect, în bucătărie se creează un deficit de presiune în bucătărie. Este important să păstrați ferestrele de la bucătărie închise și să deschideți o fereastră într-o cameră vecină.

## Important de știut

Nu se aplică pentru recirculare. Trebuie avută grijă în condițiile în care hota este utilizată în același timp cu alte arzătoare sau flăcări deschise deoarece hota va evacua aerul necesar funcționării acestora. Supliniți acest lucru deschizând fereastra. Presiunea negativă din cameră nu trebuie să depășească 0.04 mbar pentru a preveni ca fumul să nu fie reintrodus înapoi în cameră de către hota.

## Întreținere și curățare

**! Înainte de efectuarea oricărei operații de întreținere deconectați hota de la sursa de energie electrică sau deșchizați siguranța.**

**! Curățați filtrul în mod regulat. Grasimea care este colectată de filtru și tub se poate aprinde în cazul în care este lăsată pe acesta o farfurie fierbinte (sau în cazul în care apare supraîncălzirea).**

### Curățarea hotei

Curățați exteriorul hotei folosind o cârpă uscată și soluție de detergent. Nu utilizați niciodată nici un agent coroziv, abraziv sau produse inflamabile pentru curățat

### Curățarea filtrelor pentru grăsime

Curățați filtrul în fiecare lună sau în oricare lună în funcție de modul în care a fost utilizată hota. Cu cât sunt mai curate filtrele, cu atât colectează mai bine grăsimea. Îndepărtați filtrul în modul următor (Figura 3 din documentația în limba engleză):

- Apasați manerul spre spatele hotei. Trageți filtrul în jos în față și îndepărtați-l.

Filtrul este realizat din fire de aluminiu pe care se colectează grăsimea. Curățați filtrul cu apă caldă folosind detergent, sau în mașina pentru spălat vase. Lăsați filtrul să se usuce înainte de a-l monta la loc. Rețineți că mașina pentru spălat vase poate decolora filtrul.

### Schimbarea filtrului de carbune

Poate fi efectuată această operație doar pentru recirculare. Filtrele de carbune absorb mirosurile. Filtrele de carbune nu pot fi spălate și trebuie înlocuite cel puțin din 4 în 4 luni sau mai frecvent în cazul în care hota este folosită în mod constant. Îndepărtați filtrul în modul următor (a se vedea figura 4 din cadrul documentației în limba engleză):

- Îndepărtați filtrele pentru grăsime.

Împingeți filtrul de carbune înainte. Îndepărtați filtrul pentru carbune.

Se reasamblează în ordine inversă. Rețineți! Încercați întotdeauna să înlocuiți ambele filtre în același timp.

---

## Schimbarea becurilor

Deconectati hota de la sursa de alimentare cu energie electrica inainte de a schimba becul. Becul se schimba in modul urmator (Figura 5 din cadrul documentatiei in limba engleza):

- Indepartati clamele de metal de pe ambele parti ale carcasei de sticla. Trageti usor de carcasa de sticla pana in momentul in care se desprinde si din partea opusa. Trageti usor in jos si lasati sa alunece in directia opusa pana in momentul in care poate fi indepartata. Inlocuiti becul deteriorat cu unul cu caracteristici similare.

## In conditiile in care hota nu functioneaza

Verificati daca stecherul a fost conectat in mod correct la sursa dealimentare cu energie electrica. Verificati siguranta. Nu incercati sa efectuati singuri reparatii care sa conduca si la alte disfunctionalitati. In conditiile in care problemele persista, va rugam sa contactati service-ul. Nu uitati sa pastrati factura cu care a-ti cumparat aparatul si certificatul de garantie.

## Service si piese de schimb

Compania producatoare va furniza service si piese de schimb. Verificati daca aveti modelul si seria produsului atunci cand comandati service sau piese de schimb.

## Date tehnice

|                       |          |                |
|-----------------------|----------|----------------|
| Model                 |          | <b>ZHC 600</b> |
| Dimensiuni            | Inaltime | 800-1010 mm    |
|                       | Latime   | 598 mm         |
|                       | Adancime | 490 mm         |
| Lumina                |          | Max 2x40 W     |
| Filtru pentru grasime |          | 2 buc.         |
| Voltaj                |          | 230 V          |
| Putere totala         |          | 205 W          |

---

## Instalarea

### Despachetarea

Verificati daca hota nu este stricata. Deteriorarile suferite in timpul transportului trebuie reclamate imediat companiei de transport. Deteriorarile, lipsa componentelor trebuie reclamata imediat vanzatorului. Reciclati cu atentie ambalajele astfel incat sa nu fie la indemana copiilor mici.

### Montarea in dispozitivele de pe perete (Fig. 6)

- Desenati o linie verticala pe perete pornind din centrul aparatului pentru gatit si pana la tavan, folosind un creion.  
Puneti prima agatatoare pe perete (1), aliniind centrul sau de-a lungul liniei verticale, asigurandu-va ca distanta dintre centrele orificiilor si suprafata pentru gatit este de 915 mm. Marcati centrele gaurilor pe perete.  
Plasati una dintre cele doua agatatori (2) pe perete la 15 mm fata de tavan. Marcati centrele gaurilor pe perete.  
Plasati agatatoarea ramasa (2) pe perete la o distanta de 215 mm fata de tavan. Marcati centrele gaurilor pe perete.  
Efectuati gaurile cu ajutorul unui burghiu de 8 mm in punctele marcate si fixati apoi boltzurile (aplicabil doar in cazul in care se monteaza pe perete).  
Montati agatatorile (1 si 2) cu ajutorul suruburilor furnizate.

### Pozitionarea

Hota trebuie instalata la o distanta de cel putin 65 de cm deasupra arzatoarelor electrice, sau in cazul arzatoarelor pe gaz la o distanta de cel putin 65 de cm.

### Conexiunea electrica

Conexiunea electrica trebuie plasata in interiorul cosului. Hota este prevazuta cu un cablu de alimentare cu energie electrica care este prevazut cu un stecher cu impamantare care poate fi conectat la o sursa de 230 V.

### Montarea hotei (Fig. 7)

- Ajustati cele doua suruburi (V) din punctele de conexiune ale carcasei la aproximativ jumătate de traseu.  
Agatati partea din spate a carcasei de agatatorile de pe perete (1).  
Rotiti suruburile (V) pentru a aduce carcasa in pozitie verticala si a o aduce la nivel in ceea ce priveste orizontala.  
Fixati si blocati apoi surubul central pentru fixare (V1) furnizat pentru a fixa carcasa.  
Daca hota va fi folosita in modul de recirculare trebuie sa procedati exact asa cum este descris in capitolul "Fixarea pentru recirculare". In cazul in care hota va fi conectata la un canal de evacuare trebuie sa procedati exact asa cum este descris in capitolul "Fixarea pentru evacuare".

---

### **Fixarea pentru evacuare (Fig. 8)**

Hota poate fi conectata la o gura de evacuare externa folosind fie un tub rigid ignifug de 120 sau de 150 mm. Alegerea este a instalatorului. Atunci cand este utilizat un tub de 120 mm este necesara instalarea unui reductor (A) la dispozitivul pentru evacuarea aerului. Instalatorul trebuie sa monteze un reductor si un material izolant corespunzator. Daca hota este prevazuta cu filtru de carbune, trebuie inlocuite filtrele.

### **Fixarea pentru recirculare (Fig. 4,9)**

Aerul filtrat este returnat in camera prin intermediul a doua grile laterale din sectiunea inferioara in forma de U a cosului.

- Fixati dispozitivul pentru recirculare (R) in orificiul din partea superioara a carcasei apasand in acelasi timp pe el pana in momentul in care se fixeaza. Indepartati filtrele pentru grasime. Plasati filtrele de carbon pe fiecare parte astfel incat sa protejeze rotorul. Rotiti filtrele unul cate unul si impingeti-le spre partea din fata pentru a le bloca. Fixati filtrele pentru grasime.

### **Montarea cosului (Fig.10)**

- Fixati cele doua suporturi de plastic furnizate in partea de sus a hotei. Pentru a fixa sectiunea superioara (S) extindeti usor cosul pentru a- permite sa se pozitioneze pe agatoarele de pe perete (2) si apoi asigurati sectiunea superioara folosind cele 4 suruburi furnizate. Sectiunea inferioara (I) a cosului va fi fixata intre agatoarea inferioara si perete. Fixati sectiunea inferioara (I) pe suporturile din plastic, folosind doua dintre cele doua suruburi furnizate.









