




1. Gerät einschalten




2. Kochzone auswählen



3. Kochstufe einstellen



4. Kochzone ausschalten



- oder Gerät ausschalten

