



Thinking of you
Electrolux



EKC52550OX

RO ARAGAZ
SR ШТЕДЊАК

MANUAL DE UTILIZARE
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

2
26

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	3
2. INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANȚA.....	5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	7
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	8
5. PLITĂ - UTILIZAREA ZILNICĂ.....	9
6. PLITĂ - INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	9
7. PLITĂ - ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	10
8. CUPTOR - UTILIZAREA ZILNICĂ	11
9. CUPTOR - FUNCȚIILE CEASULUI.....	12
10. CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR.....	12
11. CUPTOR - INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	13
12. CUPTOR - ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	18
13. DEPANARE.....	20
14. INSTALAREA.....	22

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registerelectrolux.com



Cumpărați accesoriile, consumabilele și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE

Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranță



Informații generale și recomandări



Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile



AVERTIZARE!

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vîrstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Componentele accesibile sunt fierbinti.
- Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.
- A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern sau cu un sistem telecomandat separat.
- Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi periculoasă și poate provoca un incendiu.

- Nu încercați niciodată să stingeți focul cu apă. Oprîți aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.
- Nu depozitați nimic pe suprafețele de gătit.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Obiectele de metal, de ex. cuțitele, furculițele, lingurile și capacele nu trebuie puse pe suprafața plitei, deoarece se pot înfierbânta.
- Dacă suprafața ceramică / de sticlă este crăpată, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.
- Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire din interiorul aparatului. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesoriile sau vasele.
- Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operațiile de întreținere.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol.
- Aveți grijă când atingeți sertarul de depozitare. Poate fi fierbinte.
- Mijloacele de deconectare trebuie incluse în cablajul fix în conformitate cu regulile privind cablarea.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

2.1 Instalarea



AVERTIZARE!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Cabinetul din bucătărie și spațiul disponibil trebuie să fie de dimensiuni adecvate.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuș de mobilier.
- Verificați dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranță.
- Componentele aparatului sunt sub tensiune. Încastrați aparatul în mobilier pentru a împiedica atingerea componentelor periculoase.
- Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unități cu aceeași înălțime.
- Nu instalați aparatul pe o platformă.
- Nu așezați aparatul lângă o ușă sau sub o fereastră. Astfel, vesela fierbinte de pe aparat nu va cădea atunci când ușa sau fereastra va fi deschisă.
- Montați mijloace de stabilizare pentru a împiedica înclinarea aparatului. Consultați capitolul Instalarea.

2.2 Conexiunea electrică



AVERTIZARE!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.

- Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuța cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. Dacă nu corespund, contactați un electrician.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu ușa aparatului, în special atunci când ușa este fierbinte.
- Protectia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unele.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curenț prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la retea la toti polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Închideți complet ușa aparatului înainte de a conecta ștecherul la priză.

2.3 Utilizarea



AVERTIZARE!

Pericol de vătămare sau arsuri. Pericol de electrocutare.

- Utilizați acest aparat doar într-un mediu casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebunțare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.



AVERTIZARE!

Pericol de incendiu și explozie

- Grăsimile și uleiul, atunci când sunt încălzite, pot elibera vapozi inflamabili. Tineți flăcările sau obiectele încălzite departe de grăsimi și uleiuri atunci când gătiți.
- Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte fierbinte pot să se aprindă spontan.
- Uleiul folosit, care conține resturi de mâncare, poate lua foc la temperaturi mai mici decât uleiul care este utilizat pentru prima dată.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puze adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu lăsați scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.



AVERTIZARE!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
 - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.

- nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătitului.
- procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului nu are niciun efect asupra funcționării aparatului. Nu este un defect în ceea ce privește garantia legală.
- Folosiți o crăciuță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Nu țineți vase pe panoul de comandă.
- Aveți grijă să nu se evaporeze tot lichidul din vase.
- Procedați cu atenție pentru a nu lăsa obiecte sau vase să cadă pe aparat. Suprafața poate fi deteriorată.
- Nu activați zonele de gătit dacă pe acestea nu se află vase sau vasele sunt goale.
- Nu puneți folie de aluminiu pe aparat sau direct pe baza aparatului.
- Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu bazele deteriorate pot produce zgârieturi. Ridicați întotdeauna aceste obiecte atunci când trebuie să le mutați pe plita de gătit.
- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

2.4 Întreținerea și curățarea



AVERTIZARE!

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a realiza operații de întreținere, dezactivați aparatul. Scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de Service.
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Resturile de grăsimi sau de alimente din aparat pot duce la apariția unui incendiu.

- Curătați aparatul cu o lăvă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrațive, bureți abraziivi, solventi sau obiecte metalice.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.
- Nu curătați emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.

2.5 Bec interior

- Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.



AVERTIZARE!

Pericol de electrocutare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.

- Folosiți doar becuri cu aceleași specificații.

2.6 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




AVERTIZARE!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul electric și îndepărtați-l.
- Scoateți dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.


3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Prezentare generală



- 1 Butoane de selectare pentru plită
- 2 Bec / simbol / indicator pentru temperatură
- 3 Buton de selectare pentru temperatură
- 4 Buton de selectare pentru Cronometru
- 5 Buton de selectare pentru funcțiile cuptorului
- 6 Bec / simbol / indicator pentru plită
- 7 Grătar
- 8 Bec
- 9 Ventilator
- 10 Poziții rafturi

3.2 Configurația plitei de gătit



- 1** Zonă de gătit 1200 W
- 2** Orificiu pentru abur - numărul și poziționarea depinde de model
- 3** Zonă de gătit 1800 W
- 4** Zonă de gătit 1200 W
- 5** Indicator de căldură reziduală
- 6** Zonă de gătit 1800 W

3.3 Accesorii

- **Raft de sărmă**
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
- **Tavă de gătit**

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranță.

4.1 Prima curățare

Scoateți toate accesorioile din aparat.



Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

Curățați aparatul înainte de prima utilizare.

Puneți accesoriole înapoi în poziția lor inițială.

4.2 Preîncălzirea

Preîncălziți aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.

Pentru prăjituri și fursecuri.

• Sertar de depozitare

Sertarul de depozitare se află sub cavitatea cupitorului.

1. Setați funcția și temperatura maximă.
 2. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 1 oră.
 3. Setați funcția și temperatura maximă.
 4. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 15 de minute.
- Accesorioile pot deveni mai fierbinți decât de obicei. Aparatul poate emite un miros și fum. Acest lucru este normal. Aerisați bine încăperea.

5. PLITĂ - UTILIZAREA ZILNICĂ



AVERTIZARE!

Consultați capitolile privind siguranță.

5.1 Nivelul de căldură

Simbo- luri	Funcție
0	Poziția Oprit
1 - 9	Nivelurile de căldură



Pentru reducerea consumului de energie folosiți căldura reziduală. Dezactivați zona de gătit cu aproximativ 5 - 10 minute anterior încheierii procesului de gătire.

Rotiți butonul la nivelul de căldură necesar.

Se aprinde indicatorul de comandă al plitei.

Pentru a finaliza procesul de gătire, rotiți butonul în poziția oprit.

Dacă toate zonele de gătit sunt dezactivate, indicatorul de comandă al plitei se stinge.

5.2 Indicator de căldură reziduală



AVERTIZARE!

Pericol de arsuri din cauza căldurii reziduale.

Indicatorul se aprinde când zona de gătit este fierbinte.

6. PLITĂ - INFORMAȚII ȘI SFATURI



AVERTIZARE!

Consultați capitolile privind siguranță.

6.1 Vasul de gătit



Baza vasului trebuie să fie cât mai groasă și cât mai plată.



Vesela din oțel emailat sau cu fund din aluminiu sau cupru poate duce la modificarea culorii suprafeței vitroceramice.

6.2 Economisirea energiei

- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacă pe vase.
- Așezați vasele înainte de a porni zona de gătit.
- Pentru a păstra alimentele calde sau a le topi folosiți căldura reziduală.
- Fundul oalei și zona de gătit trebuie să fie de aceeași dimensiune.

6.3 Exemple de gătit



Datele din tabel sunt doar orientative.

Nivel de căldură	Utilizare pentru:	Durată (min)	Recomandări
1	Menținerea la cald a alimentelor gătite.	con-form neces- itărilor	Puneți un capac pe vas.
1 - 2	Sos olandez, topit: unt, cico- colată, gelatină.	5 - 25	Amestecați din când în când.

Nivel de căldură	Utilizare pentru:	Durată (min)	Recomandări
1 - 2	Solidificare: omlete pufoase, ouă ochiuri.	10 - 40	Gătiți cu capacul pus.
2 - 3	Fierberea înăbușită a orezului și a mâncărurilor care conțin lapte, încălzirea alimentelor preparate.	25 - 50	Adăugați minim de două ori mai mult lichid decât orez, amestecați în timpul gătitului mâncărurile care conțin lapte.
3 - 4	Pentru a găti la aburi legume, pește, carne.	20 - 45	Adăugați câteva linguri de lichid.
4 - 5	Cartofi gătiți la abur.	20 - 60	Utilizați maxim $\frac{1}{4}$ l apă pentru 750 g de cartofi.
4 - 5	Gătirea unor cantități mai mari de alimente, tocane și supe.	60 - 150	Până la 3 l lichid plus ingrediente.
6 - 7	Prăjire usoară: escalop, cordon bleu de vitel, șnițele, chiftele, cârnați, ficat, roux (sos de făină și unt), ouă, clătite, gogoși.	con-form neces- ităților	Întoarceți la jumătatea duratai de gătit.
7 - 8	Crochete de cartofi, mușchiuleț, cotlete, bine făcute.	5 - 15	Întoarceți la jumătatea duratai de gătit.
9	Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carne la suprafață (gulaș, friptură înăbușită), pentru a prăji intens cartofi-pai.		

7. PLITĂ - ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranța.



AVERTIZARE!

Nu folosiți cuțite, răzuitoare sau instrumente asemănătoare pentru a curăta suprafața sticlei sau zonele dintre marginile arzătoarelor și flacără (dacă este cazul).

7.1 Informații cu caracter general

- Curătați plita după fiecare întrebuițare.
- Întotdeauna utilizați vase de gătit cu fundul curat.
- Zgârieturile sau petele închise la culoare de pe suprafața plitei nu au niciun efect asupra modului de funcționare al plitei.
- Folosiți o racletă specială pentru sticlă.
- Folosiți un agent de curățare special, adecvat pentru suprafața plitei.

7.2 Curățarea plitei

- Înlăturați imediat:** plasticul topit, foliile din plastic și alimentele cu zahăr. În caz contrar, murdăria poate deteriora plita. Deplasați oblic racleta specială pe suprafața vitrată, la un unghi mare și îndepărtați resturile de pe suprafață.

- Eliminați după ce plita s-a răcit suficient:** depunerile de calcar, pete de apă și de grăsimi, decolorări metalice strălucitoare. Curățați plita cu o lavetă

umedă și puțin detergent. După curățare, uscați plita cu o lavetă moale.

8. CUPTOR - UTILIZAREA ZILNICĂ



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranța.

8.1 Activarea și dezactivarea aparatului



În funcție de modelul aparatului, acesta are simboluri la butoanele de selectare, indicatoare sau becuri:

- Indicatorul se aprinde când cupitorul se încălzește.
- Becul se aprinde când aparatul funcționează.
- Simbolul arată dacă butonul controlează una dintre zonele de gătit, funcțiile cupitorului sau temperatura.

8.3 Funcțiile cupitorului

Simbol	Funcțiile cupitorului	Aplicație
0	Pozitia Oprit	Aparatul este oprit.
	Caldura de sus + jos	Pentru a coace și a prăji alimente pe 1 poziție a raftului.
	Incalzire jos	Pentru a coace prăjitură cu coajă crocantă și pentru a conserva alimentele.
	Gătitul la temperatură redusă	Pentru gătirea în forme și deshidratare pe 1 poziție a raftului la temperatură redusă.
	Grill	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și pentru pâine prăjită.
	Aer Cald	Pentru a coace simultan pe până la 2 poziții ale raftului și pentru a deshidra alimentele. Setați temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru Caldura de sus + jos.

Simbol	Funcțiile cuptorului	Aplicație
	Decongelare	Pentru a decongela preparate congelate.

9. CUPTOR - FUNCȚIILE CEASULUI

9.1 Ceas avertizor + Terminarea gătitului

Folosiți-l pentru a seta timpul de oprire automată a unei funcții a cuptorului.



Pentru a utiliza manual aparatul fără o perioadă de timp setată, rotiți butonul de selectare al Ceasului avertizor la . Ceas avertizor + Terminarea gătitului este oprită.

1. Selectați o funcție a cuptorului și temperatura.
2. Rotiți la maxim butonul cronometrului, după care îl rotiți la intervalul de timp necesar. După ce se scurge întreaga perioadă de timp, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului și butonul pentru temperatură în poziția oprită.

10. CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR



AVERTIZARE!


Consultați capitolele privind siguranță.

10.1 Introducerea accesoriilor

Raft de sârmă:



Raftul de sârmă are o formă specială în spate care ajută la circulația căldurii.




Împingeți raftul în poziție. Asigurați-vă că nu atinge peretele din spate al cuptorului.

Tavă:



Nu împingeți tava până în peretele din spate al cuptorului. În caz contrar, circulația aerului cald în jur tăvii va fi împiedicată. Este posibil ca alimentele să se ardă, în special în partea din spate a cuptorului.



Puneți tava sau crătița pe poziția raftului. Asigurați-vă că nu atinge peretele din spate al cuptorului.

11. CUPTOR - INFORMAȚII ȘI SFATURI



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranță.



Temperatura și duratele de coacere din tabele au rol consultativ. Acestea depind de rețete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

11.1 Informații cu caracter general

- Aparatul are patru poziții pentru raft. Numărăți pozițiile rafturilor din partea de jos a podelei aparatului.
- Aparatul are un sistem special care produce o circulație naturală a aerului și o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem puteți găti într-un mediu cu aburi și puteți păstra preparatele moi în interior și crocante la exterior. Reduce la minimum durata de gătire și consumul de energie.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide ușa aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsați aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire.
- Curățați umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
- Nu puneti obiecte direct pe podeaua aparatului și nu puneti folie din aluminiu pe componente atunci când gătiți. În caz contrar este posibilă modificarea rezultatelor obținute și se poate cauza deteriorarea stratului de email.

11.2 Coacerea

- Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/ frigere față de aparatul de până acum. Adaptați setările dumneavoastră uzuale (temperatură, durată de gătire) și pozițiile rafturilor la valorile din tabele.

- Producătorul vă recomandă să folosiți mai întâi temperatură mai mică.
- Dacă nu găsiți setările pentru o anumită rețetă, căutați una similară.
- Durata de coacere poate fi extinsă cu 10 – 15 minute, în cazul în care coaceți prăjitură pe mai multe niveluri.
- Prăjiturile și produsele de patiserie aflate la înălțimi diferite nu se rumenesc în mod egal la început. În acest caz, nu schimbați setarea de temperatură. Diferențele dispar în timpul procesului de coacere.
- În cazul timpilor mai lungi de coacere, puteți dezactiva cupitorul cu 10 minute înainte de terminarea duratei de coacere pentru a utiliza căldura reziduală.

Când gătiți alimente congelate, este posibil ca tăvile din interiorul cupotorului să se deformeze în timpul coacerii. Când tăvile se răcesc, distorsiunea dispare.

11.3 Coacerea prăjiturilor

- Nu deschideți ușa cupotorului înainte ca 3/4 din durată de coacere să fi trecut.
- Dacă utilizați două tăvi de coacere în același timp, lăsați un nivel liber între ele.

11.4 Gătirea cărnii și a peștelui

- Utilizați o cratiță adâncă pentru alimentele foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cupotorului.
- Lăsați carneea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelungă afară.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cupor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puțină apă în cratiță adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugați apă de fiecare dată după ce se evaporă.

11.5 Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența și volumul lor.

La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.)

pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

11.6 Căldură de sus + jos ☐

Aliment	Cantitate (g)	Temperatură (°C)	Durată (min)	Nivel raft	Accesorii
Patiserie	250	150	25 - 30	3	tavă de gătit
Prăjitură scăzută ¹⁾	1000	160 - 170	30 - 35	2	tavă de gătit
Plăcintă dos-pită cu mere	2000	170 - 190	40 - 50	3	tavă de gătit
Plăcintă cu mere ²⁾	1200 + 1200	180 - 200	50 - 60	1	2 forme rotunde din aluminiu (di-ametru: 20 cm)
Prăjituri mici ¹⁾	500	160 - 170	25 - 30	2	tavă de gătit
Pandispan fără grăsimi ¹⁾	350	160 - 170	25 - 30	1	1 formă rotundă din aluminiu (di-ametru: 26 cm)
Tort de clătite	1500	160 - 170	45 - 55 ³⁾	2	tavă de gătit
Pui, intreg	1350	200 - 220	60 - 70	2	raft de sărmă
				1	tavă de gătit
Pui, jumătate	1300	190 - 210	35 + 30	3	raft de sărmă
				1	tavă de gătit
Cotlet de porc	600	190 - 210	30 - 35	3	Raft de sărmă
				1	tavă de gătit
Aluat de prăjitură ⁴⁾	800	230 - 250	10 - 15	2	tavă de gătit
Prăjitură cu drojdie umplută ⁵⁾	1200	170 - 180	25 - 35	2	tavă de gătit
Pizza	1000	200 - 220	25 - 35	2	tavă de gătit
Prăjitură cu brânză	2600	170 - 190	60 - 70	2	tavă de gătit
Aluat tartă cu mere ⁵⁾	1900	200 - 220	30 - 40	1	tavă de gătit

Aliment	Cantitate (g)	Temperatură (°C)	Durată (min)	Nivel raft	Accesoriu
Prăjitură de Crăciun 5)	2400	170 - 180	55 - 65 6)	2	tavă de gătit
Quiche Lor-raine 5)	1000	220 - 230	40 - 50	1	1 formă rotundă (diametru: 26 cm)
Pâine ţărănească 7)	750 + 750	180 - 200	60 - 70	1	2 tăvi alumini-zate (lungime: 20 cm)
Pandispan ro-mânesc 1)	600 + 600	160 - 170	40 - 50	2	2 tăvi alumini-zate (lungime: 25 cm) pe același poziție a raftului
Pandispan ro-mânesc - tradițional	600 + 600	160 - 170	30 - 40	2	2 tăvi alumini-zate (lungime: 25 cm) pe același poziție a raftului
Gogoși cu droj-die 5)	800	200 - 210	10 - 15	2	tavă de gătit
Ruladă cu cremă 1)	500	150 - 170	15 - 20	1	tavă de gătit
Bezele	400	100 - 120	40 - 50	2	tavă de gătit
Prăjitură sfărâmi-cioasă 5)	1500	180 - 190	25 - 35	3	tavă de gătit
Pandispan 1)	600	160 - 170	25 - 35	3	tavă de gătit
Prăjitură cu unt 1)	600	180 - 200	20 - 25	2	tavă de gătit

1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.

2) Preîncălziți cuptorul timp de 15 minute.

3) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 7 minute.

4) Preîncălziți cuptorul timp de 20 minute.

5) Preîncălziți cuptorul timp de 10 - 15 minute.

6) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 10 minute.

7) Setați temperatura la 250°C și preîncălziți cuptorul timp de 18 minute.

11.7 Aer cald ☀

Aliment	Cantitate (g)	Temperatură (°C)	Durată (min)	Nivel raft	Accesorii
Patiserie 1)	250	155	20	3	tavă de gătit
Patiserie 1)	250 + 250	150	20	1 + 3	tavă de gătit
Prăjitură scăzută 1)	1000	155	35	2	tavă de gătit
Prăjitură scăzută 1)	1000 + 1000	145	50	1 + 3	tavă de gătit
Plăcintă dos-pită cu mere 1)	2000	170 - 180	40 - 50	3	tavă de gătit
Plăcintă cu mere 1)	1200 + 1200	175	55	1	2 forme rotunde din aluminiu (di-ametru: 20 cm)
Prăjitori mici 1)	500	150	35	3	tavă de gătit
Prăjitori mici 1)	500 + 500	145	30	1 + 3	tavă de gătit
Pandispan fără grăsimi 1)	350	160	30	3	1 formă rotundă din aluminiu (di-ametru: 26 cm)
Tort de clătite	1200	150 - 160	40 - 50 2)	3	tavă de gătit
Pui, intreg	1400	200	50	2	raft de sârmă
				1	tavă de gătit
Cotlet de porc	600	180 - 200	30 - 40	2	raft de sârmă
				1	tavă de gătit
Aluat de prăjitură 3)	800	230 - 250	10 - 15	2	tavă de gătit
Prăjitură cu drojdie umplută	1200	160 - 170	20 - 30	3	tavă de gătit
Prăjitură cu brânză	2600	150 - 170	60 - 70	2	tavă de gătit
Aluat tartă cu mere 3)	1900	180 - 200	50 - 40	3	tavă de gătit

Aliment	Cantitate (g)	Temperatură (°C)	Durată (min)	Nivel raft	Accesorii
Prăjitură de Crăciun ¹⁾	2400	150 - 170	50 - 60 ⁴⁾	3	tavă de gătit
Quiche Lor-raine ³⁾	1000	210 - 230	35 - 45	2	1 formă ro-tundă (dia-metru: 26 cm)
Pâine ţărănească ⁵⁾	750 + 750	180 - 190	50 - 60	3	tavă de gătit
Pandispan ro-mânesc ¹⁾	600 + 600	150 - 170	40 - 50	2	2 tăvi alumini-zate (lun-gime: 25 cm) pe aceeași poziție a raf-tului
Pandispan ro-mânesc - tra-dițional	600 + 600	160 - 170	30 - 40	2	2 tăvi alumini-zate (lun-gime: 25 cm) pe aceeași poziție a raf-tului
Gogoși cu droj-die ¹⁾	800	190	15	3	tavă de gătit
Gogoși cu droj-die ¹⁾	800 + 800	200	15	1 + 3	tavă de gătit
Ruladă cu cremă ¹⁾	500	150 - 170	10 - 15	3	tavă de gătit
Bezele	400	100 - 120	50 - 60	2	tavă de gătit
Bezele	400 + 400	100 - 120	55 - 65	1 + 3	tavă de gătit
Prăjitură sfărâmi-cioasă ¹⁾	1500	170 - 180	20 - 30	2	tavă de gătit
Pandispan ¹⁾	600	150 - 170	20 - 30	2	tavă de gătit
Prăjitură cu unt ¹⁾	600 + 600	150 - 170	20 - 30	1 + 3	tavă de gătit

1) Preîncălziti cuptorul timp de 10 minute.

2) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 7 minute.

3) Preîncălziti cuptorul timp de 15 minute.

4) După oprirea aparatului, lăsați prăjitura în cuptor încă 10 minute.

5) Setați temperatura la 230°C și preîncălziti cuptorul timp de 15 de minute.

11.8 Gătitul la căldură redusă

Aliment	Cantitate (g)	Temperatură (°C)	Durată (min)	Nivel raft	Accesoriu
Patiserie 1)	250	150 - 160	20 - 25	2	tavă de gătit
Prăjitură scăzută 1)	500	160 - 170	35 - 40	2	tavă de gătit
Pizza 1)	1000	200 - 210	30 - 40	2	tavă de gătit
Ruladă cu cremă 1)	500	160 - 170	20 - 30	2	tavă de gătit
Bezele 2)	400	110 - 120	50 - 60	2	tavă de gătit
Pandispan 1)	600	160 - 170	25 - 30	2	tavă de gătit
Prăjitură cu unt 1)	600	160 - 170	25 - 30	2	tavă de gătit
Pui, intreg	1200	220 - 230	45 - 55	2	raft de sârmă
				1	tavă de gătit

1) Setați temperatura la 250°C și preîncălziți cuptorul timp de 20 de minute.

2) Setați temperatura la 250°C și preîncălziți cuptorul timp de 10 de minute.

12. CUPTOR - ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranța.

mașina de spălat vase. Stratul anti-adherent poate fi deteriorat.

12.1 Note cu privire la curățare

- Curățați partea din față a cuptorului cu o cârpă moale, apă caldă și agent de curățare.
- Utilizați un agent de curățare obișnuit pentru a curăța suprafețele metalice.
- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte resturi alimentare poate provoca un incendiu.
- Curățați murdăria rezistentă cu produs special de curățat cuptorul.
- Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de curățare.
- Dacă aveți accesorii anti-adherentă, nu le curățați utilizând agenți agresivi, obiecte cu margini ascuțite sau în

12.2 Pentru modelele din inox sau aluminiu



Curățați ușa cuptorului numai cu un burete ud. Uscați-o cu o lavetă moale. A nu se folosi bureți din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafața cuptorului. Curățați panoul de comandă al cuptorului cu aceeași precauție.

12.3 Demontarea și instalarea panourilor de sticlă ale cuporului

Puteți scoate panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Numărul de panouri de sticlă diferă de la un model la altul.



AVERTIZARE!


Țineți ușa cuporului ușor între deschisă pe durata procesului de curățare. Când o deschideți complet, aceasta se poate închide accidental, cauzând daune potențiale.




AVERTIZARE!

Nu utilizați aparatul fără panourile de sticlă.

- Deschideți ușa până când aceasta este la un unghi de aproximativ 30°. Ușa stă singură în poziție când este între deschisă.



- Apăsați de ambele părți garnitura profilată a ușii (B) de pe partea superioară a ușii și împingeți-o către interior pentru a elibera cărligul.



- Trageți în afară de garnitura profilată a ușii pentru a o scoate.



AVERTIZARE!

Când scoateți panourile de sticlă, ușa cuporului încearcă să se închidă.

- Țineți de marginea superioară a panourilor de sticlă și scoateți-le unul câte unul.
- Curătați panoul de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu grijă panoul de sticlă.

După terminarea procedurii de curățare, montați panourile de sticlă și ușa cuporului. Urmați pașii de mai sus în ordine inversă. Mai întâi instalați panoul mai mic, apoi cel mare.



ATENȚIE!

Față cu zona serigrafiată pe panoul de sticlă de la interior trebuie îndreptată spre partea interioară a ușii.



ATENȚIE!

După instalare, asigurați-vă că suprafața cadrului panoului de sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă asperități la atingere.



ATENȚIE!

Asigurați-vă că ați montat panoul intern de sticlă în locașurile adecvate.

12.4 Scoaterea sertarului




AVERTIZARE!

Nu păstrați în sertar obiecte inflamabile (precum materiale de curățat, pungi de plastic, mănuși pentru cupor, hârtie, agenți de curățare). Când utilizați cuporul, sertarul poate deveni fierbinte. Pericol de incendiu.

Sertarul de sub cupor poate fi scos pentru curățare.

- Trageți sertarul în afară până când se oprește.



2. Ridicați ușor sertarul.
 3. Trageți sertarul complet în afară.
- Pentru a instala sertarul, efectuați pașii de mai sus în ordinea inversă.

12.5 Înlocuirea becului

Așezați o lavetă pe partea de jos din interiorul cuptorului. Aceasta previne

deteriorarea cavității și a capacului din sticlă al becului.



AVERTIZARE!

Pericol de electrocutare!

Deconectați siguranța înainte de a înlocui becul.

Este posibil ca becul cuptorului și capacul din sticlă al becului să fie fierbinți.

1. Dezactivați aparatul.
2. Decuplați siguranțele din tablou sau dezactivați întrerupătorul.

Becul din spate

1. Rotiți capacul din sticlă al becului la stânga și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.

13. DEPANARE



AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranța.

13.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu puteți activa aparatul.	Aparatul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorrect.	Verificați dacă aparatul este conectat corect la priza electrică.
Plita nu poate fi pornită sau utilizată. Cuptorul nu se încălzește.	Siguranța s-a declanșat.	Verificați dacă siguranța este cauza defecțiunii. Dacă siguranțele se declanșează în mod repetat, adresați-vă unui electrician calificat.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Afișajul cuptorului / plitei indică un cod de eroare care nu se regăsește în acest tabel.	Există o defecțiune electrică.	Oriți și porniți din nou aparatul prin intermediul siguranței casnice sau a întreupătorului de siguranță din cutia cu siguranță. În cazul în care codul de eroare apare din nou pe display, contactați departamentul de relații cu clienții.
Plita nu poate fi pornită sau utilizată.	Siguranța s-a declanșat.	Activăți plita din nou și setați nivelul de căldură în mai puțin de 10 secunde.
Indicator de căldură reziduală nu se aprinde.	Zona nu este fierbinte pentru că fost utilizată doar o scurtă perioada de timp.	Dacă zona a funcționat suficient de mult pentru a fi fierbinte, contactați centrul de service autorizat.
Becul nu funcționează.	Becul este defect.	Înlocuiți becul.
Aburul și condensul se depun pe alimente și în cavitatea cuptorului.	Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor.	Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor pentru mai mult de 15 - 20 de minute după terminarea procesului de gătit.
Cuptorul nu se încălzește.	Nu au fost efectuate setările necesare.	Verificați dacă setările sunt corecte.
Gătirea alimentelor durează prea mult sau prea puțin.	Temperatura este prea scăzută sau prea ridicată.	Reglați temperatura dacă este necesar. Urmați sfaturile din manualul utilizatorului.

13.2 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problema, adresați-vă comerciantului sau unui centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.

Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul aparatului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.)

Codul numeric al produsului (PNC)

Numărul de serie (S.N.)

14. INSTALAREA




AVERTIZARE!

Consultați capitolele privind siguranță.

14.1 Amplasarea aparatului

Puteți instala aparatul independent, cu dulapuri pe una sau ambele laturi și pe colt.

Pentru distanțele minime de instalare, consultați tabelul.




Distanțe minime

Dimensiuni	mm
A	400
B	650
C	150

14.2 Date tehnice

Dimensiuni	mm
Înălțime	858
Lățime	500
Adâncime	600
Putere electrică totală	8047 W
Clasa aparatului	3

14.3 Aducerea la nivel a aparatului



Pentru a aduce suprafața superioară a aparatului la același nivel cu celelalte suprafete, utilizați picioarele din partea inferioară a aparatului.

14.4 Protecție la înclinare

Setați înălțimea și zona corectă pentru aparat înainte de a monta protecția la înclinare.



ATENȚIE!


Protecția la înclinare se va monta la înălțimea corectă.




Suprafața din spatele aparatului trebuie să fie netedă.


Instalarea protecției la înclinare este obligatorie. Dacă nu o montați, aparatul se poate înclina.

Aparatul dvs. are simbolul afișat în imagine (dacă este cazul) pentru a vă reaminti despre instalarea protecției anti-inclinare.





- Montați protecția la înclinare cu 317 - 322 mm mai jos față de suprafața superioară a aparatului și la 80 - 85 mm față de latura aparatului în orificiu circular pe un colier. Fixați-l cu șuruburi de un material solid sau utilizați o consolidare adecvată (perete).



- Orificiul se găsește pe partea stângă în spatele aparatului. Ridicați partea din față a aparatului și puneți-l în mijlocul spațiului liber dintre dulapuri. Dacă distanța dintre dulapurile de bucătărie este mai mare decât lățimea aparatului, trebuie să reglați distanțele laterale pentru a centra aparatul.



Dacă ați modificat dimensiunile aragazului, trebuie să aliniați corect dispozitivul anti-răsturnare.



ATENȚIE!

Dacă distanța dintre dulapurile de bucătărie este mai mare decât lățimea aparatului, trebuie să reglați distanțele laterale în funcție de centrul aparatului.

14.5 Conectarea la alimentarea electrică



AVERTIZARE!

Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolele privind Siguranța.

Acest aparat este livrat fără ștecher și cablu de alimentare electrică.

Tipul de cablu utilizabil: H05 RR-F de grosime adecvată.




AVERTIZARE!

Înainte de a conecta cablul de alimentare la terminal, măsurăți tensiunea dintre fazele rețelei de alimentare cu curent a casei. După aceea, consultați eticheta de conectare din spatele aparatului pentru a face instalarea electrică corectă. Dacă urmați pașii în această ordine veți evita erorile de instalare și deteriorarea componentelor electrice ale aparatului.



AVERTIZARE!

Cablul de alimentare electrică nu trebuie să atingă partea aparatului indicată în imaginea ilustrată.



14.6 Tabloul de conexiune și diagrama de conectare

Asigurați montarea legăturilor ca în imagine.

Carcasă a placii	Diagrama de conectare	
	230 V ~ 1 2 3 4 5 L1 N	
	400 V 3N ~ 1 2 3 4 5 L1 L2 L3 N	
	230 V 3 ~ 1 2 3 4 5 L1 L2 L3	
	400 V 2N ~ 1 2 3 4 5 L1 L2 N	
Tip de conexiune	Siguranță fuzibilă (A)	Secțiune cablu de alimentare (mm^2)
230 V ~	40	3 x 6
400 V 3N ~	16	5 x 1,5

Tip de conexiune	Siguranță fuzibilă (A)	Secțiune cablu de alimentare (mm ²)
230 V 3 ~	25	4 x 2,5
400 V 2N ~	32	4 x 4

15. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclați materialele marcate cu simbolul

Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere.

Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	27
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	29
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	32
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	33
5. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	33
6. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ - КОРИСНИ САВЕТИ.....	33
7. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ.....	35
8. РЕРНА – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА	35
9. ПЕЋНИЦА – ФУНКЦИЈЕ САТА.....	37
10. ПЕЋНИЦА – КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....	37
11. РЕРНА - КОРИСНИ САВЕТИ.....	37
12. РЕРНА – НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	45
13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	47
14. ИНСТАЛАЦИЈА.....	48

МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .

Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

www.electrolux.com



Региструјте свој производ ради боље услуге:

www.registerelectrolux.com



Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез - упутства о безбедности

Опште информације и савети

Информације о заштити животне средине

Задржано право измена.

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради даљих подешавања.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од угушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
- Сву амбалажу држите ван домаћаја деце.
- Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
- Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико нису под надзором.

1.2 Опште мере безбедности

- Само овлашћена особа може да инсталира овај уређај и замени кабл.
- Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера или засебног система даљинског управљања.
- Опасно је остављати храну на грејној плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер може доћи до пожара.

- Никада не покушавајте да пожар угасите водом, већ најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
- Немојте одлагати предмете на површине за кување.
- Не користите парочистач за чишћење уређаја.
- Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и поклопца, не треба стављати на грејну површину јер могу постати врели.
- Уколико стаклено керамичка површина / стаклена површина напукне, искључите уређај како бисте избегли опасност од струјног удара.
- Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај ради. Немојте додиривати грејне елементе на уређају. Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну.
- Пре чишћења, искључите уређај из струје.
- Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распружавања стакла.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени производјач, његов Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност.
- Будите пажљиви када додирујете фиоку за одлагање. Може бити врела.
- Механизам искључења треба да буде уграджен у фиксну електричну мрежу у складу с правилима о електричним мрежама.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

2.1 Инсталација



УПОЗОРЕНJE!

Само квалифицирана особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните сву амбалажу.
- Немојте да инсталirate или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за инсталацију које сте добили уз уређај.
- Увек будите пажљиви када померате уређај, јер је тежак. Увек носите заштитне рукавице.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Куhiњски део и удубљење морају да имају одговарајуће димензије.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Проверите да ли је уређај уградњен испод и поред безбедно причвршћених елемената.
- Неки делови уређаја су под напоном. Заградите уређај намештајем како бисте спречили додирање опасних делова.
- Стране уређаја морају бити поред уређаја или јединица исте висине.
- Немојте инсталарати уређај на платформу.
- Немојте инсталарати уређај поред врата или испод прозора. Овим се спречава да врело посуђе за кување падне са уређаја када се отворе врата или прозор.
- Обавезно поставите помагало за стабилизовање како се уређај не бидеју преврнуо. Погледајте одељак „Инсталација“.

2.2 Прикључење струје



УПОЗОРЕНJE!

Постоји ризик од пожара и електричног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалифициран електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да информације о напону и струји на плочици са

техничким карактеристикама одговарају параметрима електричне мреже. Уколико то није случај, обратите се електричару.

- Користите искључиво правилно инсталарану утичницу, отпорну на ударце.
- Не користите адаптере за вишеструке утикаче и продужне каблове.
- Немојте да допустите да кабл за напајање дође у контакт са вратима уређаја, нарочито када су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора се причврстити тако да се не може уклонити без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на мрежну утичницу тек на kraју инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежној утичници након инсталације.
- Ако је мрежна утичница лабава, немојте прикључивати утикач кабла за напајање.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само одговарајуће уређаје за изолацију: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Ширина контактног отвора на раставном прекидачу мора износити најмање 3 mm.
- Потпуно затворите врата на уређају пре него што повежете кабл за напајање у струјну утичницу.

2.3 Употреба



УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од повреде и опекотина. Ризик од струјног удара.

- Користите овај уређај само у домаћинству.
- Не мењајте спецификацију овог уређаја.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Уређај треба искључити након сваке употребе.
- Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе врео ваздух.
- Немојте рукавати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Ризик од пожара и експлозије

- Масти и уље када се загреју могу да ослободе запаљива испарења. Држите пламенове или загрејане предмете даље од масти и уља када кувате са њима.
- Испарења која ослобађају веома врела уља могу да изазову спонтано сагоревање.
- Употребљено уље, које може да садржи остатке хране, може изазвати пожар при нижој температури за разлику од уља које се користи по први пут.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате врата.
- Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол доводи до испарања алкохола и мешања са ваздухом.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
 - Немојте стављати посуђе из перне или друге предмете у уређају директно на дно.
 - Немојте стављати воду директно у врућ уређај.
 - Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
 - Будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
- Губитак боје на емајлираним површинама не утиче на сам рад уређаја. То није дефект који подлеже регулативни гаранције.
- Користите дубоки плех за заливене колаче. Вобни сок може да остави трајне мрље.
- Немојте стављати вруће посуђе за кување на командну таблу.
- Немојте дозволити да течност у посуђу за кување уври до краја.
- Пазите да предмети или посуђе за кување не падне на уређај. Може се оштетити површина плоче.
- Немојте укључивати зоне за кување са празним посуђем за кување, или без њега.
- Немојте стављати алуминијумску фолију на уређај или директно на дно уређаја.
- Посуђе за кување направљено од ливеног гвожђа, ливеног алуминијума или са оштећеним доњим површинама може да направи огработине. Увек подигните ове предмете када треба да их померате по површини за кување.
- Овај уређај је намењен само за кување. Немојте га користити у друге сврхе, на пример за загревање просторије.

2.4 Брига и чишћење




УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.

- Пре одржавања, деактивирајте уређај. Искључите кабл из зидне утичнице.
- Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да се поломе стаклене плоче.
- Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се овлашћеном сервису.
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Остатци масноће или хране у уређају могу изазвати пожар.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се безбедносних упутстава на амбалажи.
- Немојте чистити каталитички емајл (уколико постоји) никаквим датерцентом.

2.5 Унурашња лампица



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.

- Пре замене сијалице, искључите уређај са електричне мреже.
- Користите само сијалице истих спецификација.

2.6 Одлагање




УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји опасност од повређивања или угушења.

- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Одсеките кабл за напајање и баците га у смеће.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца и кућни љубимци затворе у уређају.


3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Општи приказ



- 1 Командна дугмад за плочу за кување
- 2 Лампица/символ/индикатор температуре
- 3 Командно дугме за температуру
- 4 Командно дугме за таймер
- 5 Командно дугме за функције пећнице
- 6 Лампица/символ/индикатор плоче за кување
- 7 Грил
- 8 Сијалица
- 9 Вентилатор
- 10 Положаји решетке

3.2 Изглед површине за кување



- 1 Зона за кување од 1200 W
- 2 Одвод паре - број и положај зависи од модела
- 3 Зона за кување од 1800 W
- 4 Зона за кување од 1200 W
- 5 Индикатор преостале топлоте
- 6 Зона за кување од 1800 W

3.3 Прибор

- **Решеткаста полица**
За посуђе за кување, калупе за колаче, печење.
- **Плех за печење**

За колаче и кекс.
Фиока за одлагање
 Фиока за одлагање ствари налази се испод унутрашњости пећнице.

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

4.1 Прво чишћење

Уклоните сав прибор из уређаја.



Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

Очистите уређај пре прве употребе. Вратите прибор на првобитно место.

4.2 Претходно загревање

Претходно загрејте празан уређај како би изгорела сва преостала масноћа.

5. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

5.1 Подешавање степена топлоте

Симбол	Функција
0	Положај Искључено
1 - 9	Подешавање степена топлоте



Користите преосталу топлоту да бисте смањили потрошњу енергије. Деактивирајте зону за кување око 5 - 10 минута пре завршетка процеса кувања.

- Подесите функцију и максималну температуру.
- Оставите уређај да ради један сат.
- Подесите функцију и максималну температуру.
- Оставите уређај да ради 15 минута.

Прибор може да постане врелији него обично. Уређај може да испушта мирис и дим. То је нормално.

Проверите да ли је довољан проток ваздуха у просторији.

Окрените командно дугме на потребан степен топлоте.

Индикатор командног дугмента се укључује.

Да бисте завршили процес кувања, окрените дугме термостата на положај „искључено“.

Ако су зоне за кување деактивиране, индикатор командног дугмета се гаси.

5.2 Индикатор преостале топлоте



УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од опекотина од преостале топлоте.

Индикатор се пали када је зона за кување врућа.

6. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ - КОРИСНИ САВЕТИ



УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

6.1 Посуђе за кување



Дно посуђа за кување мора да буде дебело и равно што је више могуће.



Посуђе од нерђајућег челика и са дном од алуминијума или бакра може да изазове промену боје на стаклокерамичкој површини.

- Искористите преосталу топлоту да бисте подгрејали или отопили храну.
- Дно посуда и зона за кување морају да буду истих димензија.

6.2 Уштеда струје

- Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
- Ставите посуђе за кување на зону за кување пре него што је укључите.

6.3 Примери примене за кување



Подаци у табели су само смернице.

Подешавање е топлоте	Користите за:	Време (мин.)	Савети
1	Одржавање топлоте спремљене хране.	по потреби	Ставите поклопац на посуду за кување.
1 - 2	Сос холандез, топљење: путера, чоколаде, желатин.	5 - 25	Повремено промешајте.
1 - 2	Згушњавање: пахуљасти омлети, пржена јаја.	10 - 40	Кувајте поклопљено.
2 - 3	Крчкање јела са пиринчем и млеком, подгревање готових јела.	25 - 50	Додати најмање два пута више течности од количине пиринча, а јела са млеком промешати током кувања.
3 - 4	Кување на пари поврћа, рибе, меса.	20 - 45	Додајте неколико кашика течности.
4 - 5	Кување кромпира на пари.	20 - 60	Користите макс. $\frac{1}{4}$ л воде на 750 г кромпира.
4 - 5	Кување великих количина хране, гулаша и супа.	60 - 150	Највише 3 л течности са састојцима.
6 - 7	Пржење на тихој ватри: шницли, пуњених телећих шницли, котлета, фасирираних шницли, кобасица, цигерице, запршке, јаја, палачинки, крофни.	по потреби	Окрените на пола одмрзавања.
7 - 8	Пржење ренданог кромпира, каре одрезака, одрезака на јакој ватри.	5 - 15	Окрените на пола одмрзавања.

Подешавање	Користите за: е топлоте	Време	Савети (мин.)
9	Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гулаш, месо у лонцу), пржење кромпиринча у дубоком уљу.		

7. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

7.1 Опште информације

- Очистите плочу за кување након сваке употребе.
- Увек користите посуђе за кување са чистом доњом површином.
- Огреботине или тамне мрље на површини не утичу на рад плоче за кување.
- Користите посебан стругач за стаклену површину.
- Користите специјално средство за чишћење погодно за површину плоче за кување.



УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте користити ножеве, стругаче или сличне инструменте за чишћење површине од стакла или ивица горионика и оквира (ако постоје).

7.2 Чишћење плоче

- **Уклоните одмах:** истопљену пластику, пластичну фолију и остатке хране са шећером. У супротном, прљавштина ће оштетити плочу за кување. Поставите посебан стругач на стаклену површину под оштрим углом и померајте оштрицу по површини.
- **Уклоните након што се плоча за кување довољно охлади:** светле кругове од каменца и воде, испрскане масноће и промену боје у виду светлуцања метала. Очистите плочу за кување влажном крпом и са мало детерцента. Након чишћења, обришите плочу за кување меком крпом.

8. РЕРНА – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

8.1 Активирање и деактивирање уређаја



Оно зависи од модела ако ваш уређај има симболе за командну дугмад, индикаторе или лампице:

- Индикатор се укључује када се пећница загреје.
- Лампица се укључује када уређај ради.
- Симбол показује да ли дугме контролише неку од зона за кување, функција пећнице или температуру.

1. Окрените дугме за функције пећнице да бисте изабрали неку функцију.
2. Окрените дугме за температуру да бисте изабрали температуру.
3. Да бисте искључили уређај, окрените командна дугмад за функције пећнице и температуру на положај „искључено“.

8.2 Безбедносни термостат

Неправилан рад уређаја или неисправни делови могу довести до опасног прегревања. Да би се ово спречило, пећница има безбедносни термостат који прекида напајање. Пећница се поново аутоматски активира када температура опадне.

8.3 Функције рерне

Симбо	Функције рерне	Примена
	Положај Искључено	Уређај је искључен.
	Традиционално печење	За печење и пржење хране на једном положају решетке.
	Загревање одоздо	За печење торти са хрскавом доњом кором и за конзервирање хране.
	Лагано печење	За печење у плеховима и сушење на једном положају решетке на ниској температури.
	Роштиљање	За печење пљоснатих намирница на грилу и тостирање хлеба.
	Печење уз равни вентил	За печење на два положаја решетке истовремено и сушење хране. Поставите температуру 20-40°C ниже него за уобичајено печење.
	Одмрзавање	За одмрзавање смрзнуте хране.

9. ПЕЋНИЦА – ФУНКЦИЈЕ САТА

9.1 Таймер + завршетак кувања

Користите га за подешавање времена за автоматско искључивање функције перне.



Да би сте ручно руковали уређајем без подешеног времена, окрените командно дугме Таймера на . Функција Таймер + завршетак кувања је искључена.

- Подесите функцију перне и температуру.
- Командно дугме за таймер окрените до kraja, а затим га окрените до потребног временског периода.

Када подешено време истекне, оглашава се звучни сигнал. Уређај се искључује.

Окрените дугме за функције перне и дугме за температуру на позицију „Искључено“.

10. ПЕЋНИЦА – КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА



УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте поглавља о безбедности.

10.1 Постављање опреме

Решеткаста полица:



Жичана полица има посебан облик са задње стране што помаже у кружењу топлоте.




Гурните полицу назад у положај. Уверите се да не додирује задњи зид перне.

Плех:



Плех за печење немојте гурнути до kraja ка задњем зиду унутрашњости перне. Тиме би се онемогутило кружење топлоте око плеха. Храна може бити препечена, нарочито на задњем делу плеха.



Ставите плех или посуду на положај решетке. Уверите се да не додирује задњи зид перне.

11. ПЕРНА - КОРИСНИ САВЕТИ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Температура и време печенja наведени у табелама су само оријентационе вредности. Они зависе од рецептата, квалитета и количине употребљених састојака.

11.1 Опште информације

- Уређај има четири положаја решетке. Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну уређаја.
- Овај уређај има посебан систем за кружење ваздуха и за непрекидно кружење паре. Уз помоћ овог система можете да припремате храну на пари, како би храна у средини била мека а споља хрскава. Овај систем скраћује време кувања и потрошњу енергије своди на минимум.
- У уређају или на стакленим плочама на вратима може доћи до кондензовања влаге. То је уобичајено. Увек се мало удаљите од уређаја када отварате врата док уређај ради. Да би се смањила кондензација, укључите уређај 10 минута пре почетка кувања.
- Уређај треба очистити од влаге након сваке употребе.
- Када кувате, немојте стављати предмете директно на дно уређаја нити покривати делове алуминијумском фолијом. То се може одразити на резултате печенja и оштетити емајл.

11.2 Печење

- Ваша пећница можда пеке на другачији начин у односу на уређај који сте раније поседовали. Прилагодите уобичајена подешавања (температуру, време кувања) и положај полице одређеној вредности у табели.
- Произвођач препоручује да први пут пекете на низкој температури.
- Уколико не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите најсличнији.

- Време печенja можете продужити за 10-15 минута уколико пекете колаче на више нивао.
- Колачи и пецива на различитим висинама исправа неће подједнако потамнети. Уколико до тога дође, немојте мењати подешену температуру. Разлике се током печенja изједначавају.
- Код дужег печенja можете да деактивирате пећницу приближно 10 минута пре истека времена за печенje и да искористите преосталу топлоту.

Када припремате смрзнуту храну, плехови у пећници могу да се искриве током печенja. Када се плехови охладе, исправиће се.

11.3 Печење колача

- Немојте да отварате врата пећнице пре него што прође 3/4 подешеног времена за печенje.
- Уколико истовремено пекете у два плеха, оставите један празан ниво између њих.

11.4 Печење меса и рибе

- Код припреме веома масне хране користите дубоки плех како масноћа не би капала по пећници и направила трајне мрље
- Оставите месо да одстоји петнаестак минута пре него што га исечете како се не би разлили сокови.
- Да током печенja на роштиљу не би било превише дима у пећници, додајте мало воде у дубоки плех. Да се дим не би кондензовао, додајте воду сваки пут када испари.

11.5 Време кувања

Време кувања зависи од врсте хране, њене густине и запремине.

У прво време, надгледајте учинак током кувања. Понађите најбоља подешавања за ваше посуде, рецептe и количине (степен топлоте, време кувања, итд.) када користите овај уређај.

11.6 Уобичајено печење

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Пециво у облику трачица	250	150	25 - 30	3	плех за печење
Танак колач 1)	1000	160 - 170	30 - 35	2	плех за печење
Колач од кисelog теста с јабукама	2000	170 - 190	40 - 50	3	плех за печење
Пита с јабукама 2)	1200 + 1200	180 - 200	50 - 60	1	2 округла алуминијумска плеха (пречник: 20 цм)
Ситни колачи 1)	500	160 - 170	25 - 30	2	плех за печење
Безмасна бисквит торта 1)	350	160 - 170	25 - 30	1	1 округли алуминијумски плех (пречник: 26 цм)
Колач у модли	1500	160 - 170	45 - 55 3)	2	плех за печење
Пиле, цело	1350	200 - 220	60 - 70	2	решеткаста полица
				1	плех за печење
Пиле, половина	1300	190 - 210	35 + 30	3	решеткаста полица
				1	плех за печење
Свињски котлети	600	190 - 210	30 - 35	3	Решеткаста полица
				1	плех за печење
Флан од хлеба 4)	800	230 - 250	10 - 15	2	плех за печење
Пуњени колач од киселог теста 5)	1200	170 - 180	25 - 35	2	плех за печење
Пица	1000	200 - 220	25 - 35	2	плех за печење
Колач од сира	2600	170 - 190	60 - 70	2	плех за печење

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Швајцарски флан од јабука 5)	1900	200 - 220	30 - 40	1	плех за печење
Божићни колач 5)	2400	170 - 180	55 - 65 6)	2	плех за печење
Киш лорен 5)	1000	220 - 230	40 - 50	1	1 округли плех (пречник: 26 цм)
Сељачки хлеб 7)	750 + 750	180 - 200	60 - 70	1	2 алюминијумска плеха (дужина: 20 цм)
Румунска бисквит торта 1)	600 + 600	160 - 170	40 - 50	2	2 алюминијумска плеха (дужина: 25 цм) на истом положају решетке
Румунска бисквит торта - традиционална	600 + 600	160 - 170	30 - 40	2	2 алюминијумска плеха (дужина: 25 цм) на истом положају решетке
Земичке од киселог теста 5)	800	200 - 210	10 - 15	2	плех за печење
Швајцарски ролат 1)	500	150 - 170	15 - 20	1	плех за печење
Пуслице	400	100 - 120	40 - 50	2	плех за печење
Колач посут мрвицама теста 5)	1500	180 - 190	25 - 35	3	плех за печење
Бисквит торта 1)	600	160 - 170	25 - 35	3	плех за печење

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Торта са путером ¹⁾	600	180 - 200	20 - 25	2	плех за печење

- 1) Претходно загрејте пећницу у трајању од 10 минута.
- 2) Претходно загрејте пећницу у трајању од 15 минута.
- 3) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у пећници 7 минута.
- 4) Претходно загрејте пећницу у трајању од 20 минута.
- 5) Претходно загрејте пећницу у трајању од 10 - 15 минута.
- 6) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у пећници 10 минута.
- 7) Подесите температуру на 250 °C и, пре печења, загрејте пећницу у трајању од 18 минута.

11.7 Печење уз равни вентил.

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Пециво у облику трачица ¹⁾	250	155	20	3	плех за печење
Пециво у облику трачица ¹⁾	250 + 250	150	20	1 + 3	плех за печење
Танак колач ¹⁾	1000	155	35	2	плех за печење
Танак колач ¹⁾	1000 + 1000	145	50	1 + 3	плех за печење
Колач од кисelog теста с јабукама ¹⁾	2000	170 - 180	40 - 50	3	плех за печење
Пита с јабукама ¹⁾	1200 + 1200	175	55	1	2 округла алуминијумска плеха (пречник: 20 цм)
Ситни колачи ¹⁾	500	150	35	3	плех за печење
Ситни колачи ¹⁾	500 + 500	145	30	1 + 3	плех за печење

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Безмасна бисквит торта ¹⁾	350	160	30	3	1 округли алуминијумски плех (пречник: 26 см)
Колач у модли	1200	150 - 160	40 - 50 ²⁾	3	плех за печенje
Пиле, цело	1400	200	50	2	решеткаста полица
				1	плех за печенje
Свињски котлети	600	180 - 200	30 - 40	2	решеткаста полица
				1	плех за печенje
Флан од хлеба ³⁾	800	230 - 250	10 - 15	2	плех за печенje
Пуњени колач са квасцем	1200	160 - 170	20 - 30	3	плех за печенje
Колач од сира	2600	150 - 170	60 - 70	2	плех за печенje
Швајцарски флан од јабука ³⁾	1900	180 - 200	50 - 40	3	плех за печенje
Божићни колач ¹⁾	2400	150 - 170	50 - 60 ⁴⁾	3	плех за печенje
Киш лорен ³⁾	1000	210 - 230	35 - 45	2	1 округли плех (пречник: 26 см)
Сељачки хлеб ⁵⁾	750 + 750	180 - 190	50 - 60	3	плех за печенje

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Румунска бисквит торта 1)	600 + 600	150 - 170	40 - 50	2	2 алуминијуска плеша (дужина: 25 цм) на истом положају решетке
Румунски бисквит колач - традиционални	600 + 600	160 - 170	30 - 40	2	2 алуминијуска плеша (дужина: 25 цм) на истом положају решетке
Земичке од киселог теста 1)	800	190	15	3	плех за печенje
Земичке од киселог теста 1)	800 + 800	200	15	1 + 3	плех за печенje
Швајцарски ролат 1)	500	150 - 170	10 - 15	3	плех за печенje
Пуслице	400	100 - 120	50 - 60	2	плех за печенje
Пуслице	400 + 400	100 - 120	55 - 65	1 + 3	плех за печенje
Колач посут мрвицама теста 1)	1500	170 - 180	20 - 30	2	плех за печенje
Бисквит торта 1)	600	150 - 170	20 - 30	2	плех за печенje

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Торта са путером ¹⁾	600 + 600	150 - 170	20 - 30	1 + 3	плех за пећење

- 1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.
- 2) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у рерни 7 минута.
- 3) Претходно загрејте рерну у трајању од 15 минута.
- 4) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у рерни 10 минута.
- 5) Подесите температуру на 230 °C и, пре пећења, загрејте рерну у трајању од 15 минута.

11.8 Лагано кување

Храна	Количина (г)	Температура (°C)	Време (мин.)	Ниво решетке	Делови
Пециво у облику трачица ¹⁾	250	150 - 160	20 - 25	2	плех за пећење
Танак колач ¹⁾	500	160 - 170	35 - 40	2	плех за пећење
Пица ¹⁾	1000	200 - 210	30 - 40	2	плех за пећење
Швајцарски ролат ¹⁾	500	160 - 170	20 - 30	2	плех за пећење
Пуслице ²⁾	400	110 - 120	50 - 60	2	плех за пећење
Бисквит торта ¹⁾	600	160 - 170	25 - 30	2	плех за пећење
Торта са путером ¹⁾	600	160 - 170	25 - 30	2	плех за пећење
Пиле, цело	1200	220 - 230	45 - 55	2	решеткаста полица
				1	плех за пећење

1) Подесите температуру на 250 °C и, пре пећења, загрејте пећницу у трајању од 20 минута.

2) Подесите температуру на 250 °C и, пре пећења, загрејте пећницу у трајању од 10 минута.

12. РЕРНА – НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

12.1 Напомене у вези са чишћењем

- Обришите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством за чишћење.
- За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
- Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Нагомилана масноћа или други остаци хране могу проузроковати пожар.
- Уклоните тврдокорну прљавшину специјалним средством за чишћење пећнице.
- Након сваке употребе, очистите сав пибор и оставите га да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
- Ако има тефлонских делова, немојте их чистити агресивним средствима, оштрем предметима нити у машини за судове. На тај начин бисте могли оштетити тефлонски премаз.

12.2 Уређаји од нерђајућег челика или алуминијума



Очистите врата рерне користећи искључиво влажан сунђер. Осушите меком крпом. Немојте користити челичну вуну, киселине, нити абразивне материјале, јер они могу оштетити површину рерне. Уз исте мере предострожносри очистите и командну таблу пећнице.

12.3 Скидање и постављање стаклених плоча рерне

Унутрашње стаклене плоче могу да се скину како бисте их очистили. Број стаклених плоча се разликује код различитих модела.



УПОЗОРЕНЬЕ!


Држите врата рерне благо отворенима током чишћења. Када их отворите до краја, можете случајно да их затворите и тиме изазовете потенционално оштећење.




УПОЗОРЕНЬЕ!

Не користите уређај без стаклених плоча.

- Отворите врата под углом од отприлике 30° . Врата стоје сама када су благо отворена.



- Притисните оквир за врата (B) са обе стране горње ивице и гурните их ка унутра да бисте отпустили стезну заптивку.



- Повуците оквир врата напред да бисте га уклонили.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Када вадите стаклене плоче, врата рерне покушавају да се затворе.

4. Придржавајте горњу ивицу стаклених плоча на вратима и повуците их нагоре, једну по једну.
5. Очистите стаклену плочу водом сапунициом. Пажљиво осушите стаклену плочу.

Када је чишћење завршено, монтирајте стаклене плоче и врата рерне. Горе описан поступак обавите супротним редоследом. Прво поставите мању плочу, а затим већу.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Екран са штампом која се налази на унутрашњој стакленој плочи мора бити окренут ка унутрашњој страни врата.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Након постављања проверите да површина оквира стаклене плоче на екрану са штампом није груба на додир.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Уверите се да сте правилно поставили стаклене плоче у одговарајућа лежишта.

12.4 Вађење фиоке




УПОЗОРЕНЬЕ!

Немојте држати запалјиве предмете (као што су средства за чишћење, пластичне кесе, рукавице за пећницу, папир или спрејеви за чишћење) у фиоки. Када користите пећницу, фиока се греје. Постоји ризик од пожара.

Фиока испод пећнице може да се скине ради чишћења.

1. Извуките фиоку све док се не заустави.



2. Полако подигните фиоку.

3. Извуките фиоку потпуно.

Када поново монтирате фиоку, пратите наведене кораке обрнутим редоследом.

12.5 Замена лампице

Дно унутрашњости уређаја прекријте крпом. Тако ћете спречити оштећење заштитног стакла лампице и унутрашњости пећнице.



УПОЗОРЕНЬЕ!

Опасност од електричног удара! Искључите осигурач пре него што замените лампицу. Сијалица и заштитно стакло могу постати врели.

1. Деактивирајте уређај.
2. Извадите осигураче из кутије са осигурачима или деактивирајте главни прекидач за напајање.

Задња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац супротно смеру кретања казаљке на сату како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом сијалицом од 300 °C која је отпорна на топлоту.
4. Поставите стаклени поклопац.

13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

13.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући разлог	Решење
Не можете да активирате уређај.	Уређај није укључен у струју или није правилно прикључен.	Проверите да ли је уређај правилно укључен у струју.
Не можете да активирате плочу за кување нити да је користите. Пећница се не загрева.	Искочио је осигурач.	Проверите да осигурач није узрок овога. Уколико осигурач непрекидно искаче, контактирајте квалификованог електричара.
На дисплеју пећнице/плоче за кување приказује се код грешке који није наведен на листи.	Дошло је до електричне грешке.	Деактивирајте уређај преко кућног осигурача или сигурносног прекидача у кутији са осигурачима и затим га поново активирајте. Уколико се на дисплеју поново прикаже код грешке, контактирајте корисничку службу.
Не можете да активирате плочу за кување нити да је користите.	Искочио је осигурач.	Поново активирајте плочу за кување и подесите степен топлоте за мање од 10 секунди.
Индикатор преостале топлоте се не укључује.	Зона није загрејана јер је коришћена на кратко.	Уколико је зона радила дововољно дugo да буде загрејана, обратите се овлашћеном сервисном центру.
Сијалица не ради.	Сијалица је неисправна.	Замените сијалицу.
Пара и кондензација се таложе на храни и у унутрашњости пећнице.	Јело је остало у пећници превише дugo.	Не остављајте јело у пећници дуже од 15-20 минута након што се процес печенja заврши.
Пећница се не загрева.	Нису обављена неопходна подешавања.	Проверите да ли су сва подешавања исправна.
Сувише дugo траје кување јела, или су она скувана сувише брзо.	Температура је прениска или превисока.	Уколико је неопходно, подесите температуру. Пратите савет у упутству за употребу.

13.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронајдете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни оквира на отвору уређаја. Немојте уклањати плочицу са техничким карактеристикама из отвора уређаја.

Препоручујемо вам да овде запишете податке:

Модел (MOD.)

Број производа (PNC)

Серијски број (S.N.)

14. ИНСТАЛАЦИЈА




УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

14.1 Место за уређај

Уређај можете да поставите између два кухињска елемента или у углу.

Минимална растојања за уклапање уређаја проверите у табели.




Минималне раздаљине

Димензија	ММ
A	400
B	650
C	150

14.2 Технички подаци

Димензија	ММ
Висина	858
Ширина	500
Дубина	600
Укупна електрична снага	8047 W
Класа уређаја	3

14.3 Нивелисање уређаја



Користите ножице на дну уређаја да бисте подесили горњу површину уређаја тако да буде у нивоу са осталим површинама.

14.4 Заштита од нагињања

Изаберите праву висину и површину за уређај пре него што га закачите на заштиту од нагињања.



УПОЗОРЕЊЕ!


Проверите да ли сте инсталарили заштиту од нагињања на правој висини.




Проверите да ли је површина иза уређаја глатка.

Непходно је да инсталирате заштиту од нагињања. У супротном, уређај може да буде под нагибом.

На вашем уређају се налази симбол приказан на спици (ако постоји) да би вас подсетио о инсталацији заштите од нагињања.



- Инсталирајте заштиту од нагињања 317 - 322 mm испод горње површине уређаја и 80 - 85 mm од леве стране уређаја у кружну рупу на подупирачу. Причврстите је у чврсти материјал или користите постојеће ојачање (зид).



- На левој страни, са задње стране уређаја, можете наћи рупу. Подигните предњи део уређаја и поставите га на средину простора између кухињских елемената. Уколико је простор између дрвених елемената већи од ширине уређаја, мораћете да подесите мерења са стране ка центру уређаја.



Ако сте променили димензије штедњака, морате правилно да поравнате уређај за ненагињање.



УПОЗОРЕЊЕ!

Уколико је простор између дрвених елемената већи од ширине уређаја, мораћете да подесите мерења са стране ка центру уређаја.

14.5 Прикључење на електричну мрежу



УПОЗОРЕЊЕ!

Произвођач није одговоран уколико не поштујете ове безбедносне мере из поглавља „Безбедност“.

Уређај се испоручује без кабла за напајање или утикача.

Примењив тип кабла: H05 RR-F са адекватним премошћавањем.




УПОЗОРЕЊЕ!

Пре но што проводнике електричног кабла повежете са изводима на пећници, измерите напон између фаза на кућној електричној мрежи. Затим извршите правилно електрично повезивање, према шеми одштампаној на налепници са задње стране уређаја. Овакв редослед поступља спречава грешке приликом инсталације уређаја и оштећење његових електричних компонената.



УПОЗОРЕЊЕ!


Кабл за напајање не сме да додирује део уређаја који је приказан на слици.



14.6 Терминал табла и дијаграм за повезивање



Уверите се да су везе постављене као што је приказано.

Плоча са терминалима




Дијаграм за повезивање

230 V ~





400 V 3N ~



230 V 3 ~



Плоча са терминалима	Дијаграм за повезивање	
		
Тип прикључивања	Осигурач (A)	Пресек кабла за напајање (мм ²)
230 V ~	40	3 x 6
400 V 3N ~	16	5 x 1,5
230 V 3 ~	25	4 x 2,5
400 V 2N ~	32	4 x 4

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом

 Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите да се заштити околина и здравље људи и да се рециклира отпад од електричних и електронских уређаја. Не одлажите уређаје означене симболом  заједно са смећем из домаћинства. Вратите овај производ локалном погону за рециклирање или се обратите општинској служби.

www.electrolux.com/shop



892963974-A-102014

CE